

グランドマスタ—クロック Thunderbolt PTP GM200 インストール手順書



Tel:(03)3213-8391 Fax:(03)3213-8399 <u>http://infocom-psiberdata.haradacorp.co.jp</u> 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 東京海上日動ビル新館



目次

- 全体説明
- システム操作
- CLI設定
- Webユーザーインターフェイス(UI)の構成
- ファームウェア(FW)のアップグレード



- 全体説明
- システム操作
- ・ CLI設定
- Webユーザーインターフェイス(UI)の構成
- ファームウェア(FW)のアップグレード





GM200(P/N : 111224–10) : PTP と NTP の両方 GM200(P/N : 111224–20) :PTPのみ TS200(P/N : 111224–50) : NTP のみ



GM200 外観



No reproduction or republication without written permission.

HARADA

GM200 外観 リアサイド



COPYRIGHT © 2019 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED No reproduction or republication without written permission.

HARADA

GM200 電源

-48VDC または AC/DC 電源アダプタの接続

項目	説明	メモ
インターフェイス名	DC電源	
コネクタの種類	端子台	
電力入力数	デュアル-48VDC入力	
最大 DC電源入力範囲	-36VDC から -72VDC	
最大 AC電源入力範囲	85VAC~264VAC 入力	AC/DC電源アダプタアクセサリ付き
消費電力	最大16W	
電源損傷保護	過電流保護 過電圧保護 逆電力極性入力保護 電源ラインサージ保護	
関連する発生アラーム	「DC電源」インターフェイスの接続および動作に関連するアラーム発生なし	

- ・ 基本的にGM200は、工場出荷時の電源入力端子台を備えた-48VDCによって供給されます。
- お客様がTrimble 社のAC/DC 電源アダプタ アクセサリを使用する場合、100A[~] 240VAC 範囲の AC 電源で GM200 に電力 を供給できます。
- ・ GM200には、「リレー」動作を除き、電源入力障害や動作に関連するアラームはありません。



GM200 電源

-48VDC または AC/DC 電源アダプタの接続



*O*HARADA

GM200 LEDの説明



LED	色	表示	説明
Dowor (1)	緑	ON	電源ON
Fower U		OFF	電源OFF
Ant 2		ON	リファレンス取得中、トラッキング
	緑	点滅、1/2Hz	リファレンス取得済 あるいは計算なし
		OFF	稼働リファレンス・アンテナなし
	緑	ON	ロック
Sync (3)		点滅、1/2Hz	取得あるいはホールドオーバー
		OFF	フリーランもしくはスタートアップ
	赤	OFF	アラームなし
		ON	アラーム発生
raull (4)		点滅、1Hz	アラーム状態
		点滅、1/2hz	重要アラーム発生



GM200 インターフェイス Comm

ローカル シリアル コンソール インターフェイス

@ Trimhle	Thunderbolt [™] PTP GM200	項目	説明	メモ
Comm Sync Out Eth 2	Eth 1 Eth 0 by 0	インターフェイス 名	Comm	
		コネクタの種類	DB-9	
		仕様	EIA-232	RS-232
			USB(v2.0) からシリアル(DB-9) ケーブル	
		必要なケーブルと	または	
		コネクタ	シリアル(DB-9)からシリアルケーブル	
	1		(DB-9)	
		使用	CLI 専用のローカル シリアル コンソール	
			ターミナルプログラム	例:Teraterm
		関連 SW ツール		Putty
			ボーレート: 115,200	
USB~RS232ケーブル		ミリマリ基式	パリティ:なし	
		レリアル	データビット:8	
💆 Tera Term - [disconnected] VT - 🗆 🗙			ストップビット: 1	
File Edit Setup Control Window Help			Trimblesuper /Trimblesuper	監視者レベル
Tera Term: Serial port setup		ID/ PassWord	Trimbleadmin / Trimbleadmin	管理者レベル
Port: OK			Trimble/Trimble	標準
Baud rate: 15200 V Data: B bit V Cancel		関係する	なし	
Parity: none ~		発生アラーム		
Stop: 1 bit v Help		デ	- フォルトの監視者レベルの ID/PW けい	
Flow control: none ~	Use a straight through cable wi	th following setting:		
Transmit delay 0 mseç/char 0 mseç/line	Data Rate 115200 b Parity None	aud	mblesuper/Trimblesuper	

Data Bits 8

Stop Bits 1



COPYRIGHT © 2019 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

No reproduction or republication without written permission.

GM200 インターフェイス Sync Out

インターフェイス

©:Trimble.	Thunderbolt [™] PTP GM200	項目	説明	メモ
Comm Sync Out 2 ₩ Eth 2	Eth 1 Eth 0 5	インターフェイス名	Sync Out	
		コネクタの種類	BNC(メス), 50Ω	メス
		仕様	3.3VDC CMOSレベル	
\frown		必要なケーブルと コネクタ	GM200側用BNC(オス)コネクタ付き 50Ω同軸ケーブル	
		使用	1PPS出力または10MHz出力	ユーザー構成 による
		関係する 発生アラーム	なし	

• 'Sync Out' $4 2 9 7 \pm - 7 = - 7 + 10 = - 7 =$

- このインターフェイスは、お客様が設定した1PPS または 10MHz などの出力を行うことができます。
- ・ 同軸ケーブルは、RG-58以上のスペックケーブルを短距離で使用する50Ωケーブルを使用する必要があります。







- ・ Eth0 インターフェイスは、PTP(IEEE 1588)、NTP およびSyncE.
- Eth0 は 1000Base-X をサポートし、"1000Base-X auto-ネゴユ ーザー構成に基づく"モードと"1000Base-X強制モード"。
- 光 SFP モジュール用に 1000Base-SX、LX、ZX、および BX モードに対応しています。
- また、SFP インターフェイスの10/100/1000Base-T自動ネゴモー ドに対応するため、電気SFPモジュールにも対応しています。

項目	説明	メモ
インターフェイス名	Eth0	
コネクタの種類	SFP	
必要なケーブル	シングルモードまたはマルチ モード光ファイバ	
仕様	1000Base-X	
自動ネゴシエーション モード	1000Base-X自動ネゴモードと 1000Base-X強制モードをサ ポート	電気 SFP モジュール での強制モードのサポ ートなし
推奨 SFP モジュール	1000Base-SX、LX、ZX、BX、 および電気SFP(10/100/1000 ベースT SFP)	
推奨 SFP モジュール ベンダー	特定の仕入先なし	
使用	PTP、NTP、およびSyncEの 入出力	電気モジュールで SyncEに対応するには サプライヤで検証必要
ポート LED	左側 LED : リンク 右側 LED : アクト	
関係する 発生アラーム	Eth0 リンクがオフの時に 'Eth-Port0-Down' が発生。 イーサネット インターフェイス がサブネット クラス B で同じ IP アドレスを持つ場合に、 'Eth-Same-Subnet' が発生。	Eth0 リンクがオン時に クリア。 イーサネット インターフ ェイスのサブネットが異 なる場合はクリア。



Thunderbolt[™] PTP GM200

Comm	Sync Out	SyncAntFault	Eth 2	Eth 1	Eth 0	Power
TO THE OWNER	NO.	T.T.	ζ	E III-	C	

Trimble.

- ・ 'Eth1' インターフェイスは、PTP(IEEE 1588)、NTP およびSyncE.
- 10/100/1000Base-Tを自動でサポートネゴモード。
- UTP-CAT6 または UTP-CAT6E ケーブル使用を推奨。
- リンクされている場合、RJ-45 コネクタの左側の LED は「リンク」 接続を示し、右側の LED は「Act」状態を示します。

項目	説明	メモ
インターフェイス名	Eth1	
コネクタの種類	RJ-45	
必要なケーブル	UTP Cat6 または Cat6Aを推奨	
仕様	10/100/1000 Base-T	
自動ネゴモード	1000Base-X自動ネゴモードのみを サポート	
使用	PTP、NTP、およびシンクEの入出力	
ポート LED	左側 LED : リンク 右側 LED : アクト	
関係する 発生アラーム	Eth1 リンクがオフ時に 'Eth-Port1-Down' が発生しました。 イーサネット インターフェイスがサブ ネット クラス B で同じ IP アドレスを 持つ場合に'Eth-same-Subnet'が発 生しました	Eth1 リンクがオン の場合はクリアされ ます。 イーサネット インタ ーフェイスのサブネ ットが異なる場合は クリアされます。





- 「Eth2」インターフェイスは、telnet、SSH、Trimbleなどのリモート 管理システムを接続するためだけに管理専用です。WebUIおよび NMSを使用します。
- 10/100/1000Base-Tをオートネゴモードのみでサポート。
- UTP-Cat5eケーブル以上の使用を推奨します。

項目	説明	メモ
インターフェイス名	Eth2	
コネクタの種類	RJ-45	
必要なケーブル	推奨 UTP CAT-5E	
仕様	10/100/1000ベースT	
「自動ネゴシエーション モード	1000Base-X自動ネゴモードのみ をサポート	
使用	リモート アクセスのみの管理	電話、SSH、 WebUI、および NMS(SNMP v1、 v2、および v3)
関連する SW ツール	ターミナルプログラム、トリンブル ウェブUI、NMS	例:Tera Term、 Putty
接続情報	デフォルト IP アドレス : 192.168.2.250	ネットマスク 255.255.255.0
ID / PassWord	Trimblesuper / Trimblesuper Trimbleadmin /Trimbleadmin Trimble/Trimble	監視者レベル 管理者レベル 標準
ポート LED	左側 LED : リンク 右側 LED : アクト	
関係する 発生アラーム	Eth2 リンクがオフのときに 'Eth- Por2-Down' が発生しました イーサネット インターフェイスがサ ブネット クラス B で同じ IP アドレ スを持つ場合に'Eth-same- Subnet'が発生しました	Eth2 リンクがオン の場合はクリアさ れます。 イーサネット イン ターフェイスのサ ブネットが異なる 場合はクリアされ ます。





🔟 Tera Term - [disconne	ected] VT			_		\times	Login		Welcome. Login for more detailed views.
File Edit Setup Cont	rol Window	Help				^	Trimble.	Thunderbolt	PTP GM200
Tera Term: New conn	ection				×			System Status	
● TCP/IP	Hos <u>t</u> : Service:	192.168.2.250 ☑ Hist <u>o</u> ry ④ Te <u>I</u> net ○ <u>S</u> SH ○ Other	TCP port# SSH <u>v</u> ersion: S Protocol: U	: 23 SH2				Alarm Status Ok Configuration Status Configuration is not saved Management Port Status Connected 1000MB Ethernet Port 0 Status Connected 1000MB Ethernet Port 1 Status	Input Status GNSS: Lock Model 111224-00 Version 20171003-0.0.7.0 Time (UTC) 10/25/2017 04:12 Up Time
○ S <u>e</u> rial	Po <u>r</u> t: OK	Cancel	Help		~		The factory default set	Home Contact Privacy Statement	Terms Of Use Copyright ©2015-2017, Trimble Inc.
						v	 IP Address: 1 Mask: 2 Gateway: 0 	92.168.2.250 55.255.255.0 .0.0.0	

- 既定ID と PW は "Trimblesuper/Trimblesuper" は、監視者アクセスレベルの権限を持ちます。
- デフォルトの IP アドレスは"192.168.2.250"です。



HARADA

GM200 インターフェイス GNSS IN



- ユーザーはケーブル長に基づき、GNSSアンテナと GM200 間の同軸ケーブルの種類を選択できます。
- GNSS アンテナと GM200 間のケーブル長が長い場合、
 各同軸ケーブルにケーブルの種類と長さに基づいて挿入損失がすべて異なるため、ケーブル挿入損失(減衰)値に基づいて、適切な同軸ケーブルの種類を選択する必要があります。
- 同軸ケーブルを取付する前に、サプライヤに問い合わせて、RF信号入力ゲインがGM200の必要な仕様を満たすように適切な同軸ケーブルを選択してください。

項目	説明	メモ
インターフェイス名	GNSS IN	
コネクタ種類	SMA(メス), 50Ω	メス
必要な GNSS アンテナ種類	GPS、グロナス、BEIDOU、ガリレ オのためのGNSSマルチコンステ レーションを備えたアクティブアン テナ	
RFゲイン仕様	最小15dB~最大30dBの範囲で推 奨20dB	GNSS IN コネクタ 入力のポイントで
必要なケーブルとコネクタ	GM200側用SMA(オス)コネクタ付 き50Ω同軸ケーブル	
使用	GNSSアンテナからのGNSS RF 信号入力	
対応している GNSSコンステレーション	GPS、GLONASS、 BEIDOU,GALILEO、QZSS	うち 2つの組み合わせ
アンテナ電源供給	GM200から5VDC(± 0.5VDC)/50mA~GNSSアンテナ	
関連するアラーム生成	「GNSS-アントオープン」が発生し ました 'GNSS-トラック-いいえ' が発生し ました 'GNSS-PPS-ロス' が発生しました GNSSアンテナが取り外された場 合、またはGNSS信号を正しく受信 しない場合	GNSSアンテナが正 しく接続されている か、GNSS信号を正 しく受信している場 合にクリア

ARADA

GM200 インターフェイス Relay

リレー操作

UNARNII DISCONNECT BEFORE SEE	GNSS IN	Relay	- + + - + +
BEFORE SEF	AVICING	123	

注意1

CRIアラームか、電源OFFの際にのみ、このリレーは反応します。

「MAJ」・「MIN」・「IGN」アラームでは反応しませんが、GM/TS200がホールドオーバーモードの場合、CRIアラームと同じようにリレー反応 します。(CRI:重要、MAJ:主要、MIN:マイナー、IGN:無視)

注意2

GM/TS200のユーザーインターフェイスを通じて、アラーム状態(CRI、MAJあるいはMIN)はリレーがプログラム可能な状態にします。

どのように動作するか

1&2ピン

・電源OFFあるいはCRIアラーム発生で、これらのピンは閉状態(ショート)、OΩ

・GM/TS200が通常動作でCRIアラームなしの場合、これらのピンは開状態、∞Ω(通常オープン)

2&3ピン

・電源OFFあるいはCRIアラーム発生で、これらのピンは開状態、∞Ω。

・GM/TS200が通常動作でCRIIアラームなしの場合、これらのピンは閉状態(ショート)、OΩ(通常ショート)



GM200 ラック取り付け

ETSI標準 19"ラック取り付け

- GM200は1Uフォームファクタで19インチのハーフラックサイズに対応
- ETSI標準 19 インチラックの製品ボックスにラック取付延長バーでGM200 を1台取付したり、2台を並べて取付が可能です。.



・ 2台の GM200搭載のイメージ(写真下)





- 全体説明
- システム操作
- CLI設定
- Webユーザーインターフェイス(UI)の構成
- ファームウェア(FW)のアップグレード



アンテナの取り付け

アンテナ位置の選択

- 一般的にGNSSアンテナは、ポールマウント用に設計されています
- アンテナの屋外の場所を選択します。比較的遮断されていない地平線の眺め。
- GNSSアンテナを地球に垂直に取り付けます。
- 密集した木材・コンクリート・金属構造は、衛星信号からアンテナを遮断してしまいます。
- GNSSアンテナはアクティブアンテナです。対象最適な性能を発し、レーダー、衛星通信機器、セルラーやポケットベルの送信 機など、アンテナの送信からアンテナを可能な限り見つけます。
- アンテナをレーダー設置の近くに配置する場合は、アンテナが他の RF アンテナまたはレーダーの送信コーンの外側に配置 されていることを確認します。

衛星通信機器の近くにアンテナを設置する場合は、同じガイドラインに従ってください。

- 最良の結果を得るには、アンテナを下に取り付け、衛星通信機器から最低3m離して設置してください。
- GM200からアンテナ位置までのケーブルの長さは、アンテナの最小要件を下回る電源電圧を低下させないでください。



アンテナの取り付け

注意事項

- ・ アンテナ自体の向こうに、設置配置アンテナの詰まりの堅牢性に大きな影響を与える
- GNSSアンテナは広いGND平面に置く。平面は、接地状態で導電性金属であること。
- 下記写真の状態では信号をブロック





アンテナの取り付け

正しい例:

- ・上空が開放されていること
- ・最適で実用的な状態
- ・棒状の上にあること
- ・送信アンテナのビーム内にないこと。

より高い距離、棒上で少し高くして、他のRF機器から距離を置いた状態。

=一般的に最適な位置









COPYRIGHT © 2019 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED No reproduction or republication without written permission.

HARADA

アンテナブラケット寸法







最低6AWG(13.3mm)以上のケーブル使用を推奨します (注意:地域の電気コードを参照)



アンテナの取り付け

サージ保護機器の導入

GNSSアンテナ側に接続





アンテナの取り付け

ケーブルの損失と遅延

正確なGPS信号強度を確認するため、各ケーブルの損失を記載しています。 グランドマスタGM200が正しい信号強度を受信していない場合、同期せずにベースステーションに PTPサービスを供給しません。

ケーブル種類	dB/100ft	dB/100m	1575MHz(feet/m)にて18dBロスの最大長
PC 6	12	40	150/45
RG8 (and 8/LI)	9.6	31	185/58
RG-8X	16.8	55	107/33
RG-58	19.6	64	92/28
RG-59	14.7	48.2	122/37
LMR-400	5.3	17.2	340/105
LMR-600	3.4	11.2	530/161

ケーブルの遅延はケーブル種類の機能による:RG-59の一般的な遅延は1.24ns/ft

計算例

ゲイン計算のRF: GNSSアンテナゲイン - (サージ保護 + アダプタ + ケーブル損失) ≥ 20dB

アンテナ40dB(40dB) – [サージ保護(1dB) + アダプタ(0.5dB) + RG58_30M(19.2dB)] =19.3dB





GM200 システム起動

表:GM200のデフォルト設定値

デフォルト設定

- GM200を電源オンすると、GNSS衛星信号の取得 と追跡が自動的に開始されます。
- 衛星取得プロセス中、GM200はPTP動作モードではなく、GNSS取得モードで正確な時間/位相信号を生成できるよう、正確な位置を固定します。
- デフォルト設定では、GM200は GNSS 衛星でロックし、ネットワーク構成が適切に行われた場合に PTP/NTP の動作開始に約6分かかります。
- コールドスタートでは、GM200はGNSS衛星でロックし、自己調査モード中に正確な位置自体を計算する必要があるため、サプライヤでは、33分後にOD(オーバーディオプティスト)モードで起動することをお勧めします。
- 右表にGM200 のデフォルト設定値を示します。

既定設定	説明	メモ
GNSS	GPS, GLONASS	
マスク	標高マスク: 10.0 デグ	
	信号レベルマスク: 0.0dB/Hz	
	PDOPマスク: 3.0	
サーベイモード	自動	
(位置固定モード)		
セルフサーベイリング	2000 回	約33分
GNSSアンテナ給電	有効	5V
GNSS ケーブル遅延補正	0(ゼロ)	
ネットワーク	Eth0、Eth1、Eth2に有効	既定 IP アドレスを使用
インターフェイスの状態		
ネットワーク インターフェイ	Eth0 : 192.168.0.250, 255.255.255.0	
スの IP アドレス	Eth1: 192.168.1.250,255.255.255.0	
	Eth2:192.168.2.250, 255.255.255.0	
 PTP	Etb0 : ITU-T G 8275 1	GNSSロックとすべての
	Eth1 · ITU-T G 8275 1	関連アラームのリリース
		後に自動的に有効
NTP 構成	Eth0 : NTPv4 (PNのみ : 111224-10)	GNSSロックとすべての
	Eth0 : NTPv4 (PNのみ : 111224-10)	関連アラームがリリース
		後に自動的に有効
必要なファームウェア	システム : v1.2.0.0 以上	
バージョン	ハードウェア : v18.3.15 以上	
	GNSS : v1.5.0.0 以上	



システムチェックの流れ

起動条件

- GM200の通常起動の一般的な条件を以下の表に示します。
- ・ PTP/NTP 操作を正常に開始するには、デフォルト設定で各パラメータを以下のように表示する必要があります。

条件	説明	メモ
GNSS アンテナの状態	「OK」で表示する必要があります	アンテナ 'オープン' または 'ショート' を表示しな いでください。
コールドスタート後の自己測量に必要最小 GNSSの数量	最低5 つの衛星	
ウォームスタート後の自己測量に 必要最小GNSSの数量	最低 4 つの衛星	
コールドリスタート後の更新タイプ	33分間「自己調査」モードから開始します。 「自己調査」モードの後、「OD(過剰決定)」モードに入ります。	GM200を最初の自己調査位置から100メートル 以上離すと、自動的に自己調査が開始
ウォームリスタート後の更新タイプ	最初の GNSS トラッキング後に'OD(過剰に決定)モードで開始	GM200を最初の自己調査位置から100メートル 以上離すと、自動的に自己調査が開始
電源投入後の最初の GNSS 信号受信時間	通常、CLI で「ログイン」プロンプトを表示してから2分以内	
時刻情報	現在の GPS 時間	
UTC オフセット	18	コールドスタートの場合、ユーザーは最初の GNSSトラッキングからラウンド12分後にこの情 報を見ることができます
うるう秒の状態	0	
GNSS 受信機の状態	通常	
OD モード後に必要な最小 GNSS 番号	最低2つの衛星	
最初の PTP パケット生成時間	通常、CLI で「ログイン」プロンプトを表示した後、約6分後に	





システムチェックの流れ

PTP 操作開始のアラーム・リスト状況

アラームリスト	説明	メモ
GNSS-Comm-Loss	GM200が正常に起動した直後にクリアする必要があります	
GNSS-Time-Bad	GM200がGNSS信号を正常に受信しているときに直ちにクリアする必要があります	
UTC-Corr-Unk	GM200がGNSS信号を正常に受信しているときにクリアする必要があります	
GNSS-Track-No	GM200がGNSS信号を正常に受信しているときにクリアする必要があります	
GNSS-PPS-LOSS	GNSSアンテナが正常に接続されている場合、およびGM200がGNSS信号を正常に 受信している場合はクリアする必要があります。	
Time-Set Bad	GM200がGNSS取得モードのときにクリアする必要があります	
Freq-Hold-Exceed	GM200がGNSS取得モードのときにクリアする必要があります	
Freq-Hold	GM200がGNSS取得モードのときにクリアする必要があります	起動時に設定し、ユーザー操作中に設定することがで
Freq-loop-unlock	GM200がGNSS取得モードのときにクリアする必要があります	さます
Freq-Out-Bad	GM200がGNSS取得モードのときにクリアする必要があります	
PPS-Sync-Bad	GM200がGNSSロックモードのときにクリアする必要があります	
Time-Sync-Bad	GM200がGNSSロックモードのときにクリアする必要があります	
PTP System-Bad	GM200がGNSSロックモードのときにクリアする必要があります	
Eth-Port0-Down	ユーザー ネットワークの状態に基づいてクリアできませんでした	
Eth-Port1-Down	ユーザー ネットワークの状態に基づいてクリアできませんでした	
Eth-Port2-Down	ユーザー ネットワークの状態に基づいてクリアできませんでした	



システムチェックの流れ 初期インストール手順①

#	初期インストール順序	CLI コマンドの確認	メモ
1	取付良好の状態下でGNSSアンテナを取付		
2	GNSSとGM200の間にサージ保護を取付		
3	適切な同軸ケーブルを取付		
4	必要なネットワーク構成をインストール		
5	GM200の電源を入れる		
6	URL空欄に192.168.2.250を打ち込み、Webを開く		【保護できないサイト】をクリック
7	ログイン (ID:Trimblesuper/PW:Trimblesuper)		電源ONから約2分かかる
8	【Disable auto-logout】をクリック		自動ログアウト防止
0	ハードウェアのファームウェアのバージョンを確認	> view version hardware	v18.3.15 以降を確認
9	GNSS ファームウェアバージョンを確認	> view version gnss	v1.5.0.0を確認
		> view prodconf	確認項目:
			- Serial number
10	制日桂根の変刺		- HW production date
	没 血 月 牧 の 唯 認		 Product option information
			- Product P/N
			- Hardware version 他
		・ケーブル遅延補正を追加する場合	'Antenna delay:〔数値〕'を確認
44		>set gnss adelay [值]	
	クークル遅延設定の唯認	・適用値を確認する場合、	
		> get gnss	
		> view freq	- 所有時間:約2分未満
12	最初の GPS 時間を表示		ログインから
			- 現在のGPS時間を確認
13	GNSS の「取得中」 状態の確認	> view freq	'Mode: Acquiring' を確認
14	アンテナの状態を確認	> view gnss	'Antenna: OK' を確認
		> view gnss	確認項目:
15	GNSS 信号の状態を確認		- 'Available SVs' 番号 : 5以上
			- 'SVs Used' 数 : 5以上



システムチェックの流れ

初期インストール順序_2

#	初期インストール順序	CLI コマンドの確認	メモ
16	ネットワーク構成の確認	> get network eth0 > get network eth1 > get network eth2	 IPアドレスの構成を確認 'Status: Connected 1000MB, 100MB, 10MB'で接続されているこ とを確認 FYI、ITU-T G.8275.1 プロファイル を使用する場合、IP アドレスは L2 マルチキャスト プロファイルであるた め、問題ありません。
17	調査モードの確認	> view pos	自己調査モードの「自動(2D/3D)」をチ ェック
18	OD モードを確認	> view pos	自動(2D/3D)から約33分後にチェックし 'オーバーデットOD モードのクロック(時 刻)'
19	GNSS 'LOCK' ステータスを確認	> view freq	「mode:lock」を確認
20	アラームの状態を確認	> view alarm	すべてのアラームをクリアする場合に 確認
21	PTP 操作の状態を確認	> get ptp	Eth0とEth1 両方を確認 - Enable: Yes - Mode: Master - Clock ID: 001747FFFE7xxxxx-1 - Profile: G8275.1 - Operational Mode: normal 他
22	PTP スレーブ デバイスの PTP ロック状態を確認	-	スレーブデバイスのマスタークロックID を確認。GM200 クロック ID と同じであ る必要。
23	終了		

COPYRIGHT © 2019 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

HARADA

No reproduction or republication without written permission.

システムチェックの流れ

GNSS 構成の検査



GNSS リファレンス精度の確認



GNSS トラッキング状況の確認

VT	10.3.1	16.71 - 1	Tera Terr	n VT			_]	\times
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> nti	rol <u>V</u>	Vindow	<u>H</u> elp			
> vie Tine U Lee Const Avai	ew gnss e of Week TC offset ap Status Status tellation Lable SVs SVs Usec Antenna	<: Hed 08 t: 18 s: 0 s: Norна) n: GPSIGL s: 13 d: 12 a: 0k	::10:25 a L	H GHT					^
SVs:	T21(48) T73(47)	TO5(47) T88(39)	T20(42) T87(46)	T24(47 T65(41) T15(51)) T71(37)	T13(45) T72(48)			
>	x75(00)								_

GNSS の動作状態の確認



HARADA

システムチェックの流れ

参照ロック状況の確認



アラーム状態の確認

<u>vr</u>	10.3.1	16.71 - Te	era Te	rm V	т			_		>	<
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> n	trol	W	indow	<u>H</u> elp				
> vieн Curren # 20 21 >	alarn tly act Eth- Eth-	ive alarr Alarn Des PortO-Dou PortO-Dou PortO-Dou	15: SC IN IN	Active Ye Ye	22 22 22	Level HAJ HAJ					^
											~

ネットワーク構成の確認		
🔟 10.3.116.71 - Tera Term VT	_	×
<u>File E</u> dit <u>S</u> etup C <u>o</u> ntrol <u>W</u> indow <u>H</u> elp		
> get network		^
Current settings for ethO: Status: Not Present IPv4Mode: Static Address: 192.168.0.250 Mask: 255.255.255.0 Broadcast: 192.168.0.255 Gateuay: 255.255.0 IPv6Mode: SLAAC syncE: Output - Unsupported Current settings for eth1: Status: Not Connected IPv4Mode: Static Address: 192.168.1.250 Mask: 255.255.255.0 Broadcast: 192.168.1.255 Gateuay: IPv6Mode: SLAAC syncE: Output		
Status: Connected 100HB IPv4Hode: DHCP Address: 10.3.116.71 Hask: 255.255.255.192		
Broadcast: 10.3.116.127 Gateway: 10.3.116.65		
IPv6Hode: SLAAC IPv6 Addr: fe80::217:47ff:fe70:d69/64 Scope:Link		
		×



システムチェックの流れ

^

PTP 構成の検査

10.3.116.71 - Tera Term VT \times File Edit Setup Control Window Help get ptp PTP settings for ETHD Enabled : Yes Mode : Slave Clock ID : D01747FFFE7D0D67-1 Profile : G8275.1 Donain number : 24 Transport protocol : IEEE 802.3 IP Mode : Multicast DSCP Value : 0 Delay Mechanism : E2E Sync Mode : One-Step Clock Class : 255 Priority 1 : 128 Priority 2 : 255 Hulticast TTL : O Unicast Duration : D Sync interval : -4 Del Reg interval : -4 PDel Reg interval : 0 Ann. interval : -3 Ann. receipt timeout : 3 Operational Mode : normal PTP settings for ETH1 Enabled : Yes Mode : Master Clock ID : 001747FFFE700D68-1 Profile : G8275.1 Donain number : 24 Transport protocol : IEEE 802.3 IP Mode : Multicast DSCP Value : 0 Delay Mechanism : E2E Sync Mode : One-Step Clock Class : 248 Priority 1: 128 Priority 2 : 128 Multicast TTL : 1 Unicast Duration : D Sync interval : -4 Del Req interval : -4 PDel Reg interval : 0 Ann. interval : -3 Ann. receipt timeout : 3 L2 multicast MAC : 01-18-19-00-00-00 Operational Hode : normal

ファームウェア(FW バージョンの確認)

<u> </u>	.116.71 - 1	Fera Term V	Т		—	\times
<u>F</u> ile <u>E</u> d	t <u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp		
) vieu ver	ion					^
20190516-1	2.0.0, Hay	, 16 2019 13	:18:30			
> vieµ ver∷	ion hardua	ire				
Hardµare v >	rsion: 18.	.3.15				
> vieµ ver: Re⊗SHT360•	ion gnss 20180403-1	500 Apr	i 1 03 2018 0	n•nn•nn		
	20100 100 1	, iipi	11 03 1010 0	0.00.00		
						\sim



No reproduction or republication without written permission.

システムチェックの流れ

Logout Disable auto-logout	Welcome <i>trimblesuper.</i> You have <i>super</i> access rig	hts,	Welcome <i>trimblesuper.</i> You have <i>super</i> access rights.
Trimble.	Thunderbolt PTP GM200	Trimble.	Thunderbolt PTP GM200
De Frankes	System Information		Alarm Status and Event Log
SYSTEM STATUS	Product ID Time (UTC) 111224-10 08/09/2018 06:23	SYSTEM STATUS	Alarms Event Log
Alarms and Events System Info Timing GNSS Network INTERFACE MANAGEMENT SYNCHRONIZATION MANAGEMENT SECURITY MANAGEMENT	Hardware ID Up Time 111222-00-D 00:20 Serial Number CPU Load Average 137000098 29 % Extended S/N System Temperature - 36.7 ℃ Software Version Memory - Active 20180501-0.1.3.0 47468 kB Hardware Build Date Memory - Available 10/05/2017 10 97908 kB Download Support Info	Alarms and Events System Info Timing GNSS Network INTERFACE MANAGEMENT SYNCHRONIZATION MANAGEMENT SECURITY	List of Active Alarms Alarm # Alarm Description Alarm Level 20 Eth-Port0-Down Major 21 Eth-Port1-Down Major 25 SyncE1-Unsupported Critical
SYSTEM MANAGEMENT	Realtime Graph View System Stats Close Graph	MANAGEMENT SYSTEM MANAGEMENT	
Logout Disable auto-logout	Welcome <i>trimblesuper.</i> You have <i>super</i> access rig	hts.	Welcome <i>trimblesuper.</i> You have <i>super</i> access rights.
Trimble.	Thunderbolt PTP GM200	Strimble.	Thunderbolt PTP GM200

- • • !!! • • = !	Timing Inf	ormation	<u> </u>			
SYSTEM STATUS	Timing Status	NTP Status	PTP Status			
Alarms and Events	Input Status			Output S	itatus	
System Info Timing GNSS	Sync Source GNSS Sync Source Sta	tistics		Sync Ou PPS	it	
Network	Sync Source	Phase Offs	et Mean		Sigma	Freq Offset
	GNSS	24.023 ns	-8.74	0 ns	18.498 ns	-0.05936 ppb
NTERFACE MANAGEMENT	Control Loop St	atus				
	Loop State	Holdover	Pha	se Offset	Freq Offset	Delta Freq
SYNCHRONIZATION	Lock	0 seconds	8.41	6ns	-3.17356e-07	2.835e-11
SECURITY MANAGEMENT SYSTEM MANAGEMENT	Realtime Graph Sync Source	View •	Graph T	уре 🔸	Clo	se Graph



HARADA
システムチェックの流れ

ホールドオーバー 1

- GNSS アンテナ障害または関連する接続障害または内部 GNSS 受信ブロック障害に対して GNSS 参照が削除され、GM200 が GNSS 信号を受信できない場合、GM200 は HO(ホールドオーバー)モードに入ります。
- ただし、HOモードに入るには、障害が発生する前に 24
 時間以上 GNSS リファレンスを使用して学習する必要があるという条件があります。
- GM200がGNSSリファレンスから24時間学習していない場合、HOモードには入りませんが、OCXOと同じ「Halt」モードに入ります。フリーランモード。
- したがって、「Halt」モードでは、GM200はデータシートで 説明されたHO精度を保証せず、ドリフトします。

表:HO(ホールドオーバー)の情報と条件

HO(ホールドオーバー)	説明	メモ
ローカルオシレータ	OCXO	
HO 参照	GNSS, PTP, シンク	これらの参照が削除され ると、GM200 は HO モー ドに入ります。
HO精度	土 1.5us 12時間	7日後 GNSS 学習
HOに参入するためのGNSSの 最小学習時間	>24時間	
GNSS学習に24時間未満	HO モードに対応して いません	これは、ローカルOCXO のフリーランである「停止」 モードになります
GNSS学習のための1日~6日	HO モードに対応	7日間のGNSSロックより も精度が低い
GNSS学習のための7日以上	HO モードに対応	HO精度にとって最適条件



システムチェックの流れ

ホールドオーバー_2

HO モードと HO 期間の確認

アラーム	説明	メモ	💆 10.3.116.71 - Tera Term VT 🛛 — 🗆 🗙
LED表示	「Sync(同期)」LEDで表示 「Fault(障害)」LEDでの表示	HO モードがクリアされたとき にクリア	<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>S</u> etup C <u>o</u> ntrol <u>W</u> indow <u>H</u> elp > vieн freq Time: 2019-09-26 01:19:20
Freq Holdアラーム	GM200 が HO モードに入ったと きに発生	HO モードがクリアされたとき にクリア	Mode: Hold Temp: 40.5 GnssTemp: 41.6 Tau: 40
Freq Hold-Exceed アラーム	GM200が停止モードのときに発 生し、HOモード開始から24時間 後にHOを補正することができなく なります。	HO モードがクリアされたとき にクリア	Ref: None RawPhase: +5.00E-09 Phase: -1.7 ns Signa: +1.1 ns Freq: -2.743375E-07 DeltaF: +0.0E+00 Hold Time: 1381 secs Used?: 0
HO モード確認コマンド	> view freq	'Mode: Hold' を確認	HO アラームの確認
HO モードの継続時間	> view freq	'Hold Time: xxxx sec' を確認	Image: Second Parallel Image: Second Parallel <t< td=""></t<>
アラームリストからの HOアラームチェック	> view alarm	'Alarm Desc'で'Freq-Hold'ア ラームとFreq-Hold-Exceed' アラームを確認	> view alarm Currently active alarms: # Alarm Desc Active? Level
システム ログからの HO アラーム	> view logs	ログから' 'Freq-Hold'アラー ムとFreq-Hold-Exceed'ア ラームを確認	5 GNSS-Track-No Yes HIN 7 GNSS-PPS-Loss Yes HIN 20 Eth-PortD-Down Yes HAJ 21 Eth-Port1-Down Yes HAJ 27 Freq-Hold Yes NFY >



HARADA

GM200 冗長性

オルタナティブBMCA



代替 BMCA はマルチキャスト プロファイルに使用されます。

スタティック BMCA



スタティックBMCA はユニキャスト プロファイルに使用されます。



GM200 APTS



APTSとは何ですか?

- ▶ APTS は、時間と位相の分布ITU-T G.8275.2 で定義されたアーキテクチャです
- ▶ APTS は、PTP を使用する GNS 支援アーキテクチャとして登場しました
- ➢ APTS をサポートする GM は、一般にエッジ側に配置されます。
- ▶ バックアップ用に PTP を受信する GM は、1 つの PTP インターフェイスのスレーブ モードとして設定する必要があります。
- ▶ PTP同期品質を制御下に保つには、バックアップクロックを生成するリモートGMからAPTSノードへのパスを最短にする必要があります。



GM200 一般的なテストアップ





- 全体説明
- システム操作
- CLI設定
- Webユーザーインターフェイス(UI)の構成
- ファームウェア(FW)のアップグレード



CLIコマンド構造の概要

コマンド実行による操作

-Config 測定器のパラメータを構成
-Get 仕様情報を検索
-Set 特定のパラメータを規定
-View システム情報を表示

(当該情報はユーザーによる変更は不可)

"help" コマンドを使うと、コマンド セットの使用方法が分かります 例: "help set ptp", "help config load", "help get network"など...



コマンド "help xxxx"

help set

м	10.3.11	6.75 - Te	era Term V	т		_	×
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp		
> hel Use t µith	р set his сонн sub-сонн	and to ch ands. You	ange syste I can:	н settings.	This command m	ust be used	^
set set set set set set set set set set	alarm auth comm dlog freq gnss input network ntp output periodi ptp snmp syslog user		configure configure start/stop issue contigure configure configure configure configure configure configure configure configure configure configure	system alarn login auther comm port so the dataloo ands to free the GNSS sei reference in network comm ntp settings output sign, periodic sin PTP setting SNMP setting the system o	ns htication etting gger datalogger quency control tings mputs hection s al settings gnal settings s ggs server connections ssers	on	
> 1							

help set ptp IO.3.116.75 - Tera Term VT \times File Edit Setup Control Window Help > help set ptp Use this command to configure the PTP interface. ormat: set ptp <eth0ieth1> <options> Hhere <options> are: Restore default settings for the used profile. Disable this PTP port. PTP on the interface nust be disabled before any configuration changes are default disable alloued. Enable this PTP port. By default all ports are enable enabled. node <n> Set the current clock mode. <n> may be one of: master - this port is to operate as a BH output. slave - this port is to operate as a Slave clock, making this available to be selected as an input. Note that for this to be used also input. Note that for this to be used also requires the port is set as a selectable input uith the 'set input' command. set the current profile. set the command. g8275 - select the g8275.1 profile g8275.2 - select the g8275.2 profile g8265 - select the g8275.2 profile g8265 - select the g8275.1 profile g8265 - select the g8275.1 profile g8265 - select the g8275.1 profile, uith Option-II clock class clock class output g8265-i - Select the g8265.1 profile, uith Option-I clock class clock class g8265-i - Select the g8265.1 profile, uith Option-I 98205-1 - Select the 98265.1 profile, uith Option-I clock class output telecon - select the EEE-1588 Telecon profile enterprise - select the enterprise (prelini profile - select IEEE-1588 operation (not really a profile') Set the DSCP (Differentiated Services Code Point) field to <d>for the PTP trafic generated from this port. This may be disabled (default) by either setting <d>to '0' dscp <d> The following options allow altering profiles. Note that the ability to alter profile settings is deternined by the profile selected. In addition, the profile may limit the allowable values. ai <n> class <n> Set the announce interval. Set the clock class. Set the delay mechanism, may be one of E2E or P2P. Set the duration field (for unicast grant messages). Range: dependent on profile, absolute range 10 - 1000. Most profiles have a default of 300. del <a> df ≺n> Index or performer of profile, adsorble range 10 - 1000. Idea for a set the domain number for the profile. Set the domain number for the profile. grantor <g> For PTP unicast input profiles only: this allows setting the unicast Grandhasters to use as the 'grantor' for the requests. <g> hay be a comma separated list of up to 3 GHs to use. This list nust contain no spaces and be made up of the same transport types (i.e. no nixing of IPv6 addresses). ipnode <a> Set the IP hode of operation. May be one of: multi - set Multicast node unit - set Nulticast node hybrid - set Hybrid node; allow nulticast for GH amonucement and sure, but the information delivered through unicast requests from slave clocks. pri1 (n) Set the IP Set. - D 0 to 255. pri2 <n> Set the priority 2 value. This must be a number from 0 to 255. si <n> Set the sync interval. sn <n> Set the step node. Hust be '1' or '2'. transport <a> Set the transport mechanism. May be one of: IPV4 - IPV4 transport





システムのバージョンの表示

<u>バージョンの表示とバージョン ハードウェアの表示</u> <u> 回</u> 10.3.116.75 - Tera Term VT – ロ × <u> Eile Edit Setup Control Window H</u>elp

^

> vieu version 20170630-0.0.6.0+, June 30 2017 10:29:57

> vieu version harduare Harduare version: 13.3.15

製品コンフィギュレーションの表示







アラーム、ステータス、ソフトウェアバージョンなどを表示

get alarm / view alaram

view logs / view logs xxx

Image: Internet i															
Elle Edit Setup Control Window Help vise lage Current alarn settings: Harn Besc end to be the set lage: Harn Besc end to be the set lage: end to be the set lage:		<u>m</u> 1	0.3.116	.75 - Ter	a Term V	г	_		×	🚾 10.3.116.75 - Tera Term VT	_		×		
> yisu log: > yisu log: * Alam besc Level Set Tine Clr Tine * Alam besc Level Set Tine Clr Tine 0 BMSS-Comm-El CRI CRI 0 BMSS-Comm-El CRI CRI 1 BMSS-Comm-El CRI CRI 2 BMSS-Comm-El CRI CRI 3 BKSS-Tack-Mo MHI Clr 2 CMSS-Tack-Mo MHI Clr 4 GKSS-Tack-Mo MHI Clr 5 GKSS-Tack-Mo MHI Clr 6 PTP-FRS-Loss MHI 10 7 OHSS-Tack-Mo MHI Clr 8 Line-Sync-Bad MHI Clr 9 Free-Mold-Exceed MHI Clr 11 OHSS-Tack-Mo MHI MHI MHI <	F	ile	Edit S	Setup	C <u>o</u> ntrol	Window	<u>H</u> elp			<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>S</u> etup C <u>o</u> ntrol <u>W</u> indow <u>H</u> elp					
No active alarms > ■ 2017-08-10 02:35:27.537 cfg : 'trimblesuper' L0600T as super on Ren-10.3.116.201 2017-08-10 04:16:26.546 cfg : 'trimblesuper' L0601T as super on Ren-10.3.116.201 2017-08-10 06:09:50.614 cfg : 'trimblesuper' L060IT as super on Ren-10.3.116.201 2017-08-10 06:09:50.614 cfg : 'trimblesuper' L060IT as super on Ren-10.3.116.201 2017-08-10 06:41:12.043 cfg : 'trimblesuper' L060IT as super on Ren-10.3.116.201 2017-08-10 06:41:12.043 cfg : 'trimblesuper' L060IT as super on Ren-10.3.116.201 2017-08-10 06:41:14.791 cfg : 'trimblesuper' L060IT as super on Ren-10.3.116.201	- >Cu# - 0123456789112111167892022222222222222222222222222222222222	get a rrent GN GN Syj acti	Edit S alarn alarn s GNSS-G GNSS-G GNSS-G GNSS-G GNSS-G GNSS- GNSS- GNSS- GNSS- GNSS- GNSS- Tine- GNSS- Tine- Freq-Loo Freq-Hol PTP-Sy FPGH- SS-Pos-I Eth-Po Eth-Po Eth-Po Eth-Po Eth-Po Eth-Po alarn ve alarn	ettings: arn Desc -Conn-E1 -Conn-E2 onn-Loss -Shorted Ant-Open Track-No PPS-Loss Sync-Bad Ange-Bad Tine-Bad Dinlock d-Exceed Sync-Bad sten-Bad sten-Bad Load-Bad ntegrity Corr-Unk rt0-Doun e-Subnet upported upported ss	Level CRI CRI CRI CRI HIN HAJ HAJ HAJ HAJ HAJ HAJ CRI HAJ CRI HAJ CRI HAJ CRI CRI CRI CRI CRI CRI CRI CRI CRI CRI	Set Time 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<u>H</u> eip	Her 0052221909050099022220000	~	<pre>> vieu logs 2017-08-09 09:12:44.998 alarn : Clear alarn 14, 'PPS-Sync-Bad' 2017-08-09 09:14:28.939 alarn : Clear alarn 14, 'PPS-Sync-Bad' 2017-08-09 09:15:57.847 alarn : Clear alarn 14, 'PPS-Sync-Bad' 2017-08-09 09:21:23.910 alarn : Clear alarn 14, 'PPS-Sync-Bad' 2017-08-09 09:21:23.910 alarn : Clear alarn 14, 'PPS-Sync-Bad' 2017-08-09 09:21:23.910 alarn : Set alarn 14, 'PPS-Sync-Bad' 2017-08-10 01:07:18.372 cfg : 'trinblesuper' L06IN as super on Ren-10 2017-08-10 01:07:18.372 cfg : 'trinblesuper' L06IN as super on Ren-10 2017-08-10 02:35:27.537 cfg : 'trinblesuper' L06IN as super on Ren-10 2017-08-10 02:45:20.805 cfg : 'trinblesuper' L06IN as super on Ren-10 2017-08-10 02:45:20.805 cfg : 'trinblesuper' L06IN as super on Ren-10 2017-08-10 02:35:27.537 cfg : 'trinblesuper' L06IN as super on Ren-10 2017-08-10 05:32:21.899 alarn : Set alarn 14, 2017-08-10 05:32:34.927 alarn : Clear alarn 14, 2017-08-10 06:09:50.614 cfg : 'trinblesuper' 2017-08-10 06:09:50.614 cfg : 'trinblesuper' 2017-08-10 08:41:14.791 cfg : 'trinblesuper' 2017-08-10 08:41:14.791 cfg : 'trinblesuper' 2017-08-10 08:41:14.791 cfg : 'trinblesuper' 2017-08-09 08:26:54.057 1970-01-01 00:00:29.830 1970-01-01 00:00:29.830 1970-01-01 00:00:29.830 1970-01-01 00:00:29.830 2017-08-09 08:26:30.716 2017-08-09 08:26:30.716 2017-08-10 08:26:20.210 2017-08-10 02:25:20.210 2017-08-10 00:25:20.210 2017-08-10 00:25:20:20.210 2017-08-10 00:25:20:20.210 2017-08-10 00:25:20:20.210 2017-08-10 00:41:12.043 2017-08-10 00:41:12.043 2</pre>	.3.116.201 0.3.116.201 0.3.116.201 0.3.116.201 0.3.116.201 Term VT Control Wi Control Wi Control Wi Control Wi Control Wi Control Char cfg : Char cfg	ndow <u>F</u> and Issuper age SNHP Wa age SNHP Wa age SNHP Ka age SNHP Ka age SNHP Ra age SNHP	LOGIN a ersion: N sst IP: 0 bst Fort: onnunity: aad-only ead-urite ' LOGIN a ' LOGUT ' LOGUN a ' LOGUT ' LOGUN a		×

COPYRIGHT © 2019 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED No reproduction or republication without written permission.

HARADA

GNSS およびロック状況

view gnss

VT	10.3.11	16.75 - Te	era Term V	т		_	\times
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp		
> vie Tine UT(Leap Conste Availa	ignss of Heek Status Status Status Ulation ble SVs Ws Used Antenna	: Thu 09: : 18 : O : Normal : GPS¦GLC : 14 : 12 : Ok	:42:10 an Gi	IT			^
SVs: 1 1 >∎	D6(44) D5(47) (D9(24)	T07(38) 1 T13(40) 1 x82(00)	720(33) TO2) 783(36) T841	(45) T29(42) (30) T68(31)	T30(39) T69(34)		

view freq

M	10.3.11	16.75 - Te	era Term V	т		_	×
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp		
> vie Gnss RauPl Pl Be Hold	u freq Fine: 20 Tode: Lo Fenp: 44 Fenp: 42 Tau: 40 Ref: GN Tause: -9 Freq: -3 ItaF: -4 Fine: 1 Sed?: 1	17-08-10 ck .6 .0 SS .00E-08 .2 ns .219746E- .6E-11 secs	09:43:12 •07				^
>							

get gnss



view summary





ネットワーク構成

get network

M	10.3.	116.75 - T	era Term V	т		_		×
<u>F</u> ile	e <u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp			
> ge Curr S Ad Broa Ga	t netuon ent sett Hode: S dress: S Hask: S dcast: S teµay: syncE: (rk tings for Not Presen Static 10.1.1.100 255.255.25 10.1.1.255	eth0: t 5.0					~
Curr S Ad Broa Ga IPv6	ent sett Hode: S dress: S Hask: S dcast: S teµay: Addr: f syncE: (tings for Connected Static 192.168.0. 255.255.25 192.168.0. fe80::217: Off	eth1: 1000HB 5.0 255 47ff:fe7f:f	dd2/64 Scope	:Link			
Curr S Ad Broa Ga IPv6 > I	ent sett tatus: (Mode: I dress: : Hask: : dcast: : teµay: : Addr: f	tings for Connected DHCP 10.3.116.7 255.255.25 10.3.116.1 10.3.116.6 fe80::217:	eth2: 1000HB 5.192 27 5 47ff:fe7f:f	dd3/64 Scope	::Link			*
►	各さ	トット	ワーグ	ワイン	ターフ	ェイス	こ同	じサ
C	jet	netw	vork	eth0				

Image: Market Status Market Status Market Status 10.1.1.100 Market Status 10.1.1.1255 Gateway: synce: Off

set network



view network



ユーザー設定を適用するには、システムの適用に 5~7秒かかります。

COPYRIGHT © 2019 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED No reproduction or republication without written permission.

【備考】



VLAN 構成 set network vlan set vlan ip 10.3.116.75 - Tera Term VT \times 💻 10.3.116.75 - Tera Term VT × File Edit Setup Control Window Help File Edit Setup Control Window Help set ptp_eth0_disable set ntp ethlo 点初にPTPとNTPを停止する set network eth0.20 addr 10.1.10.100 mask 255.255.255.0 gateway 10.1.10.1 Interface: eth0.20 Setting IP address to 10.1.10.100 Notated NIP set 要があります! set_network_eth0 vlan 20,30 Setting network mask to 255.255.255.0 Setting gateway address to 10.1.10.1 Interface: eth0 set network eth0 addr 10.1.1.88 mask 255.255.255.0 gateway 10.1.1.1 set network eth0.30 addr 10.1.100.100 mask 255.255.255.0 gateway 10.1.100.1 Interface: eth0 Setting IP address to 10.1.1.88 Setting network mask to 255.255.255.0 Interface: ethD.30 Setting IP address to 10.1.100.100 Setting network mask to 255.255.255.0 Setting gateway address to 10.1.1.1 Setting gateway address to 10.1.100.1 get vlan ip Might 10.3.116.75 - Tera Term VT get vlan setting \times I0.3.116.75 - Tera Term VT × File Edit Setup Control Window Help aet network ethØ File Edit Setup Control Window Help Current settings for eth0: Status: Not Present Mode: Static Address: 10.1.1.88 Hask: 255.255.255.0 Broadcast: 10.1.1.255 Gateway: 10.1.1.1 VLAN IDs: 20, 30 syncE: Off aet netuork ethO Current settings for ethO: Status: Not Present Mode: Static Address: 10.1.1.88 Hask: 255.255.255.0 Troadcast: 10.1.1.255 Gateway: 10.1.1.1 VLAN IDs: 20, 30 syncE: Off urrent settings for eth0.20: Status: Not Present Hode: Static --- Network is not active, user settings only ---Address: 0.0.0.0 Current settings for ethO.20: Status: Not Present Mask: 0.0.0.0 Mode: Static roadcast: Address: 10.1.10.100 Hask: 255.255.255.0 roadcast: 10.1.10.255 Gateway: urrent settings for ethD.3D: Status: Not Present Gateway: 10.1.10.1 Mode: Static Current settings for eth0.30: --- Network is not active, user settings only ---Address: 0.0.0.0 Status: Not Present Hask: 0.0.0.0 Mode: Static Address: 10.1.100.100 Mask: 255.255.255.0 roadcast: Gateway: roadcast: 10.1.100.255 Gateway: 10.1.100.1





設定Ptpg.8275.1 のプロファイル



設定PtpG.8265.1 のスレーブ



設定PtpG.8275.1 のスレーブ



【備考】ユーザー設定を適用するには、システムの適用に5~7秒かかります。



PTP 構成



COPYRIGHT © 2019 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED No reproduction or republication without written permission.

HARADA

SyncE構成

set network syncE



get network syncE



【備考】SFPモジュールでSyncEを使用したい場合、SyncE対応のモジュールをご使用ください。 通常のSFPでは、SyncEそれ自体に対応していません。





入力クロックソース制御

get input



view input



HARADA

No reproduction or republication without written permission.

アンテナケーブル遅延設定 および BNC ポート出力設定



実行中の構成の一覧

config list

🔟 10.3.116.74 - Tera Term VT	_		Х
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>S</u> etup C <u>o</u> ntrol <u>W</u> indow <u>H</u> elp			
> config list			^
<pre>princ your your your window rep > config list # Settings generated Wed Oct 25 05:01:08 2017 # Copy these lines (including comments) save # them for pasting later - with 'config load' #!> Stat of Config - this line must be sent! set alarm 0 CRI 0 0 set alarm 1 CRI 0 0 set alarm 1 CRI 0 0 set alarm 2 CRI 2 5 set alarm 3 MIN 0 2 set alarm 5 MIN 0 10 set alarm 7 MIN 0 10 set alarm 1 MIN 0 0 set alarm 1 MIN 0 0 set alarm 1 MIN 0 0 set alarm 10 MIN 0 0 set alarm 11 MIN 0 0 set alarm 12 MIN 2 5 set alarm 13 MAJ 0 0 set alarm 16 CRI 5 10 set alarm 17 CRI 0 0 set alarm 18 MIN 60 2 set alarm 19 MAJ 0 2 set alarm 21 MAJ 0 2 set alarm 22 MAJ 0 2 set alarm 22 MAJ 0 2 set alarm 23 CRI 0 0 set alarm 24 CRI 0 0 set alarm 25 CRI 0 0 set alarm 25 CRI 0 0 set alarm 26 CRI 0 0 set alarm 26 CRI 0 0 set alarm 27 MAJ 0 2 set alarm 26 CRI 0 0 set alarm 27 MAJ 0 2 set alarm 27 MAJ 0 2 set alarm 28 CRI 0 0 set alarm 29 MAJ 0 2 set alarm 20 MAJ 0 2 set alarm 20</pre>	i −1 ai pmode u Service	1 dr - ni sm : ppp pn	-1 1 g
ocol ip set comm baud 115200 set gnss antenna 1 constellation GPSIGLO elev 10.0 level 0.00 pdop 3.0 j set gnstwit bog wag dalau 0 width 1000	pos aut	0	
set periodic period 10 value 0 width 1000 set sus log disable addr 9.0.9.0 port 514			
set snmp enable version v2c host 0.0.0.0 port 162 community public reado write private	only pu	blic re	ad
#!< End of Config - this line must be sent! >			~

【備考】

"config save" コマンドを使用し、システ ム終了またはログアウト前にすべての 設定を保存できます。



config firmware list

VT	10.3.1	16.75 - Te	era Term V		_	×	
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp		
> conf Availa PO P1 P2 P3 P4 Availa G0 G1 G2	ig firm ble fir : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2	ннате list иннате upo 20170601-0 20170607-0 20170619-0 20170630-0 20170630-0 35 update 2005811360 2005811360 2005811360	Jate packag J.O.5.0+.pk J.O.6.0.pkg J.O.6.0+.pk J.O.6.0+.pk J.O.6.0+.pk firmuare: _v1_01_19.b _v1_03.bin _v1_04.bin	es: g g g in			^
Availa HD H1 H2 H3 H4 ≻∎	ble har : F : F : H : H	rdµare upc PGA_v12_2 PGA_v13_2 PGA_v13_2 Ialo_FPGA_ Ialo_FPGA_ Ialo_FPGA_	Jate firнµа 20170526.нс: 20170613.нс: v6_2017040 v6_2017041 v6_2017042	re: s 4.ncs 3.ncs 4.ncs 4.ncs			
							\sim





- 全体説明
- ・システム操作
- CLI設定
- ・Webユーザーインターフェイス(UI)の構成
- ファームウェア(FW)のアップグレード



ログイン

Login Common Common Comm Common Common Comm	Arr Status Origuration Status Configuration Status Configuration is not Saved Configuration is not Sav	Methodisministration of the second se	 マネージメントポート(Eth2)の初期値は以下の通りです。 IP Address: 192.168.2.250 Mask: 255.255.255.0 Gateway: 0.0.0.0
•	 Username: Password: Access level: Username: Password: Access level: 	trimble trimble User trimbleadmin trimbleadmin Admin	Welcome. Login for more detailed views. Transforming the way the world works System Access
	- Username: - Password: - Access level:	trimblesuper trimblesuper Super	Authorize



ファームウェアバージョンの確認

Login		Welcome. Login for more detailed views.
Stransforming the way the world works	Thunderbolt I	PTP GM200
Trimble. Thusdenot?" PTP GA200	System Status	
	Alarm Status Ok	Input Status GNSS: Lock
	Configuration Status Configuration is not saved	Model 111224-00
	Management Port Status Connected 1000MB	Version 20171003-0.0.7.0
	Ethernet Port 0 Status Connected 1000MB	Time (UTC) 10/25/2017 05:09
	Ethernet Port 1 Status Connected 1000MB	Up Time 23:18
	Home Contact Privacy Statement	Terms Of Use Copyright ©2015-2017, Trimble Inc.

【備考】最新のファームウェアバージョンはv1.0.0.0。



システムの状態





設定保存

Logout Disable auto-logout		Welcome <i>trimblesuper.</i> You have <i>super</i> access rights.	
Strimble.	Thunderbolt	PTP GM200	
SYSTEM STATUS	Ethernet Configuration Ethernet Port 0 Ethernet Port 1	* 🖉 🕷 Sav	^{e System Configuration} このアイコンをクリック
INTERFACE MANAGEMENT	Port Configuration Connection Status Static Connected 1000ME	s SyncE Configuration B Off SyncE support unknown	すると、構成を保存できます
Ethernet VLAN & Bonding SNMP Systog	IPv4 Assignments Address Subnet Mask 192.168.0.250 255.255.255.0	Gateway Broadcast - 192.168.0.255	
Serial Port	IPv6 Assignments Address fe80::217:47ff.fe7f.fe1c	Scope Link	
MANAGEMENT SECURITY MANAGEMENT	IPv4 Address <ipv4 address="" ping="" to=""></ipv4>	IPv6 Address <ipv6 address="" ping="" to=""></ipv6>	
SYSTEM MANAGEMENT	Ping IPv4	Ping IPv6	

HARADA

イーサネット構成_1

Logout Disable auto-logout	Welcome <i>trimblesuper.</i> You have <i>super</i> access rights.
Trimble.	Thunderbolt PTP GM20
SYSTEM STATUS	Shernet Configuration Image: Stress Port 0 Ethernet Port 1 Management Port
D INTERFACE MANAGEMENT	Port Configuration Static Connected 1000MB Static SyncE configuration Off SyncE support unknown
2 Ethernet VLAN & Bonding SNMP	IPv4 Assignments Subnet Mask Gateway Broadcast 92.168.0.250 255.255.255.0 - 192.168.0.255
Syslog Serial Port	IPv6 Assignments Address Scope fe80::217:47ff fe7f fe1c Link
MANAGEMENT SECURITY MANAGEMENT	IPv4 Address IPv6 Address <ipv4 address="" ping="" to=""> <ipv6 address="" ping="" to=""></ipv6></ipv4>
SYSTEM MANAGEMENT	Ping IPv4 Ping IPv6

イーサネット構成の手順

- 「INTERFACE MANAGEMENT(インタ ーフェイス管理)」をクリック。
- 2. 「Ethernet(イーサネット)」をクリック。
- 3. 「Ethernet Port 0 または 1 または Mgmt 」をクリックします。
- 4. 「構成」アイコンをクリックすると、パラメー タ全体が有効になります。
- 5. 必要な IP アドレスを変更します。



イーサネット構成_2

Logout Disable auto-logout		Welcome <i>trimblesuper</i> . You have <i>super</i> access rights.
Trimble.	Thunderbolt I	PTP GM200 <mark>₆ 9</mark>
Trundee Tr	Ethernet Configuration	
SYSTEM STATUS	Ethernet Port 0 Ethernet Port 1 Ma	anagement Port
INTERFACE MANAGEMENT	Port Configuration Connection Status Static Connected 1000MB	SyncE Configuration Off SyncE support unknown
Ethernet VLAN & Bonding SNMP Syslog	IPv4 Assignments Address Subnet Mask 192.168.0.250 255.255.255.0	Gateway Broadcast - 192.168.0.255
Serial Port SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	IPv6 Assignments Address fe80::217:47ff:fe7f:fe1c	Scope Link
SECURITY MANAGEMENT	IPv4 Address <ipv4 address="" ping="" to=""></ipv4>	IPv6 Address <ipv6 address="" ping="" to=""></ipv6>
SYSTEM MANAGEMENT	Ping IPv4	Ping IPv6

イーサネット構成の手順

- 6. ユーザー設定を適用するには、「設定」ア イコンをクリック。
- 7. 次に、構成を適用するためのメッセージを 確認できます。
- 8. その後、「システム構成の保存」をクリックして、現在の設定を保存します。



PTP マスター構成_1

Logout Disable auto-logout			Welcome <i>trimblesuper</i> . You have <i>super</i> access rights.
Trimble.	Thunder	bolt PTP	GM20
PTrimble Productor PTP GM200	3 P Configuration		
SYSTEM STATUS	Ethernet Port 0 Ether	net Port 1	× ×
INTERFACE MANAGEMENT	PTP Port Status Enabled	Domain Number 127	PTP Clock ID 001747FFFE7FFE1C-1
SYNCHRONIZATION	5 TP Profile SMPTE	Announce Interval	Priority 1 128
2 РТР ЛТР	Sync Mode One-Step	Announce Timeout	Priority 2 128
GNSS Sync Source	Transport Protocol	Sync Interval	Clock Class
Output	IP Mode	Delay Request Interval	Multicast TTL
SECURITY MANAGEMENT	Multicast	-3 P2P Delay Request Interval	-999 DiffServ Code Point
SYSTEM MANAGEMENT	PTP Mode	0 Grantor Address	Lease Duration
	GrandMaster	-	-998

PTP 構成の手順

- 1. 「同期管理」をクリックします。
- 2. 次に、「PTP」をクリックします。
- 3. 「イーサネットポート0または1」をクリックします。
- 4. 「構成」アイコンをクリックすると、パラメー タ全体が有効になります。
- 5. 必要な PTP プロファイルおよび関連パラ メーターを変更します。



PTP マスター構成_2

Logout Disable auto-logout			Welcome <i>trimblesuper</i> . You have <i>super</i> access rights.
Stransforming the way the world works	Thunderb	olt PTP	GM200
Trimble. Thursday of the second secon	PTP Configuration		
SYSTEM STATUS	Ethernet Port 0 Ethernet	t Port 1	
INTERFACE MANAGEMENT	PTP Port Status	Domain Number 127	PTP Clock ID 001747FFFE7FFE1C-1
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	PTP Profile	Announce Interval -2	Priority 1 128
	1588 G8265.1 Opt I G8265.1 Opt II	Announce Timeout	Priority 2 128
	G8275.1 G8275.2	Sync Interval -3 Delay Response Interval	Clock Class 150 Multicoct TT
SECURITY	Power SMPTE	-3 P2P Delay Request Interval	-999 DiffServ Code Point
SYSTEM MANAGEMENT	Enterprise PTP Mode	0 Grantor Address	-999 Lease Duration
	GrandMaster •	-	-999

PTP構成の手順

- 「構成」アイコンをクリックした後にすべてのパラメータが有効になったら、「PTPプロファイル」選択ツールをクリックし、プロファイルを選択します。
- パラメータの大部分は選択したプロファイ ルに基づいて自動的に変更されるため、 選択したプロファイルに特定の設定がな い場合は、プロファイルのデフォルト設定 を使用するだけです。



PTP マスター構成_3

Logout Disable auto-logout			Welcome <i>trimblesuper</i> . You have <i>super</i> access rights.	
Stransforming the way the world works	Thunder	bolt PTP	GM200	>
	PTP Configuration	sful		r P
SYSTEM STATUS	Ethernet Port 0 Ethern	net Port 1		
INTERFACE MANAGEMENT	PTP Port Status Enabled	Domain Number	PTP Clock ID Not operational	ç
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	PTP Profile SMPTE	Announce Interval	Priority 1 128	
PTP NTP	Sync Mode One-Step	Announce Timeout	Priority 2 128	1
GNSS Sync Source	Transport Protocol	Sync Interval	Clock Class	
Output	IP Mode Multicast	Delay Request Interval	Multicast TTL	
SECURITY MANAGEMENT	Delay Mechanism	P2P Delay Request Interval	DiffServ Code Point	
SYSTEM MANAGEMENT	PTP Mode GrandMaster	∫∪ Grantor Address □-	-999 Lease Duration -999	
		,	,	

PTP構成の手順

- 8. ユーザー設定を適用するには、「設定」ア イコンをクリックします。
- 9. その後、メッセージを表示できます。"PTP 構成に成功しました"です。
- 10. その後、「システム構成の保存」をクリックして、現在の設定を保存します。



PTPスレーブ構成_1 設定開始前に、GM200をGNSS(またはGPS)アンテナに接続し、 スレーブモードに設定する必要があることを確認してください

Logout V Disable auto-logout	i .			Welcome <i>trimi</i> You have <i>sup</i> e	blesuper. er access rights.	ス	レーブ構成の手順,
Trimble.	Thund	derbo	It PTI	P GM2	200	0.	GNSSアンテナを最初に接続します
Introduct Fill Introduct	Sync Source (Configuration			8 / 8	1.	「SYNCHRONIZATION MANAGEMENT(同期管理)」をクリック。
	Sync Jource Sel GNSS NOTE: Source r	ection SyncE-eth0 nust be configured a	SyncE-eth1 PTF s an input to be used	P-eth0 PTP-eth1 as a Sync Source.	5	2.	[Sync Source(同期ソース)]をクリック。
MANAGEMENT		41-41				3.	「構成」アイコンをクリックします。
	Sync Source Sync Source GNSS PTP eth1 *Selected Sync S	Time Offset -9.006 ns N/A cource	Mean -1.100 ns N/A	Sigma 5.484 ns N/A	Freq Offset 0.00010 ppb N/A	4.	Eth1 インターフェイスで マスターGMから PTP パケットを受信するには、「GNSS」 たたび「DTD oth1」をクリック
GNSS Sync Source							るよび「PTP-etin1」をクリック。 (Eth0を使用する場合は、「PTP-eth0」をクリック) **注意**
SECURITY MANAGEMENT							これは境界クロックではなく、GM のスレーフ モー ドであるため、着信 PTP を参照する GNSS 参照 によって最初に着信 PTP を検証する必要がありま す。
SYSTEM MANAGEMENT						5.	同期ソースを選択したら、「設定」アイコン をクリック。
						6.	同期ソース統計に "PTP eth1" が追加さ れたことがわかります。



PTPスレーブ構成_2

Logout V Disable auto-logout			Welcome <i>trimblesuper.</i> You have <i>super</i> access rights.
Trimble.	Thunder	bolt PTP	GM200
Image: Control of the sector Sector <td>PTP Configuration</td> <td></td> <td></td>	PTP Configuration		
SYSTEM STATUS	Ethernet Port 0 Ethe	rnet Port 1	🛎 🌽 🕱 Set System
INTERFACE MANAGEMENT	PTP Port Status Enabled	Domain Number 127	PTP Clock ID 001747FFFE7FFE1D-1
D SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	57TP Profile SMPTE -	Announce Interval	Priority 1 128
2 РТР NTP	Sync Mode One-Step -	Announce Timeout 3	Priority 2 128
	Transport Protocol	Sync Interval -3	Clock Class
Output	IP Mode Multicast	Delay Request Interval -3	Multicast TTL
SECURITY MANAGEMENT	Delay Mechanism	P2P Delay Request Interval	DiffServ Code Point
SYSTEM MANAGEMENT	PTP Mode	Grantor Address	Lease Duration

スレーブ構成の手順,

「同期ソース」の選択が終了した場合は、

- 「SYNCHRONIZATION MANAGEMENT (同期管理)」をクリック。
- 2. 「PTP」をクリック。
- 「Ethernet Port1」をクリック。
 または ETH0 を使用する場合は、「イーサネット・ポート 0」をクリック。
- 4. 「構成」アイコンをクリックすると、パラメータ 全体が有効になります。
- 5. 最初にプロファイルを設定します。



PTPスレーブ構成_3

Logout 🖌 Disable auto-logout				Welcome <i>trimblesuper</i> . You have <i>super</i> access rights	i.
Trimble.	Thund	lerb	olt PTP	GM200	
Bartinada. Research of PP GALLS	PTP Configu	uration			۲
SYSTEM STATUS	Ethernet Port 0	Ethernet Po	rt 1	8	×
INTERFACE MANAGEMENT	PTP Port Status	7	Domain Number 127	PTP Clock ID 001747FFFE7FFEC2-1	
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	PTP Profile	-	Announce Interval	Priority 1 128	
	1588 G8265.1 Opt I G8265.1 Opt II		Announce Timeout 3	Priority 2 128	
	G8275.1 G8275.2		Sync Interval -3	Clock Class	
SECURITY MANAGEMENT	Power SMPTE		Delay Request Interval -3	Multicast TTL 1	
SYSTEM MANAGEMENT	Enterprise E2E	•	P2P Delay Request Interval	DiffServ Code Point	
	PTP Mode Slave	8	Grantor Address ユニキャスト プロファイル	Lease Duration ୬୦୦୫୬୦	

スレーブ構成の手順,

- 「構成」アイコンをクリック後にすべてのパ ラメータが有効になったら、「PTPプロファ イル」選択ツールをクリックし、プロファイ ルを選択します。
- パラメータの大部分は選択したプロファイ ルに基づいて自動的に変更されるため、 選択したプロファイルに特定の設定がな い場合は、プロファイルのデフォルト設定 を使用するだけです。
- 8. PTP ModeをSlaveに設定します。 **注意**

ユニキャストを使用している場合、プロファイ ルマスター GM IP アドレスである "Grantor ア ドレス" を設定する必要があります。

または、マルチキャストプロファイルを使用している場合は、[付与者アドレス]を設定する必要はありません。



PTPスレーブ構成_4

Logout 🗹 Disable auto-logout	:		Welcome <i>trimblesuper.</i> You have <i>super</i> access rights.	
Trimble.	Thunder	oolt PTP	GM200	
SYSTEM STATUS	PTP Configuration	1 ful		スレーブ構成の手順, 9. ユーザー設定を適用するには、「設定」ア
INTERFACE MANAGEMENT	PTP Port Status Enabled	Domain Number	PTP Clock ID Not operational	イコンをクリック。 10. 『PTP 構成に成功』のメッセージが表示。
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT PTP NTD	PTP Profile SMPTE Sync Mode	Announce Interval -2 Announce Timeout	Priority 1 128 Priority 2	11.「システム構成の保存」をクリックし、 現在の設定を保存。
GNSS Sync Source Output	One-Step Transport Protocol IPV4	-999 Sync Interval	128 Clock Class -999	
SECURITY MANAGEMENT	IP Mode Multicast	Delay Request Interval	Multicast TTL -999	
SYSTEM MANAGEMENT	Delay Mechanism P2P	P2P Delay Request Interval	DiffServ Code Point -999	
	PTP Mode Slave	Grantor Address	Lease Duration	





PTPスレーブ構成_5

Logout 🗸 Disable auto-logou	Welcome <i>trimblesuper.</i> t You have <i>super</i> access rights.	
Errimble.	Thunderbolt PTP GM200	-
Trinsion Transmitter term Max Max term Max	Sync Source Configuration	スレーブ構成の手順,
SYSTEM STATUS	Sync Source Selection	「PTP設定」を終了した場合は、
INTERFACE MANAGEMENT	Since must be configured as an input to be used as a Sync Source.	1. 「SYNCHRONIZATIN MANAGEMENT (同期管理)」をクリック。
O SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	Sync Source Statistics Sync Source Time Offset Mean Sigma Freq Offset FGNSS -9.006 ns -1.100 ns 5.484 ns 0.00010 ppb	2. 「Sync Source(同期ソース)」をクリック。
PTP NTP GNSS	PTP eth1 N/A N/A N/A N/A Selected Sync Source	3. その後、約4分後に、PTP eth1の左例の ように、タイムオフセット値が表示。
2 Sync Source Output		
SECURITY	Sync Source Statistics Sync Source Time Offset Mean Sigma Freq Offset	
SYSTEM	CNSS -2.367 ns 2.339 ns 49.551 ns 0.00299 ppt PTP eth1 12.057 ns -18.915 ns 52.262 ns 0.00137 ppt *Selected Sync Source *Selected Sync Source *Selected Sync Source *Selected Sync Source *Selected Sync Source	

HARADA

PTPスレーブ構成_6


GM200 WebUI 構成

PTPスレーブ構成_7

ヮ゚
"PTP eth1"
[、] りより。
される同期
r ī



GM200 WebUI 構成

PTPスレーブ構成_8



スレーブ構成の手順,

- 4. 確認したい場合、"リアルタイム着信 PTP リファレンスのグラフビュー" 「PTP eth1」をクリックします。
- 5. クリック"位相オフセット"。次に、選択した 参照ソースのリアルタイム グラフが表示 されます。



- 全体説明
- システム操作
- ・ CLI設定
- Webユーザーインターフェイス(UI)の構成
- ファームウェア(FW)のアップグレード



GM200 ファームウェア(FW)アップグレード

✓ アップロード(ステージング) - TFTP サーバ

- WebUI
- ✓ 更新
 - WebUI
 - CLI
- ✓ ステージング解除
 - WebUI
 - シリアルインターフェイス





ファームウェアアップロード_1の方法(Webuiを使って)

Logout 🗸 Disable auto-log	gout	Welcome <i>trimblesuper</i> . You have <i>super</i> access rights.	
Crimble.	Thunderbolt PTF	P GM200	
Diminision The second	System Configuration	±	アップロードの手順
SYSTEM STATUS	Firmware lists are being generated, please wait System Configuration System Firmware	8 x	1. 「SYSTEM MANAGEMENT(システム管 理)」をクリック
INTERFACE MANAGEMENT	Current System Version	Current FPGA Version	2. 「System(システム)」をクリック
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	Firmware Patch Upload		3. 「System Firmware(システムファームウ
SECURITY MANAGEMENT	Choose File No file chosen		±,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
SYSTEM MANAGEMENT	Upload Patch File Reset Upl	oad	4. "ファームウェアの一覧が出来るまで、 少々お待ちください。
Alarm 2 System	System Patches GNSS Patches	FPGA Patches	5. ファームウェアリストすべてを表示
	Uparte System	Unstage Patch	
	5		
	System Patches	GNSS Patches	FPGA Patches
	 20171003-0.0.7.0.pkg 20171121-0.0.7.0+.pkg 20171127-0.0.7.0+.pkg 20171201-0.0.7.0+.pkg 20171206-0.0.7.0+.pkg 20171212-0.0.7.0+.pkg 	 ResSMT360_v1_03.bin ResSMT360_v1_04.5.bin 	 FPGA_v13_20170613.mcs FPGA_v14_20170808.mcs FPGA_v15_20170811.mcs FPGA_v16_20170824.mcs FPGA_v18_20170918.mcs



ファームウェアアップロード_2の方法(Webuiを使って)

Logout Disable auto-logout			Welcome <i>trimblesup</i> You have <i>super</i> acce	e <i>r.</i> ss rights.	
Strimble.	Thunder	bolt PTP	GM20	<mark>€</mark>	
SYSTEM STATUS SYNCHRONIZATION MANAGEMENT SECURITY MANAGEMENT SYSTEM MANAGEMENT	System Configuration System Configuration Current System Version 20171003-0.0.7.0 Firmwz Patch Upload Choose File No file ch	System Firmware Current GNSS Version 20170515-1.4.0.0 Nosen Reset Upload	<u>Current FPGA Vers</u> 18.3.15	ion	 アップロードの手順 6. FW アップグレードを有効にするには、[構成] アイコンをクリック。 7. [ファイルの選択]をクリックして FW ファイルを検索。 8. FWファイルを見つけることができるウィンドウが表示。ファイルを選択したら、[開く]をクリック。その後、ウィンドウが閉じます。
	System Patches	GNSS Patches	FPGA Patches		
	Update Patches via Command Line Interface		Unstage Patch	Copen Corganize V New folder Name Name Name Participanize V New folder Participanize V New folder Participa	IDocs > Product > Thundeebot GM > Hale > FW > OLD > Revision D_new v (r) Starch Revision D_new P Date modified Type Starch Revision D_new P Starch Revision D_new P <td< td=""></td<>

COPYRIGHT © 2019 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED No reproduction or republication without written permission.

ファームウェアアップロード_3の方法(Webuiを使って)

Logout Disable auto-logout			Welcome <i>trimblesuper</i> . You have <i>super</i> access rights.
Strimble.	Thunde	rbolt PTF	P GM200
Trindetal* PTP GADO	System Configuration	on	٤
SYSTEM STATUS	System Configuration	System Firmware	
INTERFACE MANAGEMENT	Current System Version 20171003-0.0.7.0	Current GNSS Version 20170515-1.4.0.0	Current FPGA Version 18.3.15
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT		<mark>9</mark>	
SECURITY MANAGEMENT	Choose File halo-20	0170823-0.0signed_md5.tar.	gz
SYSTEM MANAGEMENT 10	Upload Patch File	Reset Uplo	ad
Alarm System	System Patches no entries	GNSS Patches	FPGA Patches no entries
	Command Line Interface		

アップロードの手順

9. 選択したファイルが表示されます。

10. [パッチ ファイルのアップロード] をクリック



ファームウェアアップロード_4 の方法(Webuiを使って)

Logout Disable auto-logout			Welcome <i>trimblesuper</i> . You have <i>super</i> access rights.	
Strimble.	Thunder	bolt PTP	GM200	_
SYSTEM STATUS	System Configuration Total file progress is 56% System Configuration	System Firmware		FWアップロードの手順 11. 以下、処理メッセージを確認できます。
INTERFACE MANAGEMENT SYNCHRONIZATION	Current System Version 20171003-0.0.7.0	Current GNSS Version 20170515-1.4.0.0	Current FPGA Version 18.3.15	ファイルの進行状況の合計は 1% →100%です。
MANAGEMENT SECURITY MANAGEMENT	Firmware Patch Upload	70823-0.0signed_md5.tar.gz		ファームウェアの検証
SYSTEM MANAGEMENT	Upload Patch File	Reset Upload		ステージング中のファームウェア
	System Patches	GNSS Patches no entries	FPGA Patches	ファームウェアが正常にステージング
	Update Patches via Command Line Interface		Unstage Patch	





ファームウェアアップロード_5 (Webuiを使って)





GM200 FW アップグレード

ファームウェア更新_1

10.3.116.74 - Tera Term VT

<u>File Edit Setup Control Window Help</u>

> config firmware list	7
Available firmware update packages:	
PO : 20170823-0.0.6.0+.pkg	
No GNSS updates found	
No FPGA updates found	
\rangle	
	١

'config firmware list' コマンド実行すると、当該グ ランドマスタクロックに保存されたすべてのファー ムウェアリストが表示されます。

例

 \times

<u>M</u> 1	10.3.1	16.75 - Te	_	×			
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp		
> confi Availab PO P1 P2 P3 P4 Availab G0 G1 C2	g firr le fir : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2	нате list мнате upo 20170601-0 20170607-0 20170609-0 20170630-0 20170630-0 20170630-0 20170630-0 20170630-0 20170630-0 20170630-0 20170630-0 20170630-0 20170630-0 20170630-0 20170630-0 20170630-0 20170630-0 20170630-0 20170630-0 20170600-0 201700-0 2000-0 201700-0 2010	late packag 1.0.5.0+.pkg 1.0.6.0.pkg 1.0.6.0+.pkg 1.0.6.0+.pkg 1.0.6.0+.pkg 1.0.6.0+.pkg 1.01_19.b v1_01_5.bin v1_04_bin	es: 9 9 9 9			~
Availab HO H1 H2 H3 H4 >∎	• le har : F : F : H : H	vduare upo PGA_v12_2 PGA_v13_2 lalo_FPGA lalo_FPGA lalo_FPGA lalo_FPGA	vi_o4.011 0170526.nc: 0170613.nc: v6_2017040 v6_20170441 v6_20170442	re: s 4.ncs 3.ncs 4.ncs 4.ncs			~

HARADA

GM200 FW アップグレード

ファームウェアアップデート_2

🔟 10.3.116.74 - Tera Term VT	_		×		
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>S</u> etup C <u>o</u> ntrol <u>W</u> indow <u>H</u> elp					
<pre>> config firmware list Available firmware update packages: P0 : 20170823-0.0.6.0+.pkg No GNSS updates found No FPGA updates found > > > config firmware update P0 Installing package id P0: 20170823-0.0.6.0+.pkg This will cause a complete reboot of the system.</pre>			^		
All users will have to re-log in. Continue? [y/N]			~		×
"config firmware update Px" コマンド実行すると セスは"y"を押して開始されます。	、その後	、更新	プロ	Eile Edit Setup Control Window Help config firmuare list fiva lable firmuare uotate packages: P0 : 20170601-0.0.5.0+.pkg P1 : 20170607-0.0.5.0pkg	^
更新完了すると、自動的に再起動されます。				P2 : 20170019-0.0.00+.pkg P3 : 20170630-0.0.6.0+.pkg P4 : 20170630-0.0.6.0+.pkg Available GNSS update firmware: :	
				Available harduare update firmuare: HO : FPGA_v12_20170526.ncs H1 : FPGA_v13_20170613.ncs H2 : Halo_FPGA_v6_20170404.ncs H3 : Halo_FPGA_v6_20170413.ncs H4 : Halo_FPGA_v6_20170424.ncs	*
CODVDICI	IT @ 2010)

COPYRIGHT © 2019 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED No reproduction or republication without written permission.

GM200 FW アップグレード

ファームウェア 解除

File Edit Setup Control Window Help > config firmuare list Available firmuare update packages: *	💻 10.3.116.75 - Tera Term VT						—	\times
<pre>> config firmuare list Available firmuare update packages: P0 : 20170607-0.0.5.0+.pkg P1 : 20170607-0.0.6.0+.pkg P2 : 20170630-0.0.6.0+.pkg P3 : 20170630-0.0.6.0+.pkg Available GNSS update firmuare: G0 : ResSHT360_v1_01_19.bin G1 : ResSHT360_v1_03.bin G2 : ResSHT360_v1_04.bin Available hardware update firmuare: H0 : FPGR_v12_20170526.mcs H1 : FPGR_v12_20170526.mcs H2 : Halo_FPGR_v6_20170404.mcs H3 : Halo_FPGR_v6_20170424.mcs H4 : Halo_FPGR_v6_20170424.mcs > </pre>	<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp		
	> conf; Availat PD P1 P2 P3 P4 Availat G0 G1 G2 G1 G2 G1 G2 H1 H2 H3 H4 H3 H4 > ■	ig firm)le fir : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2	нате list ниате upp 0170601-C 0170607-C 0170627-C 0170627-C 0170630-C ssSHT360 esSHT360 esSHT360 esSHT360 esSHT360 esSHT360 esSHT360 lato_FPGA lato_FPGA lato_FPGA lato_FPGA	late packag 1.0.5.0+.pk: 1.0.6.0+.pk: 1.0.6.0+.pk: 1.0.6.0+.pk: 1.0.6.0+.pk: 1.0.6.0+.pk: 1.0.6.0+.pk: 1.0.199.bin 1.0.199.bin 1.0.170526.nc: 10170613.nc: 10170613.nc: 1.0.2017042: 1.0.201704:	es: g g g g in re: s s 4.HCS 3.HCS 4.HCS			^
×								
								\checkmark

システムからファームウェアを削除する場合、 "config firmware unstage Px"をコマンド実行

> config firmware unstage P0 Removing package id P0: 20170823-0.0.6.0+.pkg



2. Unstage Patchを押す





原田産業株式会社

業態: 貿易商社

<mark>設立</mark>: 1923年(大正12年)3月4日

資本金: 3億円

年商: 138億円 (2018年度)

従業員数: 189名

事業内容:

半導体、液晶、情報通信、医療、介護、造船、建築、環境、 食品、コンシューマープロダクト等の業界向け機器・資材 の輸出入及び国内販売

COPYRIGHT © 2019 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED No reproduction or republication without written permission.

