

## グランドマスタ―クロック Thunderbolt PTP GM200 インストール手順書 [Ver. 3.0]



〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 東京海上日動ビル新館 Tel:(03)3213-8391 Fax:(03)3213-8399 <u>http://infocom.haradacorp.co.jp</u>



## 目次

- 全体説明
- システム操作
- CLI設定
- Webユーザーインターフェイス(UI)の構成
- ファームウェア(FW)のアップグレード



- 全体説明
- ・ システム操作
- CLI設定
- Webユーザーインターフェイス(UI)の構成
- ファームウェア(FW)のアップグレード





- GM200(P/N:111224-10):PTPとNTPの両方
- GM200(P/N:111224-20):PTPのみ
- TS200(P/N:111224-50):NTPのみ



### GM200 外観 フロントパネル





# GM200 外観



110/220VAC から -48VDc アダプタ アクセサリで利用可能



### GM200 電源

### -48VDC または AC/DC 電源アダプタの接続

項目	説明	ХŦ
インターフェース名	DC電源	
コネクタタイプ	端子台	
電力入力数	デュアル-48VDC入力	
最大DC電源入力範囲	-36VDC から -72VDC	
最大AC電源入力範囲	85VAC ~ 264VAC 入力	AC/DC電源アダプタアクセサリ付き
消費電力	最大16W	
	過電流保護	
雨酒指復促灌	過電圧保護	
电标识际压	逆電力極性入力保護	
	電源ラインサージ保護	
関連する発生アラーム	 「DC電源」インターフェイスの接続および動作に関連するアラーム発生なし	

- ・ 基本的にGM200は、工場出荷時の電源入力端子台を備えた-48VDCによって供給されます。
- お客様がTrimble 社のAC/DC 電源アダプタ アクセサリを使用する場合、100A ~ 240VAC 範囲の AC 電源で GM200 に電力 を供給できます。
- GM200には、「リレー」動作を除き、電源入力障害や動作に関連するアラームはありません。



### GM200 電源

### -48VDC または AC/DC 電源アダプタの接続



110/220VAC ~ -48VDc アダプタ

COPYRIGHT © 2019 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED No reproduction or republication without written permission.

HARADA



## GM200 LEDの説明



LED	色	表示	説明
Deuver 1	4 <b>3</b>	ON	電源ON
Power U	市火	OFF	電源OFF
		ON	リファレンス取得中、トラッキング
Ant 2	緑	点滅、1/2Hz	リファレンス取得済 あるいは計算なし
		OFF	稼働リファレンス・アンテナなし
	緑	ON	ロック
Sync 3		点滅、1/2Hz	取得あるいはホールドオーバー
		OFF	フリーランもしくはスタートアップ
	赤	OFF	アラームなし
Fault 4		ON	アラーム発生
		点滅、1Hz	アラーム状態
		点滅、1/2hz	重要アラーム発生



## GM200 インターフェイス Comm

### ローカル シリアル コンソール インターフェイス

Trimble				Thunderb	olt <sup>™</sup> PTP (	3
Comm	Sync Out	<ul><li>Sync</li><li>Ant</li><li>Fault</li></ul>	Eth 2	Eth 1	Eth 0	
<b>1</b>		-				
	USBr	~RS232	ケーブル			
Marce Term - [disconnected] VT	Help	— C	X			



ľ	項目	説明	メモ
	インターフェイス名	Comm	
	コネクタタイプ	D-Sub9ピン	
	仕様	EIA-232	RS-232
	必要なケーブルと コネクタ	USB(v2.0) からシリアル(DB-9) ケーブル または シリアル(DB-9)からシリアルケーブル(DB-9)	
	使用法	CLI 専用のローカル シリアル コンソール	
	関連SWツール	ターミナルプログラム	例 <b>:</b> Teraterm, Putty
	シリアル構成	ボーレート : 115,200 パリティ : なし データビット : 8 ストップビット: 1	
	ID/ PassWord	Trimblesuper /Tbolt_<シリアル番号> <del>Trimbleadmin / Trimbleadmin</del> <del>Trimble/Trimble</del>	監視者レベル <del>管理者レベル</del> 標準
	関係する 発生アラーム	なし	

デフォルトの監視者レベルの ID/PW は以下の通りです。

#### Trimblesuper/Tbolt\_<シリアル番号>

Use a straight through cable with following setting:

M20

Data Rate 115200 baud Parity None Data Bits 8 Stop Bits 1



## GM200 インターフェイス Comm

### ローカル シリアル コンソール インターフェイス : TOD出力

Logout 🗹 Disable auto-logout	N		Welcome <i>trimblesuper</i> . You have <i>super</i> access rights.
Transforming the way the world works	Thunderb	olt PTP	GM200
In Stratute.	Serial Port Configu	ration	
SYSTEM STATUS	Serial Port	Serial TOD	
INTERFACE MANAGEMENT	Baud Rate	TOD Type None	
Ethernet VLAN SNMP Syslog Serial Port	Parity none Stop Bits 1	TOD Delay	

● TOD Type:オンデマンドでTODを出力するようにシリアルポートを設定します。これは、シリアルポートのPPS出力と組み合わせて使用されます。

- none: TOD出力無効(デフォルト値)
- rmc: NMEA RMC出力設定
- zda: NMEA ZDA出力設定
- TOD Delay:マイクロ秒単位でTOD出力のための遅延時間を設定します。PPS後、マイクロ秒後TODメッセージ遅延します。



## GM200 インターフェイス Sync Out

インターフェイス

Trimble Thunderbolt <sup>™</sup> PTP GM200	項目	説明	メモ
Comm Sync Out Eth 2 Eth 1 Eth 0	インターフェイス名	Sync Out	
	コネクタタイプ	BNC(メス), 50Ω	メス
	仕様	3.3VDC CMOSレベル	
$\frown$	必要なケーブルと コネクタ	GM200側用BNC(オス)コネクタ付き 50Ω同軸ケーブル	
	使用法	1PPS出力または10MHz出力	ユーザー構成 に よる
	関係する 発生アラーム	なし	

- Sync Outインターフェースは50ΩのBNC(メス)コネクタです。
- このインターフェースは、お客様が設定した1PPS または 10MHz などの出力を行うことができます。
- 同軸ケーブルは、RG-58以上のスペックケーブルを短距離で使用する50Ωケーブルを使用する必要があります。



## GM200 インターフェイス Eth0



- EthOインターフェースは、PTP(IEEE 1588)、NTP およびSyncEを サポートするための同期信号の入出力専用ポートです。
- Eth0 は ユーザ構成に基づいて「1000Base-X オートネゴ」モードと 「1000Base-X強制モード"」で1000Base-X をサポートします。
- 光SFPモジュールの1000Base-SX、LX、ZX、および BX モードに 対応しています。
- SFPインターフェースで10/100/1000Base-Tオートネゴモードをサポートする電気SFPモジュールにも対応しています。

項目	説明	メモ
インターフェイス名	Eth0	
コネクタの種類	SFP	
初期状態	無効	
必要なケーブル	>シングルモードまたはマルチモード   光ファイバ	
仕様	1000Base-X	
オートネゴシエーション モード	1000Base-Xオートネゴモード と1000Base-X強制モードをサ ポート	電気SFPモジュールでの 強制モードのサポートな し
推奨SFPモジュール	1000Base-SX、LX、ZX、BX 、および電気 SFP(10/100/1000Base-T SFP)	
推奨SFPモジュール ベ ンダー	特定の仕入先なし	
使用	PTP、NTP、およびSyncEの入 出力	電気モジュールでSyncE をサポートするためにサプ ライヤで検証必要です
ポートLED	左側LED : リンク 右側LED : アクト	
関係する 発生アラーム	Ethのリンクがオフの時に 'Eth- PortO-Down' が発生。 イーサネットインターフェースがサブ ネット クラス B で同じ IP アドレ スを持つ場合に、'Eth-Same- Subnet' が発生。	Eth0 リンクがオン時にク リア。 イーサネット インターフェ イスのサブネットが異なる 場合はクリア。



## GM200インターフェースEth1

- Comm
   Sync Out
   Eth 2
   Eth 1
   Eth 0
   og
   <th
  - EthOインターフェースは、PTP(IEEE 1588)、NTP およびSyncEを サポートするための同期信号の入出力専用ポートです。
  - オートネゴモードで10/100/1000Base-Tをサポートします。
  - UTP-Cat6 または UTP-Cat6A ケーブルの使用を推奨します。
  - リンクされている場合、RJ-45 コネクタの左側の LED は「リンク」接続を示し、右側の LED は「Act」状態を示します。

項目	説明	メモ
インターフェース名	Eth1	
コネクタタイプ	RJ-45	
初期状態	無効	
必要なケーブル	UTP Cat6 または Cat6Aを推奨	
仕様	10/100/1000 Base-T	
自動ネゴモード	1000Base-X自動ネゴモードのみをサ ポート	
使用法	使用法 PTP、NTP、およびSyncEの入出力	
ポートLED	ポートLED 左側LED:リンク 右側LED:アクト	
関係する 発生アラーム	Eth1 リンクがオフ時に 'Eth-Port1-Down' が発生しました。 イーサネットインターフェースがサブネット クラス B で同じ IP アドレスを持つ場合 に'Eth-same-Subnet'が発生しまし た	Eth1 リンクがオンの場 合はクリアされます。 イーサネット インターフ ェイスのサブネットが異 なる場合はクリアされま す。



## GM200 インターフェイス Eth2



- 「Eth2」インターフェースは、telnet、SSH、TrimbleのWebUIおよび NMS のようなリモート管理システムへ接続するための管理専用ポートです。
- オートネゴモードのみで10/100/1000Base-Tをサポートします。
- UTP-Cat5eケーブル以上の使用を推奨します。

項目	説明	メモ
インターフェース名	Eth2	
コネクタタイプ	RJ-45	
初期状態	有効	
必要なケーブル	推奨 UTP CAT-5E	
仕様	10/100/1000ベースT	
オートネゴシエーシ ョン モード	1000Base-X自動ネゴモードのみをサポート	
使用法	リモートアクセスのみの管理	電話、SSH、 WebUI、および NMS(SNMP v1、 v2、および v3)
関連する	ターミナルプログラム、トリンブルウェブUI、	例: Tera Term、
SW ツール	NMS	Putty
接続情報	デフォルト IP アドレス:192.168.2.250	ネットマスク : 255.255.255.0
	Trimblesuper / Tbolt <シリアル番号>	監視者レベル
ID / パスワード	Trimbleadmin /Trimbleadmin	管理者レベル
	Trimble/Trimble	標準
ポート LED	左側 LED : リンク 右側 LED : アクト	
関係する 発生アラーム	Eth2 リンクがオフのときに 'Eth-Por2- Down' が発生しました イーサネット インターフェイスがサブネット クラス B で同じ IP アドレスを持つ場合に'Eth- same-Subnet'が発生しました	Eth2 リンクがオンの 場合はクリアされます 。 イーサネット インターフ ェイスのサブネットが異 なる場合はクリアされ ます。



## GM200 インターフェイス Eth2

💆 Tera Term - [disconr	nected] VT			_		$\times$	Login		Welcome. Login for more detailed views.
File Edit Setup Con	ntrol Window	Help				^	Trimble.	Thunderbolt	PTP GM200
Tera Term: New con	paction				~		P Tende Developer PP CADD	System Status	
Tera Term: New Con	mection					L		Alarm Status Ok	Input Status GNSS: Lock
	Hos <u>t</u> :	192.168.2.25	0		~			Configuration Status Configuration is not saved	Model 111224-00
	Service:	⊠ Hist <u>o</u> ry ● Te <u>I</u> net	TCP por	t#: 23		L		Management Port Status Connected 1000MB	Version 20171003-0.0.7.0
		⊖ <u>s</u> sh	SSH version:	SSH2	$\sim$			Ethernet Port 0 Status Connected 1000MB	Time (UTC) 10/25/2017 04:12
		○ Other	Proto <u>c</u> ol:	UNSPE	C ~	L		Ethernet Port 1 Status Connected 1000MB	Up Time 22:21
⊖ S <u>e</u> rial	Po <u>r</u> t:				$\sim$	L		Home Contact Privacy Statement	Terms Of Use Copyright ©2015-2017, Trimble Inc.
	ОК	Cancel	<u>H</u> elp				The factory default set	tings for the Ethernet-2 network por	t are as follows:
						~	<ul> <li>IP Address: 1</li> <li>Mask: 2</li> <li>Gateway: 0</li> </ul>	92.168.2.250 155.255.255.0 1.0.0.0	

- 既定ID と PW は監視者アクセスレベルで"Trimblesuper/Tbolt\_<シリアル番号>"です。
- デフォルトの IP アドレスは"192.168.2.250"です。

#### <注意>

- 対応OS: Windows OS、Linux OS
- WebUI対応ブラウザ: IE11、Firefox、Chrome



## GM200 インターフェイス GNSS IN



- ユーザーはケーブル長に基づき、GNSSアンテナと GM200 間の同軸ケーブルの種類を選択できます。
- GNSS アンテナと GM200 間のケーブル長が長い場合、各 同軸ケーブルにケーブルの種類と長さに基づいて挿入損失が すべて異なるため、ケーブル挿入損失(減衰)値に基づいて、 適切な同軸ケーブルの種類を選択する必要があります。
- 同軸ケーブルを取付する前に、サプライヤに問い合わせて、
   RF信号入力ゲインがGM200の必要な仕様を満たすように
   適切な同軸ケーブルを選択してください。

項目	説明	۶Ł
インターフェース名	GNSS IN	
コネクタタイプ	SMA(メス), 50Ω	メス
必要な GNSS アンテナ種類	GPS、GLONASS、BEIDOU、ガリレオ のためのGNSSマルチコンステレーション を備えたアクティブアンテナ	
RFゲイン仕様	最小15dB~最大30dBの範囲で推奨 20dB	GNSS IN コネクタ入 力のポイントで
必要なケーブルとコネクタ	GM200側用SMA(オス)コネクタ付き 50Ω同軸ケーブル	
使用法	GNSSアンテナからのGNSS RF信号入 カ	
対応している GNSSコンステレーション	GPS、GLONASS、 BEIDOU,GALILEO、QZSS	2つの組み合わせ
アンテナ電源供給	GM200から5VDC(± 0.5VDC)/50mA~GNSSアンテナ	
関連するアラーム生成	「GNSS-アントオープン」が発生しました 'GNSS-トラック-いいえ' が発生しました 'GNSS-PPS-ロス' が発生しました GNSSアンテナが取り外された場合、ま たはGNSS信号を正しく受信しない場 合	GNSSアンテナが正し く接続されているか、 GNSS信号を正しく 受信している場合に クリア



### GM200 インターフェイス GNSS IN

以下の表に選択可能な衛星を示します。

GPS	Galileo	GLONASS	BeiDou	QZSS
•				
	•			
		•		
			•	
•	•			
•		•		
•			•	
•	•			•
•		•		•
•			•	•
•				•

※ 1つの衛星が選択されている場合、PPSとタイムアライメントは自動的に同じ衛星にに設定されます。



## GM200 インターフェイス Relay

### リレー操作



#### \*\*注意1\*\*

CRIアラームか、電源OFFの際にのみ、このリレーは反応します。

「MAJ」・「MIN」・「IGN」アラームでは反応しませんが、GM/TS200がホールドオーバーモードの場合、CRIアラームと同じようにリレー反応します。 (CRI:重要、MAJ:主要、MIN:マイナー、IGN:無視)

\*\*注意2\*\*

GM/TS200のユーザーインターフェイスを通じて、アラーム状態(CRI、MAJあるいはMIN)はリレーがプログラム可能な状態にします。

どのように動作するか

1&2ピン

・電源OFFあるいはCRIアラーム発生で、これらのピンは閉状態(ショート)、 $0 \Omega$ 

・GM/TS200が通常動作でCRIアラームなしの場合、これらのピンは開状態、∞Ω(通常オープン)

2&3ピン

・電源OFFあるいはCRIアラーム発生で、これらのピンは開状態、∞Ω。

・GM/TS200が通常動作でCRIIアラームなしの場合、これらのピンは閉状態(ショート)、0Ω(通常ショート)



## GM200 ラック取り付け

### ETSI標準 19"ラック取り付け

- GM200は1Uフォームファクタで19インチのハーフラックサイズに対応
- ETSI標準 19 インチラックの製品ボックスにラック取付延長バーでGM200 を1台取付したり、2台を並べて取付が可能です。.



・ 2台の GM200搭載のイメージ(写真下)





## GM200 ラック取り付け

### ラックマウントキット1





## GM200 ラック取り付け

### ラックマウントキット2







TAP AND DRILL #10-32 UNF 4 PLCS



- 全体説明
- システム操作
- CLI設定
- ・Webユーザーインターフェイス(UI)の構成
- ファームウェア(FW)のアップグレード



## アンテナの取り付け

### アンテナ位置の選択

- 一般的にGNSSアンテナは、ポールマウント用に設計されています
- 建物の屋根のように、地平線が比較的遮られない屋外の場所をアンテナ設置場所に選択します。
- GNSSアンテナを地球に対して垂直に取り付けます。
- 密集した木・コンクリート・金属構造は、衛星信号からアンテナを遮断してしまいます。
- GNSSアンテナはアクティブアンテナです。最適なパフォーマンスを得るには、レーダー、衛星通信機器、セルラー送信機、ポケットベル送 信機などの送信アンテナからできるだけ離れた場所にアンテナを配置します。
- アンテナをレーダー設置の近くに配置する場合は、アンテナが他の RF アンテナまたはレーダーの送信コーンの外側に配置されていること を確認します。

衛星通信機器の近くにアンテナを設置する場合も、同じガイドラインに従ってください。

- 最良の結果を得るには、アンテナを衛星通信機器の下に少なくとも3m離して取り付けます。
- GM200からアンテナ位置までのケーブルの長さは、アンテナの最小要件を下回る電源電圧を低下させないでください。



アンテナの取り付け

注意事項

- ・ アンテナ自体の向こうに、設置配置アンテナの詰まりの堅牢性に大きな影響を与える
- ・ GNSSアンテナは広いGND平面に置く。平面は、接地状態で導電性金属であること。
- 下記写真の状態では信号をブロック





アンテナの取り付け





アンテナの取り付け

#### 正しい例:

- ・ 上空が開放されていること
- 最適で実用的な状態
- 棒状の上にあること
- 送信アンテナのビーム内にないこと。
- より高い距離、棒上で少し高くして、他のRF機器 から距離を置いた状態。
- =一般的に最適な位置





アンテナの取り付け アンテナ (2) ケーブルをアンテナに接続 延長ポール (1) 同軸ケーブルを延長ポールに 挿入 マウント (3) ケーブルを下側マウントに引っ張った後、マウントと延長ポールを組み立てる。 アンテナケーブル (4) 床上もしくは壁面にネジでマウン トを取り付けする







アンテナの取り付け

### サージ保護機器の導入

サージ保護機器は、建物に正しく接地されているケーブルの先端に取付する必要があります。雷防止の減 衰は一般的に1dBです。



最低6AWG(13.3mm)以上のケーブルの使用を推奨します。 (注意:地域の電気コードを参照)



アンテナの取り付け

### サージ保護機器の導入



HARADA

アンテナの取り付け

### ケーブルの損失と遅延

正確なGPS信号強度を確認するため、各ケーブルの損失を記載しています。

グランドマスタGM200が正しい信号強度を受信していない場合、同期せずにベースステーションにPTPサービスを供給しません。

ケーブル種類	dB/100ft	dB/100m	1575MHz(feet/m)にて18dBロスの最大長
RG-6	12	40	150/45
RG8 (and 8/U)	9.6	31	185/58
RG-8X	16.8	55	107/33
RG-58	19.6	64	92/28
RG-59	14.7	48.2	122/37
LMR-400	5.3	17.2	340/105
LMR-600	3.4	11.2	530/161

ケーブルの遅延はケーブル種類の機能による:RG-59の一般的な遅延は1.24ns/ft

### 計算例

ゲイン計算のRF: GNSSアンテナゲイン - (サージ保護 + アダプタ + ケーブル損失) ≥ 20dB

アンテナ40dB(40dB) - [サージ保護(1dB) + アダプタ(0.5dB) + RG58\_30M(19.2dB)] =19.3dB



## アンテナの取り付け

### 長距離ケーブル例:

- 約15メートル?: Bullet 360 (5V) などの28dBを超えるゲインアンテナを備えたRG6を使用する
- 約50メートル?: Bullet 360 (5V) などの28dBを超えるゲインアンテナを備えたLMR400ケーブルを使用する
- 約100メートル?: Bullet 40 (5V) などの40dBを超えるゲインアンテナを備えたLMR400ケーブルを使用する
- 約150メートル?: Bullet 40 (5V) などの40dBを超えるゲインアンテナを備えたLMR600ケーブルを使用する
- 約200メートル?:

Bullet 40(5V)や20dB用インラインアンプなどの40dB以上のゲインアンテナを備えたLMR400ケーブルを使用する。



33

## GM200 システム起動

#### 表:GM200のデフォルト設定値

### デフォルト設定

- GM200を電源オンすると、GNSS衛星信号の取得 と追跡が自動的に開始されます。
- 衛星取得プロセス中、GM200はPTP動作モードで はなく、GNSS取得モードで正確な時間/位相信号 を生成できるよう、正確な位置を固定します。
- デフォルト設定では、GM200は GNSS 衛星でロックし、ネットワーク構成が適切に行われた場合に PTP/NTP の動作開始に約6分かかります。
- 接続されたGNSSアンテナが制限された位置に設置 されている場合、GNSS衛星追跡の数に応じて、 PTP動作モードが6分から30分より長く有効になりま す。
- コールドスタートでは、GM200はGNSS衛星でロックし、自己調査モード中に正確な位置自体を計算する必要があるため、サプライヤでは、33分後にOD(オーバーディオプティスト)モードで起動することをお勧めします。
- 右表にGM200 のデフォルト設定値を示します。

既定設定	説明	メモ
GNSS	GPS、 GLONASS	
マスク	標高マスク : 10.0 デグ 信号レベルマスク: 0.0dB/Hz PDOPマスク : 3.0	
サーベイモード (位置固定モード)	自動	
セルフサーベイリング	2000 回	約33分
GNSSアンテナ給電	有効	5V
GNSS ケーブル遅延補正	0 (ゼロ)	
ネットワーク インターフェイスの状態	Eth0、Eth1、Eth2 に有効	既定 IP アドレスを使用
ネットワーク インターフェイスの IP アドレス	Eth0(無効): 192.168.0.250, 255.255.255.0 Eth1(無効): 192.168.1.250, 255.255.255.0 Eth2(有効):192.168.2.250, 255.255.255.0	
PTP 構成	Eth0(無効):ITU-T G.8275.1 Eth1(無効):ITU-T G.8275.1	GNSSロックとすべての関 連アラームのリリース後に 自動的に有効
NTP 構成	Eth0 : NTPv4 (PNのみ : 111224-10) Eth1 : NTPv4 (PNのみ : 111224-10)	GNSSロックとすべての関 連アラームがリリース後に 自動的に有効
必要な ファームウェア バージョン	システム : v1.5.0.0 以上 ハードウェア : v18.3.15 以上 GNSS : v1.5.0.0 以上	



システム操作モード

### PTP用のGM200の3つのモード

※ NTPでは、使用できません。

※ システム操作モードを変更するとPTP Eth0ポートとPTP Eth1ポートが無効になります。

- Normal Operationモード:常にGNSSアンテナを使用した通常のGM動作モード
  - APTS無効モード: Eth0とEth1の両方のポートをマスターモードとする通常のGM操作モード
  - APTS有効モード: EthOまたはEth1のどちらかをスレーブとして使用するGM操作モード

● Freerunモード: GNSSアンテナを使用しない短期間のローカルデバイス同期の一般的なGM操作モード

● Boundary Clock(BC)モード:

GNSSアンテナを使用しない通常のテレコム境界クロック動作です。EthOまたはEth1のいずれかをマスター モードに設定し、もう一方のイーサネットポートをスレーブモードに設定する必要があります。

※ BCモードでは、GNSS関連の設定はすべて表示されなくなります。



システムチェックの流れ

### 起動条件

- ・ GM200の通常起動の一般的な条件を以下の表に示します。
- PTP/NTP 操作を正常に開始するには、デフォルト設定で各パラメータを以下のように表示する必要があります。

条件	説明	<u>Х</u> Е
GNSS アンテナの状態	「OK」で表示する必要があります	アンテナ 'オープン' または 'ショート' を表示し ないでください。
コールドスタート後の自己測量に必要最 小GNSSの数量	最低5 つの衛星	信号強度:35dBm以上
ウォームスタート後の自己測量に 必要最小GNSSの数量	最低 4 つの衛星	信号強度:35dBm以上
コールドリスタート後の更新タイプ	33分間「自己調査」モードから開始します。 「自己調査」モードの後、「OD(過剰決定)」モードに入ります。	GM200を最初の自己調査位置から100メートル以上離すと、自動的に自己調査が開始
ウォームリスタート後の更新タイプ	最初の GNSS トラッキング後に'OD(過剰に決定)モードで開始	GM200を最初の自己調査位置から100メートル以上離すと、自動的に自己調査が開始
電源投入後の最初の GNSS 信号受信 時間	通常、CLI で「ログイン」プロンプトを表示してから 2 分以内	
時刻情報	現在の GPS 時間	
UTC オフセット	18	コールドスタートの場合、ユーザーは最初の GNSSトラッキングからラウンド12分後にこの情 報を見ることができます
うるう秒の状態	0	
GNSS 受信機の状態	通常	
OD モード後に必要な最小 GNSS 番号	最低2つの衛星	信号強度:35dBm以上
┃ 最初の PTP パケット生成時間 (PTP/NTP操作モ−ド有効)	通常、CLIで「ログイン」プロンプトを表示してから約6分後	設置されたGNSSアンテナの晴天ビュー


## システムチェックの流れ

### PTP 操作開始のアラーム・リスト状況

アラームリスト	説明	<u>א</u> ב
GNSS-Comm-Loss	GM200が正常に起動した直後にクリアする必要があります	
GNSS-Time-Bad	GM200がGNSS信号を正常に受信しているときにクリアする必要があります	
UTC-Corr-Unk	GM200がGNSS信号を正常に受信しているときにクリアする必要があります	
GNSS-Track-No	GM200がGNSS信号を正常に受信しているときにクリアする必要があります	
GNSS-PPS-LOSS	GNSSアンテナが正常に接続されている場合、およびGM200がGNSS信号を 正常に受信している場合はクリアする必要があります。	
Time-Set Bad	GM200がGNSS取得モードのときにクリアする必要があります	]    起動時に設定し、ユーザー操作中に設定する
Freq-Hold-Exceed	GM200がGNSS取得モードのときにクリアする必要があります	ことができます
Freq-Hold	GM200がGNSS取得モードのときにクリアする必要があります	
Freq-loop-unlock	GM200がGNSS取得モードのときにクリアする必要があります	
Freq-Out-Bad	GM200がGNSS取得モードのときにクリアする必要があります	
PPS-Sync-Bad	GM200がGNSSロックモードのときにクリアする必要があります	
Time-Sync-Bad	GM200がGNSSロックモードのときにクリアする必要があります	
PTP System-Bad	GM200がGNSSロックモードのときにクリアする必要があります	
Eth-Port0-Down	ユーザーの操作状況によって異なります	
Eth-Port1-Down	ユーザーの操作状況によって異なります	ユーザー操作時に設定可能
Eth-Port2-Down	ユーザーの操作状況によって異なります	



システムチェックの流れ 初期インストール手順①

#	初期インストール順序	GUI画面	CLI コマンドの確認	አ£
1	取付良好の状態下でGNSSアンテナを取付			
2	GNSS と GM200 の間にサージ保護を取付			
3	適切な同軸ケーブルを取付			
4	必要なネットワーク構成を取付			
5	GM200の電源を入れる			
6	URL空欄に192.168.2.250を打ち込み、 Webを開く			【保護できないサイト】をクリック
7	ログイン (ID:trimblesuper/PW:Tbolt_ シリアル番号)			電源ONから約2分かかる
8	【Disable auto-logout】をクリック			自動ログアウト防止
q	ハードウェアのファームウェアのバージョンを確認	SYSTEM MANAGEMENT $\rightarrow$ System $\rightarrow$ System Firmware •Current FPGA Version	> view version hardware	∨18.3.15 以降を確認
	GNSS ファームウェアバージョンを確認	SYSTEM MANAGEMENT $\rightarrow$ System $\rightarrow$ System Firmware •Current GNSS Version	> view version gnss	∨1.5.0.0を確認
10	製品情報の確認	SYSTEM STATUS $\rightarrow$ System Info	> view prodconf	確認項目: - Serial number - Build Date - Premium bits - Product ID - Hardware ID 他
11	ケーブル遅延設定の確認	SYSTEM STATUS $\rightarrow$ GNSS $\rightarrow$ GNSS Receiver •Antenna Delay	・ケーブル遅延補正を追加する場合 > set gnss adelay [値] ・適用値を確認する場合、 > get gnss	'Antenna delay :〔数値〕'を 確認
12	最初の GPS 時間を表示	SYSTEM STATUS $\rightarrow$ Timing $\rightarrow$ Timing Status	> view freq	- 所有時間 : 約2分未満 ログインから - 現在のGPS時間を確認



システムチェックの流れ 初期インストール手順②

#	初期インストール順序	GUI画面	CLI コマンドの確認	<u>۲</u>
13	GNSS の「取得中」 状態の確認	SYSTEM STATUS $\rightarrow$ Timing $\rightarrow$ Timing Status •Loop State	> view freq	'Mode: Acquiring' を確認
14	アンテナの状態を確認		> view gnss	'Antenna: OK' を確認
15	GNSS 信号の状態を確認	SYSTEM STATUS $\rightarrow$ GNSS $\rightarrow$ GNSS Receiver/Satellite Data	> view gnss	確認項目: - 'Available SVs' 番号:5以上 - 'SVs Used' 数:5以上
16	ネットワーク構成の確認	SYSTEM STATUS → Network → Ethernet Port 0/Ethernet Port 1/Management Port	<ul> <li>&gt; get network eth0</li> <li>&gt; get network eth1</li> <li>&gt; get network eth2</li> </ul>	<ul> <li>IPアドレスの構成を確認</li> <li>'Status: Connected 1000MB, 100MB, 10MB'で接続されていること を確認</li> <li>FYI、ITU-T G.8275.1 プロファイル を使用する場合、IP アドレスは L2 マ ルチキャスト プロファイルであるため、問 題ありません。</li> </ul>
17	調査モードの確認	SYNCHRONIZATION MANAGEMENT → GNSS •Positioning Mode	> view pos	自己調査モードの「自動(2D/3D)」をチェ ック
18	OD モードを確認	SYSTEM STATUS $\rightarrow$ GNSS $\rightarrow$ GNSS Receiver •Receiver Mode	> view pos	自動(2D/3D)から約33分後にチェックし 'オーバーデットOD モードのクロック(時刻)'
19	GNSS 'LOCK' ステータスを確認	SYSTEM STATUS $\rightarrow$ Timing $\rightarrow$ Timing Status •Loop State	> view freq	「mode:lock」を確認
20	アラームの状態を確認	SYSTEM STATUS $\rightarrow$ Alarm and Events $\rightarrow$ Alarms	> view alarm	すべてのアラームをクリアする場合に確認



システムチェックの流れ 初期インストール手順③

#	初期インストール順序	GUI画面	CLI コマンドの確認	۶۲
21	PTP 操作の状態を確認	SYNCHRONIZATION MANAGEMENT → PTP →Ethernet Port 0/Ethernet Port 1	> get ptp	Eth0 と Eth1 両方を確認 - Enable: Yes - Mode: Master - Clock ID: 001747FFFE7xxxx- 1 - Profile: G8275.1 - Operational Mode: normal 他
22	PTP スレーブ デバイスの PTP ロック状態 を確認		-	スレーブデバイスのマスタークロックIDを確 認。 GM200 クロック ID と同じである必 要。
23	終了			



# システムチェックの流れ

#### GNSS 構成の検査(get gnss)



#### GNSS リファレンス精度の確認(view input)



### GNSS トラッキング状況の確認(view gnss)

VT	10.3.11	6.71 - Te	era Term \	/T		_	$\times$
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp		
> vieu Time o UTC Leap Constei Availab SV f	gnss of Heek Status Status Ilation Die SVs Js Used Antenna	: Hed 08: : 18 : 0 : Normal : GPS1GL0 : 13 : 12 : 0k	:10:25 an (	HT			^
SVs: T2 T2	21(48) 73(47)	TO5(47) 1 T88(39) 1	120(42) T24 187(46) T69	((47) T15(51) ((41) T71(37)	) T13(45) ) T72(48)		
> ×7	75(00)						

#### GNSS の動作状態の確認(view pos)

VT	10.3.11	16.71 - Te	era Term V	т		_	×
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp		
> vieu Tine o Receiv Upda P Lo Lo A >	pos of Heek er Mode te Type rogress PDOP TDOP at itude ngitude It itude	: Hed 08: : Auto : Overdet : 100 % : 0.0 : 1.0 : +37.509 : +127.05 : +71.066	12:24 ан Gi Clock (Тіп 133689 deg 743349 deg і н	HT ne)			^



## システムチェックの流れ

#### 参照ロック状況の確認(view freq)

🔟 10.3.116.71 - Tera Term VT × \_ File Edit Setup Control Window Help view freq ^ Тіне: 2019-09-25 08:12:05 Hode: Lock Темр: 42.4 GnssTemp: 43.2 Tau: 40 Ref: GNSS RauPhase: -5.00E-09 Phase: +0.5 ns Signa: +1.2 ns Freq: -2.743541E-07 DeltaF: -2.2E-11 Hold Time: 57 secs Used?: 1

#### アラーム状態の確認(view alarm)

M	10.3.116.71 - Tera	Term VT			_	×	
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit <u>S</u> etup C	ontrol <u>W</u>	<u>(</u> indow	<u>H</u> elp			
> vie Curre #	и alarн ntly active alarнs: Alarн Desc	Active?	Level				^
20 21 >	Eth-PortO-Doun Eth-Port1-Doun	Yes Yes	HAJ HAJ				
							5

#### ネットワーク構成の確認(get network) × 💻 10.3.116.71 - Tera Term VT File Edit Setup Control Window Help get network Current settings for ethD: Status: Not Present IPv4Hode: Static Address: 192.168.0.250 Hask: 255.255.255.0 Broadcast: 192.168.0.255 Gateway: 255.255.255.0 IPv6Hode: SLAAC syncE: Output - Unsupported Current settings for eth1: Status: Not Connected IPv4Hode: Static Address: 192.168.1.250 Mask: 255.255.255.0 Broadcast: 192.168.1.255 Gateway: IPv6Hode: SLAAC syncE: Output Current settings for eth2: Status: Connected 100HB IPv4Hode: DHCP Address: 10.3.116.71 Hask: 255.255.255.192 Broadcast: 10.3.116.127 Gateway: 10.3.116.65 IPv6Hode: SLAAC IPv6 Addr: fe80::217:47ff:fe70:d69/64 Scope:Link





#### PTP 構成の検査(get ptp) Х 10.3.116.71 - Tera Term VT File Edit Setup Control Window Help get ptp ~ PTP settings for ETHO Enabled : Yes Mode : Slave Clock ID : 001747FFFE700D67-1 Profile : G8275.1 Donain number : 24 Transport protocol : IEEE 802.3 IP Mode : Multicast DSCP Value : 0 Delay Mechanism : E2E Sync Mode : One-Step Clock Class : 255 Priority 1: 128 Priority 2 : 255 Hulticast TTL : 0 Unicast Duration : D Sync interval : -4 Del Req interval : -4 PDel Reg interval : D Ann. interval : -3 Ann. receipt timeout : 3 Operational Hode : normal PTP settings for ETH1 Enabled : Yes Mode : Master Clock ID : 001747FFFE700D68-1 Profile : G8275.1 Donain number : 24 Transport protocol : IEEE 802.3 IP Hode : Multicast DSCP Value : O Delay Hechanism : E2E Sync Hode : One-Step Clock Class : 248 Priority 1 : 128 Priority 2 : 128 Multicast TTL : 1 Unicast Duration : D Sync interval : -4 Del Req interval : -4 PDel Reg interval : D Ann. interval : -3 Ann. receipt timeout : 3 L2 multicast MAC : 01-18-19-00-00-00 Operational Hode : normal



# システムチェックの流れ(GUI①)

Frimble	The use of a	ula a lt E		1000
ransforming the way the world work	Inunde	Proof F	IP G	VI200
nueser17700	System Config	uration		
YSTEM STATUS	Firmware lists are bein System Configuration	ng generated, please System Firmware	wait	0
NTERFACE	Current System Version	Current GNSS 1	/ersion Curr	ent FPGA Version
YNCHRONIZATION MANAGEMENT	·			
ECURITY	Firmware Patch Staging			
	ファイルを進択 選択	されていません		
ANAGEMENT	Upload Patch File	Reset Upload		
Alarm	System Patches	GNSS Patches		
ut Disable auto-looo	Update System	Unstage Pat	ch Welc	ome <i>trimblesuper</i> .
Disable auto-logo	Update System ut <b>Thunde</b>	Unstage Pate	en Veic Vou I PTP GI	ome <i>trimblesuper.</i> lave <i>super</i> access righ M2000
Disable auto-logo <b>Frimble</b> . andoming the way the world world with the second secon	Update System of Thunde GNSS Received	Unstage Pate Proof F Par Information	en You PTP GI	ome <i>trimblesuper</i> , lave <i>super</i> access rigit M200
Disable auto-logo Trimble. Second Second S	Update System ut GNSS Receiver GHSS Receiver Satel	Unstage Pate Problem F Par Information	en Vou PTP GI	ome <i>trimblesuper.</i> Nave <i>super</i> access righ M200
Disable auto-logo Disable auto-logo Disable. anaforming the way the world work anaforming the way the world work with the work	Update System of GNSS Receiver GNSS Receiver Baceiver Status	Unstage Pat Control of the Data Position Info	eh Veic You H PTP G	ome <i>trimblesuper</i> . Iavo <i>super</i> access right M2000
Disable auto-logo Disable auto-logo Trimble. araforming the way the world work way the way the world work way the way the world work araforming the way the world work way the way the world work araforming the way the world work araforming the way the world work way the way the world work araforming the way the world work way the way the way the world work araforming the work araforming the work araforming the way the world work araforming the work araformin	Update System	Unstage Pat Control of the pata Position Info Survey Length 2000 secs	eh Weic You PTP G Receiver Info GNSS Almanac Good	ome trimbiesuper. Iave super access right M2000 Antenna Info Antenna Delay O ns
Disable auto-logo <b>Frimble</b> . andoming the way the world work <b>Source Status</b> <b>VITEM STATUS</b> Alarms and Events System Info Timing <b>ONSS</b> Network	Update System Thunde GNSS Receiver GNSS Receiver Satell Receiver Status GNSS Quality 5 Good SVS Receiver Operation Normal	Unstage Pat Probability of the pata Position Info Survey Length 2000 secs Latitude N 35 <sup>+</sup> 40.92282 <sup>+</sup>	Weic You f PTP G GNSS Almanac Good Constellations GPS[GLO	ome trimblesuper. Iave super access rigit M2000 Antenna Info Antenna Delay 0 ns
Disable auto-logo Frimble. andoming the way the world work The second	Update System	Unstage Pat Control Cont	Receiver Info GNSS Almanac Good Constellations GPSIGLO UTC Offset 18 Bandia Laar	ome trimblesuper. Iave super access right M2000 Antenna Info Antenna Delay O ns
Disable auto-logo	update System	Unstage Pat Control of the second se	Receiver Info GNSS Almanac Good Constellations GPS/GLO UTC Offset 18 Pending Leap 0	ome trimblesuper. Tave super access right M2000 Antenna Info Antenna Delay 0 ns
Disable auto-logo	Update System Thursday GNSS Receiver GNSS Receiver Satel Receiver Status GNSS Quality S Good SVS Receiver Operation Normal Receiver Mode Overdet Clock (Time) Positioning Compl	Unstage Pat Control of the pata Destition Info Survey Length 2000 secs Latitude N 35' 40, 92282' Longitude E 139' 45,85673' Altitude 68,08 m HAE	Receiver Info GNSS Almanac Gods Constellations GPSIGLO UTC Offset 18 Pending Leap 0	ome <i>trimblesuper</i> . Iavo super access right M2000 Antenna Info Antenna Delay 0 ns



COPYRIGHT © 2019 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED No reproduction or republication without written permission.

SYSTEM MANAGEMENT



# システムチェックの流れ(GUI②)

Thunderbolt PTP GM200

Management Port

Gateway

SyncE Status

Off

Welcome *trimblesuper*. You have *super* access rights.

Broadcast

Bonding

Disabled

**Ethernet Statistics** 

±

Disable auto-logout							Welcome tri You have su	mblesuper. Iper access rights.
Trimble. Transforming the way the world works	Thur	nde	erk	olt	F	PTP	' GM	200
	Timing Ir	nform	atior	1				
SYSTEM STATUS	Timing Status	NTP	Status	PTP State	IS			
Alarms and Events System Info Timing GNSS	Input Status Sync Source GNSS Sync Source S	tatistics				Output Sta Sync Out PPS	atus	
Network	Sync Source	Qualifie	d Level	Phase Off:	et	Mean	Sigma	Freq Offset
INTERFACE MANAGEMENT	Frequency Co	ntrol Sta	tus and	Output		-0.800 ns	27.343 hs	U.13532 ppb
SYNCHRONIZATION	Loop State	H	oldover	F	hase	Offset	Freq Offset	Delta Freq
MANAGEMENT	Lock	0	seconds	i (1	26.16	7ns	-3.11421e-07	1.983e-11
SECURITY MANAGEMENT SYSTEM MANAGEMENT	Realtime Grap	e 🔹		Grap	h Tyj	e 💌	Clo	se Graph

**Network Information** 

Ethernet Port 1

Down

**Connection Status** 

Subnet Mask

255.255.255.0

Ethernet Port 0

MAC Address

00:17:47:70:04:10

**IPv4 Assignments** 

Address - Static

192.168.1.250

IPv6 Assignments

VLAN IDs

Ethernet Assignments

Logout Disable auto-logout				Welcome <i>trimblesuper.</i> You have <i>super</i> access rights.
Trimble.	Thung	derbo	It PTP	GM200
Principal Constraints States	Network In	formation		±
SYSTEM STATUS	Ethernet Port 0	Ethernet Port 1	Management Port	Ethernet Statistics
Alarms and Events System Info Timing GNSS Network	MAC Address 00:17:47:70:04:0F <u>IPv4 Assignments</u> Address - Static 192:168:0.250	Connection S Not Present Subnet Mask 255.255.255.255	Gateway	Broadcast 192.168.0.255
INTERFACE MANAGEMENT	IPv6 Assignments			
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	VLAN IDs	ints	SyncE Stat	tus Bonding Disabled
SECURITY MANAGEMENT				
SYSTEM MANAGEMENT				

Transforming the way the world works	Ihund	derbo	It PTP	GM200
	Network Inf	ormation		
SYSTEM STATUS	Ethernet Port 0	Ethernet Port 1	Management Port	Ethernet Statistics
Alarms and Events System Info Timing GNSS Network	MAC Address 00:17:47:70:04:11 IPv4 Assignments Address - Static 192:168:2:250	Connected 1 Connected 1 Subnet Mask 255.255.255.	Status 000MB c Gateway 0 -	Broadcast 192.168.2.255
	IT VO ASSIGNMENTS			
ANAAGEMENT				

COPYRIGHT © 2019 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED No reproduction or republication without written permission.



Logout Disable auto-logout

Transforming the way the world works

SYSTEM STATUS

Alarms and Events

System Info Timing

GNSS

Network

INTERFACE

MANAGEMENT

MANAGEMENT

SECURITY MANAGEMENT SYSTEM MANAGEMENT

SYNCHRONIZATION

Trimble.

# システムチェックの流れ(GUI③)

Me. Thursdon'' FTF (XXXX)	GNSS Configuration		ſ
SYSTEM STATUS	Constellation Selection		
INTERFACE MANAGEMENT	GPS GLONASS	Beidou Galileo	QZSS
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	Positioning Mode	Survey Length (secs)	Receiver Status Normal
PTP NTP GNSS Output	Latitude (degrees)          35.68205         Longitude (degrees)         139.76428         Height (meters)	Elevation Mask 10.0 PDOP Mask 3.0 Signal Level Mask	Receiver Mode Overdet Clock (Time) Antenna Delay (nS)
SECURITY MANAGEMENT	68.08	0.00	
SYSTEM MANAGEMENT	Restart GNSS Receiver Do nothing		



Logout Disable auto-logout		Welcome <i>trimblesuper</i> . You have <i>super</i> access rights.
Trimble.	Thunderbolt F	PTP GM200
Bartende PP 0000	Alarm Status and Event Log	
SYSTEM STATUS	Alarms Event Log	
Alarms and Events System Info Timing GNSS Network	List of Active Alarms           Alarm #         Alarm Description         Alarm           20         Eth-Port0-Down         Major	Level
INTERFACE MANAGEMENT SYNCHRONIZATION MANAGEMENT		
SECURITY MANAGEMENT		
SYSTEM MANAGEMENT		
Logout Disable auto-logout		Welcome trimblesuper.

Therease PTF 02020	PTP Config	uration			
SYSTEM STATUS				8	
	Ethernet Port 0	Ethernet Po	rt 1		
NTERFACE	PTP Port Status		Domain Number	Clock Class	
MANAGEMENT	Disabled		24	6	
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	PTP Profile		Announce Interval	Announce Timeout	
	G8275.1		-999	-999	
PTP	Sync Mode		Sync Interval	Delay Request Interval	
NTP	One-Step		-999	-999	
Output	Transport Protoco	bl	Priority 1	Priority 2	
output	802.3		-999	128	
SECURITY	IP Mode		Multicast MAC	Multicast TTL	
MANAGEMENT	Multicast		01-1B-19-00-00-0 🔫	1	
SYSTEM	Delay Mechanism		P2P Delay Request Interval	DiffServ Code Point	
MANAGEMENT	E2E ·		-999	0	



システムチェックの流れ

ホールドオーバー 1

- GNSS アンテナ障害または関連する接続障害または内部 GNSS 受信ブロック障害に対して GNSS 参照が削除され、 GM200 が GNSS 信号を受信できない場合、GM200 は HO(ホールドオーバー)モードに入ります。
- HO モードに入るには、障害が発生する前に 24 時間以上 GNSS リファレンスを使用して学習する必要があるという条件 があります。
- GM200がGNSSリファレンスから24時間学習していない場合、HOモードには入りませんが、OCXOフリーランモードと同じ「Halt」モードに入ります。
- 「Halt」モードでは、GM200はデータシートで説明されたHO 精度を保証せず、ドリフトします。
- ・ 右記の表は、HOモードの情報と条件を示しています。

#### 表:HO(ホールドオーバー)の情報と条件

HO(ホールドオーバー)	説明	۶E
ローカルオシレータ	OCXO	
HO 参照	GNSS, PTP, SyncE	これらの参照が削除されると 、GM200 は HO モードに 入ります。
HO精度	± 1.5us 12時間	7日後 GNSS 学習
HOに参入するためのGNSSの最 小学習時間	> 24時間	
24時間未満のGNSS学習	HO モードに対応して いません	ローカルOCXOのフリーランと 同じ「Halt」モードになります
1日~6日のGNSS学習	HO モードに対応	7日間のGNSSロックよりも 精度が低い
7日以上のGNSS学習	HO モードに対応	HO精度にとって最適条件



システムチェックの流れ

### ホールドオーバー\_2

HO モードと HO 期間の確認

アラーム	説明	۶۲	💆 10.3.116.71 - Tera Term VT 🛛 — 🗆 🗙	(
LED表示	Sync LED表示 Fault LED表示	HO モードがクリアされたときにク リア	<u>File E</u> dit <u>S</u> etup C <u>o</u> ntrol <u>W</u> indow <u>H</u> elp > vieн freq Тіне: 2019-09-26 01:19:20	^
Freq Holdアラーム	GM200 が HO モードに入ったとき に発生	HO モードがクリアされたときにク リア	Hode: Hold Temp: 40.5 GnssTemp: 41.6 Tau: 40	
Freq Hold-Exceed アラーム	GM200がHaltモードのときに発生 し、HOモード開始から24時間後に HOを補正することができなくなります 。	HO モードがクリアされたときにク リア	Ref: None RauPhase: +5.00E-09 Phase: -1.7 ns Signa: +1.1 ns Freq: -2.743375E-07 DeltaF: +0.0E+00 Hold Time: 1381 secs Used?: D	
HO モード確認コマンド	> view freq	'Mode: Hold' を確認	   HO アラームの確認	~
HO モードの継続時間	> view freq	'Hold Time: xxxx sec' を確 認	I 10.3.116.71 - Tera Term VT − □ × <u>File</u> Edit <u>S</u> etup Control <u>W</u> indow <u>H</u> elp	(
アラームリストから HOアラーム確認	> view alarm	'Alarm Desc'で'Freq-Hold' アラームとFreq-Hold- Exceed'アラームを確認	> vieu alarm Currently active alarms: # Alarm Desc Active? Level 	^
システムログからHOアラー ム	> view logs	ログ(リスト)から' 'Freq-Hold' アラームとFreq-Hold- Exceed'アラームを確認	5 GHSS-Track-No Yes HIN 7 GHSS-PPS-Loss Yes HIN 20 Eth-PortD-Down Yes HAJ 21 Eth-Port1-Down Yes HAJ 27 Freq-Hold Yes NFY >	~



PTPプロファイル メッセージレート

thernet Port 0 Ether	net Port 1 PTP System	
PTP Port Status	Domain Number	Clock Class
Enabled 🔹	0	6
PTP Profile	Announce Interval	Announce Timeout
802.1AS -	1	3
1588	Sync Interval	Delay Request Interval
G8265.1 Opt I G8265.1 Opt II	-3	-3
Telecom	Priority 1	Priority 2
G8275.2	248	248
G8275.1	L2 (802.3) MAC	Multicast TTL
SWDTE	01-80-C2-00-00-0 *	1
Enterprise	P2P Delay Request Interval	DiffServ Code Point
802.1AS	-3	0
PTP Mode	Grantor Address	Lease Duration
GrandMaster 🔹		300

メッセージレート 4 = 2^4 = 1pkt / 16sec 3 = 2^3 = 1pkt / 8sec 2 = 2^2 = 1pkt / 4sec 1 = 2^1 = 1pkt / 2sec

- $0 = 2^0 = 1$  pkt / 1sec
- $-1 = 2^{-1} = 2pkt / 1sec$
- -2 = 2^-2 = 4pkt / 1sec
- $-3 = 2^{-3} = 8$ pkt / 1sec
- -4 = 2^-4 = 16pkt / 1sec
- $-5 = 2^{-5} = 32$ pkt / 1sec
- $-6 = 2^{-6} = 64$  pkt / 1sec

HARADA

 $-7 = 2^{-7} = 128$  pkt / 1sec

PTPプロファイル メッセージレート

パラメータ	初期プロファイル (IEEE1588-2008)	周波数テレコムプロファイル (ITU-T G.8265.1)	位相テレコムプロファイル (完全なタイミングサポート) (ITU-T G.8275.1)	位相テレコムプロファイル (部分的なタイミングサポート) (ITU-T G.8275.2)	
アナウンス	1pkt/16sec ~ 8pkt/sec (初期 : 1pkt/2sec)	1pkt/16sec ~ 8pkt/sec (初期 : 1pkt/2sec)	8pkt/1sec	最小レート: 1pkt/sec 最大レート: 8pkt/sec	
同期とフォローアップ	1pkt/16sec ~ 128pkt/1sec	1pkt/16sec ~ 128pkt/1sec	16pkt/sec	最小レート: 1pkt/sec 最大レート: 128pkt/sec	
遅延の要求/応答	1pkt/16sec ~ 128pkt/1sec	1pkt/16sec ~ 128pkt/1sec	16pkt/sec	最小レート: 1pkt/sec 最大レート: 128pkt/sec	



# GM200 冗長性

### オルタナティブBMCA



代替 BMCA はマルチキャスト プロファイルに使用されます。

### スタティック BMCA



スタティックBMCA はユニキャスト プロファイルに使用されます。



# GM200 APTS



### APTSとは何ですか?

- > APTS は、ITU-T G.8275.2 で定義されている時間および位相分散のアーキテクチャです
- ▶ APTS は、バックアップにPTP を使用する GNSS 支援アーキテクチャとして登場しました
- ▶ APTS をサポートする GM は、一般的にエッジ側に配置されます。
- ▶ バックアップ用に PTP を受信する GM は、1 つの PTP インターフェイスのスレーブ モードとして設定する必要があります。
- > PTP同期品質を制御下に保つには、バックアップクロックを生成するリモートGMからAPTSノードへのパスを最短にする必要があります。



# GM200 一般的なテストアップ





- 全体説明
- システム操作
- CLI設定
- ・Webユーザーインターフェイス(UI)の構成
- ファームウェア(FW)のアップグレード



# GM200 CLI設定

### CLI コマンド構造の概要

### コマンド実行による操作

- Config 測定器のパラメータを構成
- Get 仕様情報を検索
- Set 特定のパラメータを規定
- View システム情報を表示 (当該情報はユーザーによる変更は不可)

"help" コマンドを使うと、コマンド セットの使用方法が分かります
例: "help set ptp", "help config load", "help get network"など...



# GM200 CLI設定

### コマンド "help xxxx"

#### help set

VT	10.3.11	6.75 - Te	era Term V	τ		_		×	
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp				
> he] Use t µith	р set his сонн sub-сонн	and to ch ands. You	ange syste I can:	π settings.	This comman	d нust be us	ed		~
set set set set set set set set set	alarn auth conn dlog freq gnss input network ntp output periodiu ptp snnp syslog user	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	conf igure conf igure start/stop issue conn conf igure conf igure conf igure conf igure conf igure conf igure conf igure conf igure conf igure	system alarm login auther comm port se the datalog ands to free the GNSS set reference in network comm ntp settings output signa periodic sig PTP setting SNMP setting the system of	ns itication atting guency contr tings uputs nection s al settings gas ugs server conne users	ger ol s ction			

#### help set ptp IO.3.116.75 - Tera Term VT File Edit Setup Control Window Help > help set ptp Use this command to configure the PTP interface. ormat: set ptp <ethDieth1> <options> Hhere <options> are: Restore default settings for the used profile. Disable this PTP port. PTP on the interface must be disabled before any configuration changes are default disable alloued. Enable this PTP port. By default all ports are enable enabled. node <n> Set the current clock mode. <n> may be one of: master - this port is to operate as a BH output. slave - this port is to operate as a Slave Clock, naking this available to be selected as an input. Note that for this to be used also The following options allow altering profiles. Note that the ability to alter profile settings is deternined by the profile selected. In addition, the profile may limit the allowable values. ai <n> class <n> Set the announce interval. Set the clock class. Set the delay mechanism, may be one of E2E or P2P. Set the duration field (for unicast grant messages). Range: dependent on profile, absolute range 10 - 1000. Most profiles have a default of 300. del <a> df ≺n> https://www.endite.com/endit pri2 <n> Set the priority 2 value. This must be a number from 0 to 255. si (n) Set the sync interval. sm (n) Set the step mode. Hust be '1' or '2'. transport (a) Set the transport mechanism. May be one of: IPV4 - IPV4 transport

COPYRIGHT © 2019 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED No reproduction or republication without written permission.



Х

## GM200 CLI設定 システムのバージョンの表示

#### view version / view version hardware



#### view prodconf





## GM200 CLI設定 システムモード構成表示

#### set system opermode normal



#### set system opermode bc



#### set system APTS enable

🔟 COM6 - Tera Term VT	10000	×
<u>File Edit Setup Control Window H</u> elp		
Thunderbolt> Thunderbolt> Thunderbolt> Thunderbolt> set system APTS enable Changed system parameters Thunderbolt> Thunderbolt> Thunderbolt> Thunderbolt> get system Host name : Thunderbolt Oper Mode : grandmaster APTS : Enabled Thunderbolt>		~
Thunderbolt> Thunderbolt> Thunderbolt>		~

#### set system APTS disable





## GM200 CLI設定 システムモード構成表示

set system opermode freerun

コマンド例





## GM200 CLI設定 システムモード構成表示

#### set system opermode freerun





## GM200 CLI設定 アラーム、ステータス、ソフトウェアバージョンなどを表示

#### get alarm / view alaram

V	10.3.1	16.75 - Te	era Term V	т	_		$\times$
<u>F</u> ile	e <u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp		
Eile > gero # - 01234567891123445678911202222222222222222222222222222222222	Edit a larm ent alarm ent alarm ent alarm ent ent ent ent ent ent ent ent ent ent	Setup settings Alarn Des  SS-Conn-Eos -Conn-Los is-Track-M SS-Track-M SS-Track-M SS-Track-M SS-Track-M SS-Track-M SS-Tange-Ba SS-Tine-Ba coop-Un Los System-Ba Ala-Load-Ba 	Control Con	<u>Set Time</u> <u>0</u> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<u>H</u> elp	ine	
> vio No ao >	еµ alarн ctive ala	nus					

#### view logs / view logs xxx

💻 10.3.116.75 - Te	ra Term V	Т		_		×			
<u>File E</u> dit <u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp						
vieu logs 17-08-09 09:12:44.99 17-08-09 09:14:11.90 17-08-09 09:14:28.93 17-08-09 09:15:33.80 17-08-09 09:15:33.80 17-08-09 09:21:23.91 17-08-09 09:21:23.91 17-08-09 21:41:24.83 17-08-09 21:41:24.83 17-08-09 21:41:24.04 17-08-10 01:07:18.37 17-08-10 01:07:18.37 17-08-10 02:02:20.21 17-08-10 02:35:27.53 17-08-10 02:45:09.80 17-08-10 02:45:09.80 17-08-10 05:32:21.89 17-08-10 05:32:21.89	3 alarm : 9 alarm : 9 alarm : 9 alarm : 9 alarm : 9 alarm : 9 alarm : 2 alarm : 2 alarm : 2 alarm : 2 cfg : 5 cfg : 5 cfg : 6 cfg : 9 alarm :	Clear alarn Set alarn 1 Clear alarn Set alarn 1 Clear alarn Set alarn 1 Clear alarn 'trinblesup 'trinblesup 'trinblesup 'trinblesup Set alarn 1	14, 'PPS-Sync-Bad' 4, 'PPS-Sync-Bad' 14, 'PPS-Sync-Bad'	0.3.116.201 10.3.116.201 0.3.116.201 10.3.116.201 0.3.116.201 10.3.116.201		^			
7-08-10 05:32:34.92 7-08-10 06:09:50.61 7-08-10 06:41:12.04 7-08-10 08:41:14.79	7 alarn: 4 cfg: 3 cfg: 1 cfg:	Clear alan 'trinbles 'trinbles 'trinbles	14. 1993-Sunc-Rad 10.3.116.75 - Tera Teri File Edit Setur Cont	m VT rol Window	w Heln			_	×
		>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	vieu logs cfg 117-08-09 08:08:54.057 cf 170-01-01 00:00:29.874 cf 170-01-01 00:00:29.823 cf 170-01-01 00:00:29.835 cf 170-01-01 00:00:29.835 cf 170-01-01 00:00:29.835 cf 170-01-01 00:00:29.844 cf 117-08-09 09:01:48.300 cf 117-08-09 09:01:48.300 cf 117-08-10 01:07:18.372 cf 117-0	g : 'trinble g : Change S g : 'trinble g : 'trinble	super' LO HP Versin HP Host HP Contuut HP Contuut HP Read- HP Read- Super' LO super' LO super' LO super' LO super' LO super' LO super' LO super' LO super' LO	GIN as s on: v2c IP: 0.0. Port: 16 nity: pu only con urite co GIN as s GOUT as GIN as s GIN as s GOUT as GIN as s GOUT as GOUT as GOUT as	uper on Ren 2 bblic munity: pub munity: pr uper on Con uper on Con uper on Con uper on Ren super on Ren super on Ren super on Ren super on Ren uper on Ren	-10.3.116.201 lic ivate n-1 nn-1 -10.3.116.201 n-10.3.116.201 n-10.3.116.201 n-10.3.116.201 n-10.3.116.201 n-10.3.116.201	



### GM200 CLI設定 GNSS およびロック状況

#### view gnss



7		Tereb	<u></u>	<u></u>	<u></u> e.p		
	<i>i</i>						$\wedge$
A ATEN A MEN A MEN A MEN A MEN A	rreq	47 00 40	00 40 40				
	ιHe: ZL	17-08-10	09:43:12				
ne ne	ode: Lo	ck					
Te	е <b>нр: 4</b> 4	1.6					
GnssTe	енр: 42	2.0					
	Tau: 40	1					
	Ref: GM	SS					
RauPha	ise: -2	00F-08					
Pha		12 no					
E.	10e	2107466-	-07				
Do 14	eq	1 6E_11	Dr				
U-14 T	.ar:	.05-11					
HOIG	une: 1	secs					
Use	2d7: 1						
							V .

#### get gnss



#### view summary





### GM200 CLI設定 ネットワーク構成

#### get network

M	10.3.1	16.75 - Te	era Term V	т		_		×	
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp				
> get	netuork							^	
Curre St Add Broad Gat	nt setti atus: No lode: St ress: 10 lask: 25 cast: 10 емау: упсЕ: Оf	ngs for e t Present atic 1.1.100 5.255.255 .1.1.255 f	eth0: 5.0						
Curre St Add Broad Gat IPv6 I s	nt setti atus: Co lode: St ress: 19 lask: 25 cast: 19 eway: addr: fe yncE: Of	ngs for e nnected 1 atic 2.168.0.1 5.255.255 2.168.0.2 80::217:4 f	eth1: 1000HB 5.0 1955 17ff:fe7f:fo	dd2/64 Scope	:Link				
Curre St Add Broad Gat IPv6 >	nt setti atus: Co lode: DH ress: 10 lask: 25 cast: 10 cast: 10 Addr: fe	ngs for e nnected 1 CP 13.116.75 5.255.255 13.116.12 13.116.65 80::217:4	eth2: 1000HB 192 27 17ff:fe7f:fe	dd3/64 Scope	:Link			~	
	各社	ネット	ワーク	アイング	ターフ	ェイス	に同	じサフ	ネットがない
ge	et n	etw	/ork	ethu					
VT	10.3.1	16.75 - Te	era Term V	т		_		×	
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp				
> get Curre St	netuork nt setti atus: No lode: St	: eth0 ngs for e t Present atic	eth0:					^	
Hđđ	ress: 10 lask: 25	5.255.255	5.0						【備老】

#### set network



#### view network



ユーザー設定を適用するには、システムの適用に5~7秒かかります。

COPYRIGHT © 2019 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED No reproduction or republication without written permission.

【備考】

¥



padcast: 10.1.1.255 Gateµay:

syncÉ: Off

### GM200 CLI設定 **VLAN** 構成

#### set network vlan



#### get vlan setting

VT	10.3.1	16.75 - T	era Term V	Т		390 <del>-</del>	
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp		
> get	netuork	: ethØ					
Currer Sta Addu Broado Gato VLAN	nt setti ntus: No lode: St ress: 10 lask: 29 cast: 10 eway: 10 IDs: 20	ings for a ot Present atic 1.1.1.88 15.255.255 1.1.1.255 1.1.1.1 1, 30	eth0: t 5.0				
Currer Sta I Addu Broado Gate	nt setti ntus: No lode: St letuork ress: D. lask: D. cast: wway:	' ings for a ot Present atic is not a 0.0.0 0.0.0 0.0.0	ethO.20: t ttive, user	settings or	ıly		
Currer Sta Addu Addu Broado Gate	nt setti ntus: No Node: St Network ress: D. Nask: D. ast: away:	ings for ( ot Present atic is not a( 0.0.0 0.0.0	ethO.30: t tive, user	settings on	ıly		

#### set vlan ip

~

X

~

🔟 10.3.116.75 - Tera Term VT	197		×
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>S</u> etup C <u>o</u> ntrol <u>W</u> indow <u>H</u> elp			
> set network eth0.20 addr 10.1.10.100 mask 255.255.255.0 Interface: eth0.20 Setting IP address to 10.1.10.100 Setting network mask to 255.255.255.0 Setting gateway address to 10.1.10.1 >	gateнay	10.1.10.1	1
▷ set network ethU.3U addr 10.1.100.100 mask 255.255.255.1 Interface: ethO.30 Setting IP address to 10.1.100.100 Setting network mask to 255.255.255.0 Setting gateway address to 10.1.100.1	J gateµa	y 10.1.10U	J.18

#### get vlan ip





## GM200 CLI設定 PTP 構成

#### <u>G.8265.1でPTPマスター設定(Eth1ポート)</u>

M	10.3.11	6.75 - Te	era Term V	т		_	$\times$	
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp			
> set	ptp eth:	1 disable		最初にPT	Pを停止	します!		~
Set Set	ptp eth:	1 profile	g8265					
> set	ptp eth:	1 default						
> set	ptp eth:	1 si -7 d	hr -7 ai -3					
> set	ptp eth:	1 enable						
≶∎								~

#### G.8275.1でPTPプロファイル設定(Eth1ポート)



#### G.8265.1でPTPスレーブ設定(Eth1ポート)



### G.8275.1でPTPスレーブ設定(Eth1ポート)



#### 【備考】ユーザー設定を適用するには、システムの適用に5~7秒かかります。



## GM200 CLI設定 PTP 構成

#### view ptp $(\nabla A = \nabla A =$ get ptp IO.3.116.75 - Tera Term VT П $\times$ × IO.3.116.75 - Tera Term VT File Edit Setup Control Window Help File Edit Setup Control Window Help ~ view ptp ^ get ptp PTP Status ETHO: Not operational PTP disabled for this port PTP settings for ETHO Enabled : No Hode : Haster PTP Status ETH1: Phase Offset: D.DDD ns Clock ID : <not operational> Profile : G8265.1-II Transport protocol : IPV4 Clock ID: 001747FFFE7FFDD2-1 BHC ID: 001747FFFE7FFDD2 IP Mode : Unicast Domain number: 4 Transport protocol: IPV4 Sync Mode : One-Step Sync interval : -4 IP Mode: Unicast Delay Mechanism: E2E Sync Hode: One-Step Clock Class: 80 Del Reg interval : -4 Ann. interval : 0 log Variance: 45CA 100 Varlance: 450H Priority 1: 128 Priority 2: 128 Unicast clients : 1 Ann Sync Del Addr 0 : 0 -4 -4 192.168.0.90 PTP settings for ETH1 Enabled : Yes view ptp(スレーブモード) Hode : Haster Clock ID : 001747FFFE7FF002-1 Profile : G8265.1-II I0.3.116.75 - Tera Term VT $\times$ Domain number : 4 Transport protocol : IPV4 File Edit Setup Control Window Help IP Mode : Unicast > view ptp eth1 ~ DSCP Value : D Delay Mechanism : E2E PTP Status ETH1: Phase Offset: 0.000 ns Sync Mode : One-Step Clock Class : 80 Clock ID: 001747FFFE7FFDD2-1 BHC ID: 001747FFFE7FFDD2 Priority 1: 128 Priority 2 : 128 Domain number: 4 Multicast TTL : 0 Transport protocol: IPV4 IP Mode: Unicast Unicast Duration : D Sync interval : -4 Delay Mechanism: E2E Del Reg interval : -4 Sync Mode: One-Step Clock Class: 255 Ann. interval : 0 log Variance: FFFF Ann. receipt timeout : 2 Priority 1: 128 Priority 2: 128 Unicast masters : 2 v Ann Sync Del Addr -3 -7 -7 192. 0:-3 1:0 192.168.0.100 ò 192.168.0.90 ۵



## GM200 CLI設定 SyncE構成

#### set network syncE



#### get network syncE



#### 【備考】SFPモジュールでSyncEを使用したい場合、SyncE対応のモジュールをご使用ください。 通常のSFPでは、SyncEそれ自体に対応していません。



## GM200 CLI設定 NTP構成

#### get ntp

🔟 10.3.116.69 - Tera Term VT							×
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp		
							^
set	ntp eth	0 disable	2				
puare	a nir s	ett ings					
set pdate	ntpeth dNTPs	nD bcast : settings	192.168.0.2	55			
eat	ntn oth	n onablo					
pdate	d NTP s	ettings					

### <u>ピアリングでNTPを設定する</u>



#### NTPピアリストを削除する





## GM200 CLI設定 NTP構成状態の監視

#### get ntp

🔟 10.3.116.69 - Tera Term VT						<u></u>	$\times$
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp		
> get Encryp Hos Grou Peerin E NTP se Broad	ntp tion ir nabled t name p name g infor nabled cast ir cast ir	formation : No : Trinble : - mation : No for ETHD: : No for ETHD: : No . Yoo	n 2 :				^
A In Tine-t NTP se Broad Broad F A To	ddress terval o-live ttings nabled cast ir nabled ddress torval	: 192.160 : - : - for ETH1: : No of ormation : No : -	3.0.255 : n:				
Time-t	o-live	: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::					~

#### view ntp





# GM200 CLI設定

### 入カクロックソース制御

#### get input

💻 10.3.1	16.75 - Te	era Term V	т —		$\times$
<u>F</u> ile <u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp	
> get input GNSS : SyncE eth0 : SyncE eth1 : PTP eth0 : > > ∎	Yes No No Yes				^
					$\sim$

#### view input





# TS200 CLI構成

### 入力クロックソース制御

help set networkとコマンドを実行すると、 ポートボーディングの説明が表示されます。

ポートボンディングはネットワークコマンドの一部です。

#### help set network

THE FULL CALLS		10000	
rie <u>cait s</u> etup	C <u>o</u> ntrol <u>W</u> indow <u>H</u> elp		
cis	Auto-configuration) IPv6 address assignment.		
<m></m>	Netmask for the port, in xxx.xxx.xxx format		
<g></g>	Gateway/Router IP address for the port, in		
<bm></bm>	Broadcast mask for the port, in xxx.xxx.xxx format		
<16>	IPv6 address for the port. This must be in CIDR format which is the TPv6 address with a /mask value.		
	If no /mask value is given the default mask size of		
<96>	128-bits is assumed. IPv6 gateway address for the port. This must be in		
	CIDR format which is the IPv6 address with a /mask		
	<pre>Setup Control Window Heip Auto-configuration) IPv6 address assignment. IP address of the port, in xxx.xxx.xxx format Namesk foor the port, in xxx.xxx.xxx format Window Setup Control Control Control Control Control Profile Control Control Control Control Control Be condcast mask for the port, in xxx.xxx.xxx format IF no /mask value is given the default mask size of I28-bits is assumed. Gom Be condcast mask for the port, this must be in CIDR format which is the IPv6 address with a /mask value. If no /mask value is given the default mask size of I28-bits is assumed. The pateway enting can be cleared by setting a CIDR address of '::'. VLAN configuration parameters, value of the control volume. The off the port, this will be in cleared by setting a CIDR address of '::'. VLAN configuration parameters, value of the control volume volume value is given the default mask size of 128-bits is assumed. The gateway can be cleared by setting a CIDR address of '::'. VLAN configuration parameters, value value of the volume volume volume volume value is setting to the value of the volume volume volume volume value is the the value value value of the volume volume volume volume value value value value value of the volume value val</pre>		
adam	cleared by setting a CIDR address of "::".		
<v rail=""></v>	non-management, non-vlan, ports, of the format:		
Libono I	[vlan <vl>] [prio ]</vl>		
<pre>COM6 - Tera T Eile Edit Setup</pre>	Comma separated list of VLAN IDs to use as the current		
	VLAN list. Note that this list replaces any other VLAN		
	port use the special ID of '-1'. This will delete all		
	VLANS associated with this port. Value VLAN ID numbers		
	VLAN entirely.		
prio	set the priority byte for the VLAN to , where  can be a number between 0 (lowest) to 7 (highest). The assigned		
tion of the line of	<pre>// Undow Help onfiguration) Irvé address assignment. ress of the port, in xxx.xxx.xxx.xxx format k for the port, in xxx.xxx.xxx.xxx format y/Router IP address for the port, in x.xxx.xxx format ast mask for the port. In xxx.xxx.xx format ddress for the port. In xxx.xxx.xx format ddress for the port. This must be in ormat which is the IPvé address with a /mask . If no/mask is given the default mask size obits is assumed ateway address for the port. This must be in ormat which is the IPvé address with a /mask . If no/mask is given the default mask size obits is assumed. . If no/mask is given the default mask size obits is assumed. . If no/mask is given the default mask size . Joint is address of "::: . offiguration parameters, valid only for . If no/mask is given the default mask size . bits is assumed. The gateway setting can be d by setting a CIDR address of "::: . offiguration parameters, valid only for . If no/mask is given the default mask size . offiguration parameters, valid only for . If no/mask is given the default mask size . offiguration parameters, valid only for . If no/mask is given the default mask size . dot: . given that this list replaces any other vLAN at scornerolly in use. To disable vLAN on the set the special ID of '-1'. This will delete all associated with this port. value VLAN ID numbers . offigure that the vLAN ID numbers . offigure the timing ports. If the interface is and it is anything other than tho then an error is . ebonding for the timing ports. If the interface is and it is anything other than tho the timing is . and the port is made active. Eth the port Eth1 . is bound to port ath0. The settings for port . and Eth1. Is put into standby. If bonding is . and the port is made active. This puts the currently active port into standby, and makes . the standby port active. . This port is a synce input. This makes it . valid for non-management ports. Where scops: . where is not supported by all spr types. . where is not supported by all spr types. . where is not supported by all spr</pre>		
<pre>CondetTerailie Edit Setup edit Setup ed</pre>	given and it is anything other than Eth0 then an error is		
	returned. The bonded ports assume the settings for port		
	where <b>:</b>		
	enable: If bonding is disabled then then port Eth1		
	EthO become the settings for the bonded port		
	and Eth1 is put into standby. If bonding is		
	disable: If bonding is enabled then this disables		
	bonding. If bonding is disabled then this does nothing		
	swap: Swap the active/standby ports. This puts the		
	currently active port into standby, and makes the standby port active.		
<autoneg></autoneg>	Media auto-negotiation enable, only valid for fiber SFP interfaces.		
<sop></sop>	Set the syncE options for this interface. This is		
<vlam> where: <vl> prio bond <b> <autoneg> <sop> <sop></sop></sop></autoneg></b></vl></vlam>	only valid for non-management ports. Where <sop>:</sop>		
	output: this port is a syncE output.		
<vlan> where: <vl> prio bond <b> <autoneg> <sop></sop></autoneg></b></vl></vlan>	This port cannot be used as an input source for the loop control		
	input : this port is a syncE input. This makes it		
	valid to be selected as an input source for the loop control.		
		<pre>vs address assignment: in xxx.xxx.xxx format in xxx.xxx.xxx.xxx format ort. This must be in CIDR vs address with a /mask value. iven the default mask size of or the port. This must be in he IPv6 address with a /mask given the default mask size . The gateway setting can be IDR address of "::". ameters, valid only for an, ports, of the format: f VLAN IDS to use as the current his list replaces any other VLAN in use. To disable VLAN on the D of '-1'. This will delete all this port. Value VLAN ID numbers the addition of '-1' to disable for the VLAN to <math>\varphi_P</math>, where <math>\varphi_P</math> can (lowest) to 7 (highest). The assigned to the represent the settings for port made active. Ethl is put into standby mode. ng is disabled then then port Ethl to port tho. The settings for port ome the settings for port made active. Ethl is put into standby mode. ng is disabled then then port Ethl to port standby. If bonding is enabled then this does nothing. ng is enabled then this disables if bonding is disabled then this may active/standby ports. This puts the y active port into standby, and makes dby port active. enable only valid for non-SFP ports. a synct output. insort he used as an input source for itol. a synct output. is only valid for non-SFP ports. ported by all SFP types; only be used on optical SFPS; ollowing electrical SFPS; brow attive 255.255.255.0 bcast 192.168.0.255</pre>	
	NOTE: Input is only valid for non-SFP ports.		
	NOTE: Input is only valid for non-SFP ports. NOTE: SyncE is not supported by all SFP types.		
	NOTE: Input is only valid for non-SFP ports. NOTE: SyncE is not supported by all SFP types. SyncE output can only be used on optical SFPs, as well as the following electrical SFPs.		
	NOTE: Input is only valid for non-SFP ports. NOTE: SyncE is not supported by all SFP types. SyncE output can only be used on optical SFPs, as well as the following electrical SFPs: Belfuse SFP-1GBT-09		
xamples incl	NOTE: Input is only valid for non-SFP ports. NOTE: SyncE is not supported by all SFP types. SyncE output can only be used on optical SFPs, as well as the following electrical SFPs: Belfuse SFP-1GBT-09 ude:		
xamples incl set network	NOTE: Input is only valid for non-SFP ports. NOTE: SyncE is not supported by all SFP types. Struct can only be used on optical SFPs, as well as the following electrical SFPs: Belfuse SFP-1GBT-09 ude: etho addr 192.168.0.9 mask 255.255.255.0 bcast 192.168.0.255		
xamples incl set network set network set network	NOTE: Input is only valid for non-SFP ports. NOTE: SyncE is not supported by all SFP types. SyncE output can only be used on optical SFPs, as well as the following electrical SFPs: Belfuse SFP-1GBT-09 ude: etho addr 192.168.0.9 mask 255.255.255.0 bcast 192.168.0.255 etho gateway 192.168.0.1 etho dadr6 dead:beef:cafe::1/24 qw6 1234:567:11:1::/24		
xamples incl set network set network set network set network	NOTE: Input is only valid for non-SFP ports. NOTE: SynCE is not supported by all SFP types. SynCE output can only be used on optical SFPs, as well as the following electrical SFPs: Belfuse SFP-1GBT-09 ude: etho addr 192.168.0.9 mask 255.255.255.0 bcast 192.168.0.255 etho gateway 192.168.0.1 etho addr6 dead:beef:cafe::1/24 gw6 1234:567:1:1::/24 ethi dhcp are poo		
xamples incl set network set network set network set network set network set network	NOTE: Input is only valid for non-SFP ports. NOTE: SynCE is not supported by all SFP types. SynCE output can only be used on optical SFPs, as well as the following electrical SFPs: Belfuse SFP-1GBT-09 ude: eth0 addr 192.168.0.9 mask 255.255.255.0 bcast 192.168.0.255 eth0 gateway 192.168.0.1 eth0 addr6 dead:beef:cafe::1/24 gw6 1234:567:1:1:::/24 eth1 dhcp eth1 vlan 200.300 eth1.200 addr 192.168.1.12 mask 255.255.255.0 bcast 192.168.0.255		
xamples incl set network set network set network set network set network set network	NOTE: Input is only valid for non-SFP ports. NOTE: SyncE is not supported by all SFP types. SyncE output can only be used on optical SFPs, as well as the following electrical SFPs: Belfuse SFP-1GBT-09 ude: eth0 addr 192.168.0.9 mask 255.255.255.0 bcast 192.168.0.255 eth0 gateway 192.168.0.1 eth0 addr6 dead:beef:cafe::1/24 gw6 1234:567:1:1::/24 eth1 v1an 200,300 eth1.200 addr 192.168.1.12 mask 255.255.255.0 bcast 192.168.0.255 eth1 v1an _1		
xamples incl set network set network set network set network set network set network set network set network set network	NOTE: Input is only valid for non-SFP ports. NOTE: SyncE is not supported by all SFP types. SyncE output can only be used on optical SFPs, as well as the following electrical SFPs: Belfuse SFP-1GBT-09 ude: eth0 addr 192.168.0.9 mask 255.255.255.0 bcast 192.168.0.255 eth0 gateway 192.168.0.1 eth0 addr f dead:beef:cafe::1/24 gw6 1234:567:1:1:::/24 eth1 dhcp eth1 vlan 200,300 eth1.200 addr 192.168.1.12 mask 255.255.255.0 bcast 192.168.0.255 eth0 gateway 192.168.1.20 mask 255.255.255.0 bcast 192.168.0.255 eth0 addr 192.168.1.20 mask 255.255.255.0 bcast 192.168.0.255 eth1 vlan -1 bond enable eth0 synce output		






## GM200 CLI設定 アンテナケーブル遅延設定 および BNC ポート出力設定

### アンテナケーブル遅延調整(単位:ns)



### **PPS アウトから 10 MHz アウト**

💆 10.3.116.75 - Tera Term VT —	×
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>S</u> etup C <u>o</u> ntrol <u>W</u> indow <u>H</u> elp	
get output BNC output: PPS Hidth: 1000 ns Delay: 40 ns set output 10nhz get output BNC output: 10MHz Hidth: 1000 ns Delay: 40 ns	*



## GM200 CLI設定 実行中の構成の一覧

### config list

🔟 10.3.116.74 - Tera Term VT	_		$\times$
<u>File Edit Setup Control Window H</u> elp			
> config list			^
# Settings generated Wed Oct 25 05:01:08 2017 # Copy these lines (including comments) save			
# them for pasting later - with 'config load' #!> Start of Config - this line must be sent!			
set alarm 0 CRI 0 0			
set alarm 2 CRI 2 5			
set alarm 3 MIN 0 2 set alarm 4 MIN 0 2			
set alarm 5 MIN 0 2 set alarm 6 MIN 0 10			
set alarm 7 MIN 0 10			
set alarm 9 CRI 0 10			
set alarm 11 MIN 0 0 set alarm 12 MIN 2 5			
set alarm 13 MAJ 0 0 set alarm 14 MAJ 5 10			
set alarm 15 MAJ 0 10			
set alarm 15 CRI 0 0			
set alarm 18 MIN 60 2 set alarm 19 MAJ 0 0			
set alarm 20 MAJ 0 2 set alarm 21 MAJ 0 2			
set alarm 22 MAJ 0 2			
set alarm 23 CRI 0 0 set alarm 24 CRI 0 0			
set alarm 25 CRI 0 0 set alarm 26 CRI 0 0			
set ptp eth0 disable profile SMPTE default mode master transport ipv4 s	i -1 ai	1 dr -	-1
set ptp eth0 enable			
set ptp ethl disable profile SMPLE default mode master transport ipv4 i rantor – dscp –	pmode ur	11 SM	ıg
set ptp eth1 enable set ntm eth0 disable boast off			
set ntp eth1 disable bcast off			
set input ptpl disable			
set input gnss ptp0 enable set auth type local serial,ssh,telnet,web,snmp			
set auth local minlen 6 lcredit 0 ucredit 0 dcredit 0 ocredit 0 difok 1 set auth radius addr 0.0.0.0 saddr 0.0.0.0 nort 1812 secret "" timeout	3		
set auth tacacs addr 0.0.0.0 saddr 0.0.0.0 port 49 secret "" timeout 3 =	service	ppp p	rot
set comm baud 115200			
set gnss antenna 1 constellation GPS/GLO elev 10.0 level 0.00 pdop 3.0 ; set output bnc pps delay 0 width 1000	pos auto	)	
set periodic period 10 value 0 width 1000 set syslog disable addr 0.0.0.0 port 514			
set snmp enable version v2c host 0.0.0.0 port 162 community public read	only put	olic r	ead
#!< End of Config - this line must be sent!			
$\rightarrow$			~

### 【備考】

### "config save" コマンドを使用し、システム 終了またはログアウト前にすべての設定を保 存できます。



# GM200 CLI設定

### config firmware list

 $\square$ × 10.3.116.75 - Tera Term VT VT. File Edit Setup Control Window Help config firmware list Δ Available firннаre update packages: PO : 20170601-0.0.5.0+.pkg P1 : 20170607-0.0.6.0.pkg P1 P2 P3 P4 : 20170619-0.0.6.0+.pkg : 20170627-0.0.6.0+.pkg : 20170630-0.0.6.0+.pkg Available GNSS update firmware: : ResSHT360 v1 01 19.bin GD G1 G2 : ResSHT360 v1 03.bin : ResSHT360\_v1\_04.bin Available hardµare update firmµare: : FPGA\_v12\_20170526.нсs HD H1 H2 H3 H4 > : FPGA\_v13\_20170613.нсs : Halo\_FPGA\_v6\_20170404.ncs : Halo\_FPGA\_v6\_20170413.нсs : Halo\_FPGA\_v6\_20170424.нсs



# GM200 CLI設定

### アラームリストからアラームを削除するコマンド

T	COM9 - Tera Term VT		⇔	3 <u>988</u> 3		×	
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit <u>S</u> etup C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow <u>H</u> elp					
Thu Cur #	nderbolt> get ala rent alarm settin Alarm D	rm gs: esc Level	Set Time	Clr Tim	ie	^	get alarm: アラームリストの取得
-0123456789112134516789012234567749711111111111222222227771111111111111	GNSS-Comm GNSS-Comm GNSS-Comm GNSS-Ant-Shor GNSS-Ant-O GNSS-Track PTP-PPS-L Time-Sync- Freq-Range- GNSS-Time- Freq-Loop-Unl Freq-Hold-ExC PPS-Sync- Freq-U01- FTP-System- FPGA-Load- GNSS-POS-Integr UTC-Corr- Eth-Port1-D Eth-Same-Sub SyncE0-Unsuppor SyncE1-Unsuppor	-E1 CRI -E2 CRI oss CRI ted MIN pen MIN oss MIN oss MIN oss MIN oss MIN bad CRI Bad CRI Bad CRI Bad CRI Bad CRI Bad CRI Bad CRI bad CRI ted CRI	 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-0052220000050000020222000000 Down		—— set alarm xx ign: アラームの削除
Thu	nderbolt>						



- 全体説明
- ・ システム操作
- CLI設定
- Webユーザーインターフェイス (UI) の構成
- ファームウェア(FW)のアップグレード



## GM200 WebUI 構成 ログイン

rimble. advoring the way the word works System Status	Vecome. Login for more detailed vi Prbolt PTP GM200	▼ マネージメントポート(Eth2)の初期値は以下の通りです。 ● IP Address: 192.168.2.250
Alarm Status Ok Configuration is not sav Management Port Stat Connected 1000MB Ethernet Port 0 Status Connected 1000MB Ethernet Port 1 Status Connected 1000MB	Input Status GNSS: Lock           ed         Model 111224-00           tus         Version 20171003-0.0.7.0           Time (UTC) 10/25/2017 05:09         10/25/2017 05:09           u         Up Time 23:18	<ul> <li>Mask: 255.255.255.0</li> <li>Gateway: 0.0.0.0</li> </ul>

- Username: trimble
- Password: Tbolt\_<シリアル番号>
- Access level: User
- Username: trimbleadmin
- Password: Tbolt\_<シリアル番号>
- Access level: Admin
- Username: trimblesuper
- Password: Tbolt\_<シリアル番号>
- Access level: Super

		Login for more detailed views.
Trimble.	Thunderbolt PTP	GM200
Decide:         Provide:         PDF 2020           Image: Control of the state o	System Access trimblesuper	



### ファームウェアバージョンの確認

Login		Welcome. Login for more detailed views.	
Trimble.	Thunderbolt	PTP GM200	
PTrimble. Trunsvester PTP GA200	System Status		
	Alarm Status Ok	Input Status GNSS: Lock	
	Configuration Status Configuration is not saved	Model 111224-00	
	Management Port Status Connected 1000MB	Version 20171003-0.0.7.0	
	Ethernet Port 0 Status Connected 1000MB	Time (UTC) 10/25/2017 05:09	
	Ethernet Port 1 Status Connected 1000MB	<b>Up Time</b> 23:18	
	Home Contact Privacy Statement	Terms Of Use Copyright ©2015-2017, Trimble Inc.	

### 【備考】最新のファームウェアバージョンはv1.6.0.0



### システムの状態

Logout Disable auto-logout		Welcome <i>trimblesuper.</i> You have <i>super</i> access rights.
Trimble.	Thunderbo	It PTP GM200
SYSTEM STATUS	GNSS Receiver Information GNSS Receiver Satellite Data	٤.
Alarms and Events System Info Timing GNSS Network	Receiver Information Receiver Status Normal GNSS Almanac Good Constellations in use	Position Information Receiver Mode Overdet Clock (Time) Latitude N 37° 30.55994' Longitude
INTERFACE MANAGEMENT	UTC Offset 18	E 127° 3.44550° Altitude 70.68 m HAE
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	Pending Leap 0	
SECURITY MANAGEMENT	Antenna Status Ok	
SYSTEM MANAGEMENT		



### 設定保存





### システムモード



COPYRIGHT © 2019 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED No reproduction or republication without written permission.



### イーサネット構成\_1

Logout Disable auto-logout			Welc You	ome <i>trimblesuper.</i> have <i>super</i> access rights.
Transforming the way the world works	Thund	lerbolt	PTP G	M200
SYSTEM STATUS	Ethernet Port 0	guration Ethernet Port 1	Management Port	1 × ×
1 INTERFACE MANAGEMENT 2 Ethernet	Port Configuration Static	Connection Statu Connected 1000MI	SyncE Configuration	ı wn
VLAN & Bonding SNMP Syslog Serial Port	Address 192.168.0.250 IPv6 Assignments	Subnet Mask 255.255.255.0	Gateway -	Broadcast 192.168.0.255
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	Address fe80::217:47ff:fe7f:f	e1c	Scope Link	
SECURITY MANAGEMENT	IPv4 Address	ning>	IPv6 Address	ig>
SYSTEM MANAGEMENT	Ping IPv4		Ping IPv6	

### イーサネット構成の手順

- 1. [INTERFACE MANAGEMENT]をクリック。
- 2. 「Ethernet」をクリック。
- 3. 「Ethernet Port 0 または 1 または Mgmt」を クリックします。
- 4. 「構成」アイコンをクリックすると、パラメータ全体の 変更が有効になります。
- 5. 必要な IP アドレスを変更します。



### イーサネット構成\_2

Logout Disable auto-logout			Welco You ha	ne <i>trimblesuper.</i> ve <i>super</i> access rights.
Strimble.	Thund	erbolt F	PTP GI	M200 <mark>6</mark> 9
Trimble         Trivideoxi**         PTP GM200           Gram         Gram         Size         Size <th>Ethernet Configu</th> <th>ration</th> <th></th> <th></th>	Ethernet Configu	ration		
SYSTEM STATUS	Ethernet Config	uration takes about 15 Ethernet Port 1 Mai	5 seconds. nagement Port	🗱 🖍 🗶
INTERFACE MANAGEMENT	Port Configuration Static	Connection Status Connected 1000MB	SyncE Configuration Off SyncE support unknowr	1
	IPv4 Assignments Address 192.168.0.250 IPv6 Assignments	Subnet Mask 255.255.255.0	Gateway	Broadcast 192.168.0.255
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	Address fe80::217:47ff:fe7f:fe1	с	<b>Scope</b> Link	
SECURITY MANAGEMENT	IPv4 Address <ipv4 address="" ping<="" th="" to=""><th>g&gt;</th><th>IPv6 Address <ipv6 address="" ping<="" th="" to=""><th>&gt;</th></ipv6></th></ipv4>	g>	IPv6 Address <ipv6 address="" ping<="" th="" to=""><th>&gt;</th></ipv6>	>
SYSTEM MANAGEMENT	Ping IPv4		Ping IPv6	

#### イーサネット構成の手順

- 6. ユーザー設定を適用するには、「設定」アイコンをク リックします。
- 7. 次に、構成を適用するためのメッセージを確認でき ます。
- 8. その後、「システム構成の保存」をクリックして、現 在の設定を保存します。

HARADA

### PTP マスター構成\_1

Logout Disable auto-logout			Welcome <i>trimblesuper.</i> You have <i>super</i> access rights.
Trimble.	Thunder	bolt PTP	GM20
PTrimble.         Image: state of the	BTP Configuration		
SYSTEM STATUS	Ethernet Port 0 Ethern	net Port 1	
INTERFACE MANAGEMENT	PTP Port Status Enabled	Domain Number	PTP Clock ID 001747FFFE7FFE1C-1
1 SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	5 PTP Profile SMPTE	Announce Interval	Priority 1 128
2 РТР NTP	Sync Mode One-Step	Announce Timeout	Priority 2 128
GNSS Sync Source	Transport Protocol	Sync Interval	Clock Class
	IP Mode Multicast	Delay Request Interval	Multicast TTL
MANAGEMENT	Delay Mechanism	P2P Delay Request Interval	DiffServ Code Point
SYSTEM MANAGEMENT	PTP Mode	Grantor Address	Lease Duration
	GrandMaster 🔹	-	-999

#### PTP 構成の手順

- 1. 「SYNCHRONIZATION MANAGEMENT」 をクリックします。
- 2. 次に、「PTP」をクリックします。
  - 3. [Ethernet PortOまたは1]をクリックします。
  - 4. 「構成」アイコンをクリックすると、パラメータ全体の 変更が有効になります。
  - 5. 必要な PTP プロファイルおよび関連パラメーター を変更します。

HARADA

### PTP マスター構成\_2

Logout Disable auto-logout			Welcome <i>trimblesuper</i> . You have <i>super</i> access rights	s.
Trimble.	Thunderb	olt PTP	GM200	
Be Trimble         Trundector*         PTP GA200           Owner         Second         J         J         Descendent         Descendent	PTP Configuration			
SYSTEM STATUS	Ethernet Port 0 Ethernet	Port 1	M (	
INTERFACE MANAGEMENT	PTP Port Status	Domain Number 127	PTP Clock ID 001747FFFE7FFE1C-1	
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	PTP Profile SMPTE	Announce Interval -2	Priority 1 128	
PTP NTP	1588 G8265.1 Opt I G8265.1 Opt II	Announce Timeout	Priority 2 128	
GNSS Sync Source Output	G8275.1 G8275.2	Sync Interval	Clock Class 150	
SECURITY	Telecom Power SMPTE	Delay Request Interval	-999	
MANAGEMENT	Enterprise	P2P Delay Request Interval	-999	
MANAGEMENT	PTP Mode GrandMaster	Grantor Address -	Lease Duration	

#### PTP構成の手順

- 「構成」アイコンをクリックした後にすべてのパラメ ータの変更が有効になったら、「PTP Profile」選 択ツールをクリックし、プロファイルを選択します。
- 7. パラメータの大部分は選択したプロファイルに基 づいて自動的に変更されるため、選択したプロフ ァイルに特定の設定がない場合は、プロファイル のデフォルト設定を使用するだけです。



### PTP マスター構成\_3

Logout Disable auto-logout				Welcome <i>trimblesuper.</i> You have <i>super</i> access rights.
Trimble.	Thund	erk	olt PTP	GM200
	PTP Configuration	on successfi	ıl	
SYSTEM STATUS	Ethernet Port 0	Ethernet	: Port 1	
INTERFACE MANAGEMENT	PTP Port Status Enabled	•	Domain Number	PTP Clock ID Not operational
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	PTP Profile SMPTE	•	Announce Interval	Priority 1 128
PTP NTP	Sync Mode One-Step	•	Announce Timeout	<b>Priority 2</b> 128
Sync Source Output	IPV4 IP Mode	•	Sync Interval -3 Delay Request Interval	Clock Class 150 Multicast TTL
SECURITY MANAGEMENT	Multicast Delay Mechanism	•	-3 P2P Delay Request Interval	-999 DiffServ Code Point
SYSTEM MANAGEMENT	PZP PTP Mode	·	0 Grantor Address	Lease Duration
	Grandmaster	Ť	-	-222

#### PTP構成の手順

- 8. ユーザー設定を適用するには、「設定」アイコンを クリックします。
- その後、"PTP configuration successful" とメッセージが表示されます。
- 10.「システム構成の保存」をクリックして、現在の設定を保存します。

HARADA

### APTS PTPスレーブ構成\_1

設定開始前に、GM200をGNSS(またはGPS)アンテナに接続し、APTSスレーブモードに設定する 必要があることを確認してください



HARADA



### APTS PTPスレーブ構成\_2

Logout V Disable auto-logout				Welcome <i>trimblesuper</i> . You have <i>super</i> access rights.
Cransforming the way the world works	Thund	erl	oolt PTP	GM200
OF Trinsle.         Theoderadit*         FTPP DU200           Omega         Image: A state of the	PTP Configurat	ior <mark>3</mark>		
SYSTEM STATUS	Ethernet Port 0	Etherne	et Port 1	Set Syste
INTERFACE MANAGEMENT	PTP Port Status Enabled	-	Domain Number 127	PTP Clock ID 001747FFFE7FFE1D-1
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	5 PTP Profile SMPTE	•	Announce Interval	Priority 1 128
(2) PTP	Sync Mode	-	Announce Timeout	Priority 2
	Transport Protocol		Sync Interval	Clock Class
	IP Mode		Delay Request Interval	Multicast TTL
SECURITY MANAGEMENT	Delay Mechanism	•	-3 P2P Delay Request Interval	1 DiffServ Code Point
SYSTEM MANAGEMENT	E2E PTP Mode	•	0 Grantor Address	0 Lease Duration
	Slave	•		300

#### スレーブ構成の手順

#### System Modeの設定が終了した場合は、

- 1. 「SYNCHRONIZATION MANAGEMENT」を クリックします。
- 2. 「PTP」をクリックします。
- 3. 「Ethernet Port1」をクリックします。 または ETH0 を使用する場合は、「イーサネット・ポート 0」 をクリックします。
- 4. 「構成」アイコンをクリックすると、パラメータ全体が 有効になります。
- 5. 最初にプロファイルを設定します。



### APTS PTPスレーブ構成\_3

Logout 🗹 Disable auto-logout			Welcome <i>trimblesuper</i> . You have <i>super</i> access rights	s.
Transforming the way the world works	Thunderb	olt PTP	GM200	
Interface         Descendent**********************************	PTP Configuration	l		۲
SYSTEM STATUS	Ethernet Port 0 Ethernet Po	ort 1		×
INTERFACE MANAGEMENT	PTP Port Status 7	Domain Number 127	PTP Clock ID 001747FFFE7FFEC2-1	
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	PTP Profile	Announce Interval	Priority 1 128	
	1588 G8265.1 Opt I G8265.1 Opt II	Announce Timeout 3	Priority 2 128	
	G8275.1 G8275.2 Telecom	Sync Interval -3	Clock Class	
SECURITY MANAGEMENT	Power SMPTE Enterprise	Delay Request Interval -3	Multicast TTL 1	
SYSTEM MANAGEMENT	E2E •	0 Grantor Address	0	
	Slave •	ユニキャスト プロファイルの	<b>3</b> 300	

#### スレーブ構成の手順

- 「構成」アイコンをクリック後にすべてのパラメータ が有効になったら、「PTPプロファイル」選択ツール をクリックし、プロファイルを選択します。
- 7. パラメータの大部分は選択したプロファイルに基 づいて自動的に変更されるため、選択したプロフ ァイルに特定の設定がない場合は、プロファイル のデフォルト設定を使用するだけです。
- 8. PTP ModeをSlaveに設定します。 \*\*注意\*\*

ユニキャストを使用している場合、プロファイルマスター GM IP アドレスである "Grantor アドレス" を設定 する必要があります。

または、マルチキャスト プロファイルを使用している場合は、[付与者アドレス]を設定する必要はありません。

<注意> 最初にPTPスレーブポートの構成を有効にします 次に、PTPマスターポートに移動して有効にします。これで、マスターポートとスレーブポートの両方が同時に有効になります。



### APTS PTPスレーブ構成\_4

Logout 🖌 Disable auto-logo	ut		Welcome <i>trimblesuper.</i> You have <i>super</i> access rights.	スレーブ構成の手順
STrimble. Transforming the way the world work	Thunder	olt PTP	GM200	- 9. ユーザー設定を適用するには、「設定」アイコンを クリックします。
SYSTEM STATUS	PTP Configuration	ul vort 1		10.『PTP configuration successful』のメッセー ジが表示されます。
	PTP Port Status Enabled	Domain Number 127	PTP Clock ID Not operational	   11.「システム構成の保存」をクリックし、現在の設定 を保存します。
MANAGEMENT	PTP Profile SMPTE Sync Mode	Announce Interval -2 Announce Timeout	Priority 1 128 Priority 2	
NTP GNSS Sync Source Output	One-Step   Transport Protocol  IPV4	-999 Sync Interval	128 Clock Class	
SECURITY MANAGEMENT	IP Mode Multicast	Delay Request Interval	Multicast TTL -999	
SYSTEM MANAGEMENT	P2P +	P2P Delay Request Interval 0	DiffServ Code Point -999	
	PTP Mode Slave *	Grantor Address	Lease Duration 300	



### APTS PTPスレーブ構成\_5

Logout 🗹 Disable auto-logout	Welcome <i>trimblesuper</i> . You have <i>super</i> access r	rights.	レーブ構成の手順
Trimble.	Thunderbolt PTP GM200	) [ŀ	PTP設定」を終了した場合は、
IP-Trinkle         Thromble           Ome         Description         J         J         J         Max         Max         Max         J	Timing Information	1.	「SYSTEM STATUS」をクリックします。
SYSTEM STATUS	Timing Status NTP Status PTP Status	2.	「Timing」をクリックします。
Alarms and Events System Info Timing	Input Status         Output Status           Sync Source         Sync Out           GNSS         PPS	3.	その後、約 5分後に、PTP eth1にタイムオフセッ ト値が表示されます。
GNSS Network	Sync Source Qualified Level Phase Offset Mean Sigma Freq Of GNSS Ver 0 41.087 ns 232.366 ns 42.983 ns 3.4518 PTP eth1 No 7 /a p/a	ffset 4.	「Qualified」と「Level」を確認してください。 APTSスレーブモードの動作を開始するには、
MANAGEMENT SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	Frequency Control Status and Dutput           Oop State         Hold year         Phase Offset         Freq Offset         Delta Fr           Augusta         400 80000         400 80000         400 80000         400 80000         400 80000         400 80000         400 80000         400 80000         400 80000000	eq 5.	「Yes」と「1」が表示された場合、GM200は
SECURITY MANAGEMENT	Realtin Sync Source Statistics	Erec Offset	ATPSスレーノモートを操作する準備が盛いました。(または、APTSテストケースのGNSSアンテ ナを取り外すことができます)
SYSTEM MANAGEMENT	Sync         Sync         -2.367 ns         2.339 ns         49.551 ns           PTP eth1         12.057 ns         -18.915 ns         52.262 ns           *Selected Sync Source	0.00299 ppb 0.00137 ppb	
			_

## <u>APTS PTPスレーブ構成\_6</u>

Logout 🗸 Disable auto-logo	Welcome <i>trimblesuper.</i> You have <i>super</i> access rights.	スレーブ構成の手順
Transforming the way the world works	Thunderbolt PTP GM200	ー GNSSリファレンスを削除すると、
Trindle  Territoria  Territoria Territoria  Territoria  Territoria  Territoria  Territoria  Territoria  Territoria  Territoria  Territoria  Territoria  Territoria  Territori	Timing Information	1. 「SYSTEM STATUS」をクリックします。
SYSTEM STATUS	Timing Status NTP Status PTP Status	2. 「Timing」をクリックします。
Alarms and Events System Info Timing GNSS Network	Input Status     Output Status       Sync Source     Sync Out       PTP eth1     PPS       Sync Source     Phase Offset       Mean     Sigma       PTP eth1     11.302 ns       Imput Status     8.041 ns       Imput Status     0.00084 ppb	<ol> <li>Sync Souceが "GNSS" から "PTP eth1" に変更されていることがわかります。</li> <li>Sync Source Staticsに表示されるSync Sourceは1つだけです。</li> </ol>
	Control Loop Status       Loop State     Holdover     Phase Offset     Freq Offset     Delta Freq       Lock     15 seconds     6 869ns     3 500339 07     2 497e 12	<ul> <li>4. Loop Stateが"Lock"になっていることを確認します。これで、GM200は外部PTP入力にロック</li> </ul>
MANAGEMENT	Realtime Graph View	されます。
SECURITY MANAGEMENT	Sync Source   Graph Type  Close Graph	
SYSTEM MANAGEMENT		



## APTS PTPスレーブ構成\_7



#### スレーブ構成の手順

- 4. 確認したい場合、"Realtime Graph View"で「PTP eth1」を選択します。
- 5. 次に"Phase Offset"選択します。リアルタ イム グラフが表示されます。

HARADA

COPYRIGHT © 2019 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED No reproduction or republication without written permission.



## BC PTPスレーブ構成\_1

		gms.
Trimble.	Thunderbolt PTP GM200	
Trimble. Trimble. 0 → 0 → 0 → 0 → 0 → 0 → 0 → 0 → 0 → 0 →	System Configuration	ス ス
SYSTEM STATUS	System Configuration System Firmware	
INTERFACE MANAGEMENT	System Wide Settings	1.
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT		2.
SECURITY MANAGEMENT	Syste Mode APTS NTP IP Addr Timeout (min Grand aster V Enable I - 15	utes) 3.
SYSTEM	Freerun BoundaryClock 20	4.
Alarm System	Save User Config Load User Config	
	Browse No file selected.	5.
	Upload Config File Download Config File	
	Supervisor Options	
	Load Factory Config System Reboot	

**ノーブ構成の手順** 

#### GNSSアンテナを最初に接続します

- 「SYSTEM MANAGEMENT」をクリックします。
- [System] をクリックします。
- 「構成」アイコンをクリックします。
- System Modeを「BoundaryClock」に設定し ます。
- 「設定」アイコンをクリックします。



### BC PTPスレーブ構成\_2

Logout 🗸 Disable auto-logout				Welcome <i>trimblesuper.</i> You have <i>super</i> access right	s.
Trimble.	Thund	erk	olt PTP	GM200	
Transler Composition (Composition (Composit	PTP Configurat	ior <mark>3</mark>			
SYSTEM STATUS	Ethernet Port 0	Etherne	t Port 1		Set Syste
INTERFACE MANAGEMENT	PTP Port Status Enabled	•	Domain Number 127	PTP Clock ID 001747FFFE7FFE1D-1	
SYNCHRONIZATION	5 PTP Profile SMPTE	•	Announce Interval	Priority 1 128	
РТР	Sync Mode One-Step	-	Announce Timeout	Priority 2 128	
	Transport Protocol	-	Sync Interval -3	Clock Class	
Output	IP Mode Multicast	-	Delay Request Interval	Multicast TTL	
SECURITY MANAGEMENT	Delay Mechanism	-	P2P Delay Request Interval	DiffServ Code Point	
SYSTEM MANAGEMENT	PTP Mode Slave	•	, Grantor Address	Lease Duration	
				,	

#### スレーブ構成の手順

#### System Modeの設定が終了した場合は、

- 1. 「SYNCHRONIZATION MANAGEMENT」を クリックします。
- 2. 「PTP」をクリックします。
- 3. 「Ethernet Port1」をクリックします。 または ETH0 を使用する場合は、「イーサネット・ポート 0」 をクリックします。
- 4. 「構成」アイコンをクリックすると、パラメータ全体が 有効になります。
- 5. 最初にプロファイルを設定します。



### BC PTPスレーブ構成\_3

Logout 🗸 Disable auto-logout			Welcome <i>trimblesuper</i> . You have <i>super</i> access rights.
Trimble. Transforming the way the world works	Thunder	oolt PTP	GM200
Hender, New J	PTP Configuration	1	
SYSTEM STATUS	Ethernet Port 0 Ethernet P	bort 1	
INTERFACE MANAGEMENT	PTP Port Status 7	Domain Number 127	PTP Clock ID 001747FFFE7FFEC2-1
	PTP Profile	Announce Interval	Priority 1 128
	1588 G8265.1 Opt I G8265.1 Opt II G8275.1	Announce Timeout 3 Sync Interval	Priority 2 128 Clock Class
	G8275.2 Telecom	-3	150
SECURITY MANAGEMENT	Power SMPTE Enterprise	-3	1
SYSTEM MANAGEMENT	E2E	P2P Delay Request Interval	DiffServ Code Point
	PTP Mode Slave *	Grantor Address ユニキャスト プロファイルの	Lease Duration

#### スレーブ構成の手順

- 「構成」アイコンをクリック後にすべてのパラメータ が有効になったら、「PTPプロファイル」選択ツール をクリックし、プロファイルを選択します。
- 7. パラメータの大部分は選択したプロファイルに基 づいて自動的に変更されるため、選択したプロフ ァイルに特定の設定がない場合は、プロファイル のデフォルト設定を使用するだけです。
- 8. PTP ModeをSlaveに設定します。 \*\*注意\*\*

ユニキャストを使用している場合、プロファイルマスター GM IP アドレスである "Grantor アドレス" を設定 する必要があります。

または、マルチキャスト プロファイルを使用している場合は、[付与者アドレス]を設定する必要はありません。

<注意> 最初にPTPスレーブポートの構成を有効にします 次に、PTPマスターポートに移動して有効にします。これで、マスターポートとスレーブポートの両方が同時に有効になります。



### BC PTPスレーブ構成\_4

Logout 🗸 Disable auto-logou	ut		Welcome <i>trimblesuper.</i> You have <i>super</i> access rights.	スレーブ構成の手順
Strimble, Transforming the way the world works	Thunderk	olt PTP	GM200	- 9. ユーザー設定を適用するには、「設定」アイコンを クリックします。
	PTP Configuration	l		
SYSTEM STATUS	PTP configuration successfu Ethernet Port 0 Ethernet P	ul ort 1		10.『PTP configuration successful』のメッセー ジが表示されます。
INTERFACE MANAGEMENT	PTP Port Status Enabled	Domain Number 127	PTP Clock ID Not operational	11.「システム構成の保存」をクリックし、現在の設定を保存します。
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	PTP Profile	Announce Interval	Priority 1 128	
PTP NTP GNSS	Sync Mode One-Step	Announce Timeout	Priority 2 128	
Sync Source Output	Transport Protocol IPV4 •	Sync Interval	Clock Class	
SECURITY MANAGEMENT	IP Mode Multicast	Delay Request Interval	Multicast TTL -999	
SYSTEM MANAGEMENT	Delay Mechanism P2P	P2P Delay Request Interval	DiffServ Code Point	
	PTP Mode Slave	Grantor Address	Lease Duration 300	



### BC PTPスレーブ構成\_5

Logout 🗸 Disable auto-logout		_		Welcome <i>trin</i> You have <i>sup</i>	nblesuper. Der access rights.	スレーブ構成の手順
Transforming the way the world works		Thunderb	olt PTP	GM2	200	「PTP設定」を終了した場合は、
Distribution         Distribution<		Timing Information				1. 「SYSTEM STATUS」をクリックします。
SYSTEM STATUS		Timing Status PTP Status				2. 「Timing」をクリックします。
Alarms and Events System Info Timing Network	4	Input Status Sync Source PTP eth1 Sync Source Statistics	Output State Sync Out PPS	<u>us</u>		3. その後、約 5分後に、PTP eth1にタイムオフセット値が表示されます。
INTERFACE MANAGEMENT		Sync Source         Qualified         Level           PTP eth1         Yes         0           Frequency Control Status and O	Phase Offset Mean 127.197 ns -5.259 ns	Sigma 53.359 ns	Freq Offset -0.26393 ppb	4. 外部PTPでロックするには「Sync Source」、 「Qualified」と「Level」が「PTP eth1」、 「Yes」と「0」である必要があります。
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT SECURITY MANAGEMENT	5	Loop State         Holdover           Lock         89 seconds           Realtime Graph View	Phase Offset -20.805ns	Freq Offset -2.70579e-07	Delta Freq -5.794e-10	5. 「Loop State」が"LOCK"となていることを確認 します。
SYSTEM MANAGEMENT		Sync Source	Graph Type 🔹	Close	e Graph	

## BC PTPスレーブ構成\_6



#### スレーブ構成の手順

- 6. 確認したい場合、"Realtime Graph View"で「PTP eth1」を選択します。
- 7. 次に"Phase Offset"選択します。リアルタ イム グラフが表示されます。

HARADA

COPYRIGHT © 2019 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED No reproduction or republication without written permission.



## Freerunモード操作\_1

Logout 🗹 Disable auto-logout			Welco You h	me <i>trimblesuper.</i> ave <i>super</i> access rights.
Trimble.	Thunde	erbolt P	TP GI	M200
	System Config	guration		
SYSTEM STATUS	System Configuration	System Firmware		
INTERFACE MANAGEMENT	System Wide Settings			
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	Thunderbolt	Enable V		
SECURITY MANAGEMENT	System Mode GrandMaster 🖌 GrandMaster	APTS Disable ✔	NTP IP Addr	Timeout (minutes)
SYSTEM (4)	BoundaryClock System Configuration			
Alarm	Save User Config	Load User Config		
	Choose File No file	chosen		
	Upload Config File	Download Config Fi	le	
	Supervisor Options			
	Load Factory Config	Load Default C	Config Syst	em Reboot

基本的に、PTPオペレーションを正確に実施す るため、GM200はGNSSへの接続が必要で すが、GM200がGNSSアンテナに接続できな い場合、フリーランニングモードであれば、 GNSSアンテナ接続がなくても、すぐにPTPオペ レーションが可能です。

フリーランニングモードで、WebUIかNTPサーバ から現在の標準時間に基づくPTPパケットを作 ります。3~4時間以内だけ、フリーランニング モードは一定地域のフェイズと周波数同期の 供給に限られています。

#### 【Freerunモード設定手順】

- 1. 「System Management」をクリックします。
- 2. 「System」をクリックします。
- 3. 「構成」アイコンをクリックすると、パラメータ全体 が有効になります。
- 4. System Modeを「Freerun」を設定します。

### <注意>

### PTP操作のみ/NTPではFreerun操作は不可



### Freerunモード操作\_2

Logout 🗹 Disable auto-logout			Welcom You hav	e <i>trimblesuper.</i> e <i>super</i> access rights.
Transforming the way the world works	Thunde	erbolt P	TP GN	1200_8
	Stem Config	guration		6
SYSTEM STATUS	System set successfu	illy		
INTERFACE MANAGEMENT	System Configuration	System Firmware		
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	System Hostname Thunderbolt	Inband Enable 🗸		
SECURITY MANAGEMENT	System Mode Freerun ✓	APTS Disable 🗸	NTP IP Addr	Timeout (minutes)
SYSTEM MANAGEMENT	System Configuration			
Alarm System	Save User Config	Load User Config		
<u></u> 1	Upload Config File	Download Config File	e	
	Supervisor Options			
	Load Factory Config	Load Default C	onfig System	n Reboot

#### 【Freerunモード設定手順】

5. 現在の時刻情報を取得する為、NTPサーバの IPアドレスを構成します。

※この構成をブランクにも出来ますが、その場合、 WebUIでログインが必要です。GM200は WebUIを通じてPCから現在の時刻情報を受信 可能になります。

- 6. ユーザ設定を適用するには「設定」アイコンをク リックします。。
- "System set successfully"メッセージが表示されます。
- 8.「システム構成の保存」をクリックし、現在の設定を保存します。
- 9. 「System Reboot」をクリックして、システムの 再起動を実行します。Freerunモードでシステ ムが開始されます。

HARADA

### <注意>

Freerunモード中は、GNSSアンテナの接続・取り外しが可能です。GM200は、それに応じて動作します。

## Freerunモード操作\_3



#### 【Freerunモードの確認】

- 1. 「SYSTEM STATUS」をクリックします。
- 2. 「Timing」をクリックします。
- 3. 「PTP Status」をクリックします。
- PTPプロファイルの状態がユーザで設定した状態で構成されています。 (左図では、「G8275.1:Master」)
- 5. Operatinal Modeが「Freerun」と表示されています。

HARADA

## Freerunモード操作\_4

Logout 🗹 Disable auto-logout				Welcome <i>trimblesuper.</i> You have <i>super</i> access rights.	【注意	
Trimble.	Thunderbolt PTP GM200					
Tiedda Daweddae' PPA (2000	Alarm S	Status and Eve	nt Log		が、(	
SYSTEM STATUS	Alarms	Event Log			受信	
Alarms and Events	List of Ac	tive Alarms				
System Info	Alarm #	Alarm Description	Alarm Level			
Timing	4	GNSS-Ant-Open	Minor			
GNSS	5	GNSS-Track-No	Minor			
Network	7	GNSS-PPS-Loss	Minor			
	11	GNSS-Time-Bad	Minor			
INTERFACE MANAGEMENT	12	Freq-Loop-Unlock	Minor			
	13	Freq-Hold-Exceed	Major			
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	14	PPS-Sync-Bad	Major			
	15	Freq-Out-Bad	Major			
SECURITY MANAGEMENT	18	GNSS-Pos-Integrity	Minor			
	19	UTC-Corr-Unk	Major			
	20	Eth-Port0-Down	Major			
SYSTEM MANAGEMENT	21	Eth-Port1-Down	Major			
	25	SyncE1-Unsupported	Critical			
	26	Time-Set-Bad	Critical			
	27	Freq-Hold	Notify			

FreerunモードではPTP操作が有効になっていますが、GNSSアンテナに接続されておらず、PRTC基準を 受信しないため、ほとんどのアラームが生成されます。

① Freerunモードはホールドオーバー状態です。従来の設定(±15ns)から<+/- 1.5usドリフトしています。

(従来の設定はGPSか手入力かNTP読み取りからのUTCになります)

- ② 基地局すべてが1台のGM200で接続されているプライベートLTEやローカル5Gでは、1台のGM200(共通)で時刻同期されている基地局 すべてがFreerunモードで構成することが可能です。また、無期限に実行可能です。プライベートLTE・ローカル5GはUTCに同期するパブリック LTE/5Gに干渉します。
- ③ Freerunモードは、基地局すべてが1台のGM200に同期している限り、プライベートLTE / 5Gで永久に使用できます。



## NTP 構成\_ブロードキャスト



#### NTP 構成の手順

- 1. 「SYNCHRONIZATION MANAGEMENT」 をクリックします。
- 2. 次に、「NTP」をクリックします。
- 3. [Ethernet PortOまたは1]をクリックします。
- 4. 「構成」アイコンをクリックすると、パラメータ全体の 変更が有効になります。
- 5. NTP Serverを「Enable」に設定します。
- 6. NTP Broadcastを Enable」に設定します。
- 7. NTP Broadcast IPにIPアドレスを入力します。
- 8. ユーザー設定を適用するには、「設定」アイコンを クリックします。
- 9.「システム構成の保存」をクリックして設定を保存します。



## NTP 構成\_ピアリング



#### NTP 構成の手順

- 1. 「SYNCHRONIZATION MANAGEMENT」 をクリックします。
- 2. 次に、「NTP」をクリックします。
- 3. 「NTP Peers」をクリックします。
- 4. 「構成」アイコンをクリックすると、パラメータ全体の 変更が有効になります。
- 5. Peers IPアドレスを入力します。(4つのIPアドレ スを登録できます)
- 6. ユーザー設定を適用するには、「設定」アイコンを クリックします。
- 7.「システム構成の保存」をクリックして設定を保存します。



### NTP 構成と状態監視

Logout 🗹 Disable auto-logout				Welcome <i>trimblesuper.</i> You have <i>super</i> access rig	hts.
Trimble.	Thun	derb	olt F	PTP GM200	1.
Boltindae () 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Timing Inform	nation (3)			2.
	Timing Status	NTP Status	PTP Status		3.
Alarms and Events System Info Timing	<u>Ethernet Port 0</u> NTP Server Enabled			Ethernet Port 1 NTP Server Disabled	
GNSS Network		NTP Statistics	Value		
INTERFACE MANAGEMENT		Stratum Precision	0115 1 +3.81 us		
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT		Offset Frequency	-24.30 us +0.076 ppm		
SECURITY MANAGEMENT		Jitter	+113 us		
SYSTEM MANAGEMENT					

#### NTP 構成と状態監視の手順

- 1. 「SYSTEM STATUS」をクリックします。
- 2. 「Timing」をクリックします。
- 3. 「NTP Status」をクリックします。



## NTPでボンディング構成 ①

- 1. Eth0とEth1の両方でリンクオンすることを確認します。
- 2. ネットワークに適合するようにIPアドレスを設定します。
- 3. NTPクライアントにpingを実行し、応答することを確認します。
- 4. NTPを有効にします。
- 5. ボンディング機能を有効にします。
- 6. NTPクライアントにpingを実行し、ボンディングで機能することを確認します。
- 7. NTPクライアントがTS200と同期しているかどうかを確認します。
- 8. 「アクティブ」インターフェイスを削除または交換してから、クライアントがまだTS200と同期していることを確認します。


### GM200 WebUI 構成

#### NTPでボンディング構成 ②

GM200のポートボンディングの基本的な操作は、2つのイーサネットインターフェイスを同じIPアドレスとMacアドレスでボンディン グすることです。一方のポートはアクティブで、もう一方のポートはスタンバイであるため、2つの物理インターフェイスが1つの論理イ ンターフェイスとして機能します。





### GM200 WebUI 構成

#### NTPでボンディング構成 ③

Logout 🗹 Disable auto-logout		Welcome <i>trimblesuper</i> . You have <i>super</i> access rights.
Transforming the way the world works	Thunderbolt PT	PGM200
Image: standard         Translation         Translation           Image: standard         Image: standard         Image: standard         Image: standard           Image: standard         Image: standard         Image: standard         Image: standard         Image: standard           Image: standard	VLAN and Bonding Configuration	
SYSTEM STATUS	Bonding configuration requires about 30 seconds to           Ethernet Port 0         Ethernet Port 1         Bonding	complete .
INTERFACE MANAGEMENT	Port Bonding Ethernet Port 0 Disable Bonding is Disabled	Ethernet Port 1 Bonding is Disabled
Ethernet VLAN & Bonding SNMP Syslog Serial Port	192.168.0.250 00:17:47:70:08:72	192.168.1.250 00:17:47:70:08:73
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	VLAN and Bonding (	Configuration
SECURITY MANAGEMENT	Bonding configuration was succ	cessful 8
SYSTEM MANAGEMENT	Ethernet Port 0 Ethernet Port	1 Bonding

#### ボンディング構成の手順

- 6. ユーザー設定を適用するには、「設定」アイコンを クリックします。
- "Bonding configuration requires about 30 seconds to complete."(ボンディング構 成完了までに30秒かかります)とメッセージが表 示されます。
- 30秒後、"Bonding configuration was successful"(ボンディング構成成功)とメッセー ジが表示されます。
- 9. ボンディングを適用するプロセス中、Eth0とEth1 は、異なるIPアドレスとMacアドレスで「無効」と 表示されます。

※設定完了までの30秒間、「config」アイコンと 「set」アイコンが非アクティブ化されるため、ユーザー はボンディングの適用中に他の構成を設定できなくな ります。



### GM200 WebUI 構成

#### NTPでボンディング構成 ④

Logout 🗹 Disable auto-logout			Welcome <i>trimblesupe</i> You have <i>super</i> acces	r. s rights.
Cransforming the way the world works	Thun	derbolt PTP	GM200	) <u>11</u>
	VLAN and	Bonding Configuration		
SYSTEM STATUS	Ethernet Port 0	Ethernet Port 1 Bonding	(4	* * ×
INTERFACE MANAGEMENT	Port Bonding	<u>Ethernet Port 0</u> Bonding is Standby	Ethernet Port 1 Bonding is Active	10
Ethernet VLAN & Bonding SNMP Syslog Serial Port		192.168.0.250 00:17:47:70:08:72	192.168.0.250 00:17:47:70:08:72	
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT				
SECURITY MANAGEMENT				
SYSTEM MANAGEMENT				

#### ボンディング構成の手順

- 10.完了メッセージが表示されて30秒後、同じIPア ドレスとMacアドレスが表示され、Eth0では 「Active」、Eth1では「Standby」になります。
- 11.「システム構成の保存」をクリックして設定を保存します。



- 全体説明
- ・ システム操作
- CLI設定
- Webユーザーインターフェイス (UI) の構成
- ファームウェア (FW) のアップグレード



## GM200 ファームウェア(FW) アップグレード

### ✓ アップロード(ステージング)

- TFTP サーバ
- WebUI

### ✓ 更新

- WebUI
- CLI

### ✓ ステージング解除

- WebUI
- シリアルインターフェイス





#### "config firmware"コマンドを実行して、アップグレード可能



COPYRIGHT © 2019 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED No reproduction or republication without written permission.



114

### <u>ファームウェアアップロード\_1の方法(WebUI)</u>



HARADA



### <u>ファームウェアアップロード\_2の方法(WebUI)</u>

Logout Disable auto-logout			Welcome <i>trimblesuper</i> . You have <i>super</i> access rights.	アップロードの手順
Stransforming the way the world works	Thunder	bolt PTP	GM20	- 6. FW アップグレードを有効にするには、[構成] ア - イコンをクリックします。
Itrimble.      Trundertol <sup>®</sup> PTP GA000      Gen     Gen	System Configuration			
SYSTEM STATUS	System Configuration	ystem Firmware		7. [Choose File] をクリックして FW ファイルを検   索します。
INTERFACE MANAGEMENT	Current System Version 20171003-0.0.7.0	Current GNSS Version 20170515-1.4.0.0	Current FPGA Version 18.3.15	8. FWファイルを見つけることができるウィンドウが表 示されます。ファイルを選択したら、「開く」をクリッ
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	Firmwa atch Upload			クします。その後、ウィンドウが閉じます。
SECURITY MANAGEMENT	Choose File No file cho	osen		
SYSTEM MANAGEMENT	Upload Patch File	Reset Upload	© Open	×
	System Patches	GNSS Patches	FPGA Pat	nunderbot GM → Halo → FW → OLD → Revision D_new     v     b)     Search Revision D_new     ρ       IEI +     III     III     IIII     IIII
	no entries	no entries	no entries	Date modified         Type         Size           2017-08-25         9-# 2         ALZIp         627,502-18
	Update Patches via Command Line Interface		Unstage	8
			File game: halo-20170823-0.0.6.0	l+_signed_md5.tar ✓ All F. ✓ Open I Cancel



### ファームウェアアップロード\_3の方法(WebUI)





### ファームウェアアップロード\_4の方法(WebUI)

Logout Disable auto-logout			Welcome <i>trimblesuper.</i> You have <i>super</i> access rights.	FWアップロードの手順
Strimble.	Thunder	oolt PTP	GM200	- 11.以下のメッセージを表示されます。 -
P-Trindle     PTP GALO     Company     Company	System Configuration	(11)		Total file process is $1\% \rightarrow 100\%$
SYSTEM STATUS	System Configuration Sy	rstem Firmware		Validating Firmware
INTERFACE MANAGEMENT	Current System Version 20171003-0.0.7.0	Current GNSS Version 20170515-1.4.0.0	Current FPGA Version 18.3.15	
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	Firmware Patch Upload			Firmware being staged
SECURITY MANAGEMENT	Choose File halo-20170	823-0.0signed_md5.tar.gz		Firmware successfully staged
SYSTEM MANAGEMENT	Upload Patch File	Reset Upload	1	
	System Patches	GNSS Patches	FPGA Patches	
	Update Patches via Command Line Interface		Unstage Patch	

HARADA



### <u>ファームウェアアップロード\_5 (WebUI)</u>

Logout Visable auto-logout		Welcome <i>trimblesuper</i> . You have <i>super</i> access rights.	ファームウェアアップロードの手順
Trimble.	Thunderbolt PT	P GM200	- 12.アップロードした FW がリストに表示されます。
SYSTEM STATUS	System Configuration System Configuration System Firmware		13.FWバージョンをクリックしてFWを選択します。その 後、「Update System」をクリックしてFWを更新 できます。 その後、FWI更新フラータフにたり、アップグレードが
INTERFACE MANAGEMENT	Current System Version         Current GNSS Version           20171201-0.0.7.0+         20170515-1.4.0.0	on Current FPGA Version 18.3.15	完了すると自動的に再起動されます。
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT SECURITY MANAGEMENT SYSTEM	Firmware Patch Upload       Choose File       No file chosen	<注意> アップグレード中は、WebUIまたは	
Alarm System	System Patches         GNSS Patches           20170908-0.0.6.0+.pkg         @ ResSMT360_v1_03.bin           201710918-0.0.6.0+.pkg         @ ResSMT360_v1_04.5.bi           20171121-0.0.7.0+.pkg         @ ResSMT360_v1_04.bin           20171121-0.0.7.0+.pkg         @ ResSMT360_v1_04.bin           20171121-0.0.7.0+.pkg         @ ResSMT360_v1_04.bin           Update System         Update System	FPGA Patches                • FPGA_v13_20170613.mcs             • FPGA_v14_20170808.mcs             • FPGA_v15_20170811.mcs             • FPGA_v15_20170814.mcs             • FPGA_v16_20170824.mcs             • FPGA_v18_20170918.mcs                 • Unstage Patch	CLI から何もしないでください。







'config firmware list' コマンド実行すると、当該グラ ンドマスタクロックに保存された全てのファームウェアリスト が表示されます。

#### 例







COPYRIGHT © 2019 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED No reproduction or republication without written permission.



#### ファームウェア 解除

💻 10.3.116.75 - Tera Term VT					_	×	
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp		
> conf Availa PO P2 P3 P4 Availa G0 G1 G2	ig firm ble fir : 2 : 2 : 2 : 2 ble GNS : R : R : R	нате list инате upd 0170607-0 0170619-0 0170627-0 0170630-0 S update esSHT360_ esSHT360_	late packag 1.0.5.0+.pk 1.0.6.0.pkg 1.0.6.0+.pk 1.0.6.0+.pk 1.0.6.0+.pk 1.0.6.0+.pk 1.01_19.b v1_01_19.b v1_03.bin	es: g g g g in			,
HVa11a HD H1 H2 H3 H4 >	ole har : F : F : H : H : H	PGA_v12_2 PGA_v13_2  alo_FPGA_ alo_FPGA_ alo_FPGA_ alo_FPGA_	10120170526.nc; 10170613.nc; 10170613.nc; 10170612.nc; 1017040 106_2017040 106_2017042	re: s 4.ncs 3.ncs 4.ncs			

システムからファームウェアを削除する場合、 "config firmware unstage Px"をコマンド 実行します。

> config firmware unstage P0 Removing package id P0: 20170823-0.0.6.0+.pkg



- 1. 削除したいファームウェアを選択します。
- 2. Unstage Patchをクリックします。

since1923

原田産業株式会社

業態: 貿易商社

<mark>設立</mark>: 1923年(大正12年)3月4日

資本金: 3億円

年商: 138億円(2018年度)

従業員数: 189名

#### 事業内容:

半導体、液晶、情報通信、医療、介護、造船、建築、環境、 食品、コンシューマープロダクト等の業界向け機器・資材 の輸出入及び国内販売

**123** COPYRIGHT © 2019 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED No reproduction or republication without written permission.



