



transforming the way the world works

GM200ファームウェア アップデート手順書

Ver.02



〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 東京海上日動ビル新館 Tel: (03) 3213-8391 Fax: (03) 3213-8399 <u>http://infocom.haradacorp.co.jp</u>

COPYRIGHT © 2019 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED No reproduction or republication without written permission.



GM200 WebUI コンフィグレーション

 Welcome to Trimble Thunder: × +
 (→) C (h) (192.168.2.250) → IPアドレス: 192.168.2.250 → UPアドレス: 192.168.2.250 → UTTANNATION (1970) Cogin for more detailed views. Cogin for more detailed views.
Point Status Alarm Status Point Status Point Status
Cogin for more detailed views. Login for more detailed views. Transforming the way the world works Transforming the way the world works System Status Alarm Status
Constraining the way the world works Thunderbolt PTP GM200 System Status
System Status
Alarm Statue
Critical GNSS: Init
Configuration StatusProduct IDConfiguration is saved111224-10
Management Port Status Connected 1000MBSoftware Version 20181203-1.0.2.3
Ethernet Port 0 StatusDate (GNSS UTC)Not Present01/01/1970 00:04
Ethernet Port 1 Status Up Time Not Connected 00:03
Home Contact Privacy Statement Terms Of Use Copyright ©2015-1970, Trimble Inc.







HARADA

Logout Disable auto-logout				Velcome <i>trimblesuper</i> . You have <i>super</i> access rigi	nts.
Trimble.	Thunde	erbolt P	TP (SM200	
Trimble Thunderboll* TPTP GM200 Owner Sec Set Sec Set Sec Set Owner Owner Sec Set Sec Set Sec Set	System Config	guration			
SYSTEM STATUS	Idle System Configuration	System Firmware		*	A N
INTERFACE MANAGEMENT	Current System Version 20210413-3.00.00, 7d2f7a	Current GNSS Ve	<u>rsion</u>	Current FPGA Version 18.3.15	
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	Active Rootfs	Update Manager	<u>State</u>	Last Update Date	
SECURITY MANAGEMENT	rootfs1 <u>Available Update Packa</u>	Idle	Activate Package		
SYSTEM MANAGEMENT	None				
Alarm	20210414-3.00.00, 7d2f7a	5 9 17f10ab	Revert Package		
	Update Configuration P	Parameters			
	Defer Update	Disable	×		
	<u>Upload Update Package</u>	1			
	ファイルを選択選択	沢されていません			
	Start Upload				

FWファイルアップロード手順

- 1. SYATEM MANAGEMENTをクリック します。
- 2. Systemをクリックします。
- 3. System Firmwareをクリックします。
- 4. 現在の状態が表示されます。左記の 状態は、アイドル状態を示します。

HARADA

 $\frac{1}{2}$

Logout 🔲 Disable auto-logout			Welcome <i>trimblesuper.</i> You have <i>super</i> access rights.	FWファイル
Cransforming the way the world works	Thunderk	olt PTP	GM205	
SYSTEM STATUS	System Configuration System	tion m Firmware		6. Defer U します。
INTERFACE MANAGEMENT	Current System Version 20210413-3.00.00, 7d2f7a7f10ab	Current GNSS Version 20180403-1.5.0	Current FPGA Version 18.3.15	7. Choose
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	Active Rootfs	<u>Update Manager State</u>	Last Update Date	8. ファイルを ます。
SECURITY MANAGEMENT	Available Update Package	Activate	Package	
MANAGEMENT	Available Revert Package	Revert Pa	sckage	
System	Update Configuration Paramete	<u>ers</u> 6		
	Defer Update	Disable	© Open ← → → ↑ □ + Thunderbet GM > GM200 > FW > Latest version > v12.0.0 Organize ▼ New Folder	× ۲ ک Search v1.2.00 ۶ ۱۱۱۱ + ۲۰۰۰ ۲
	Chouse File No file chosen		1 Name Date modified Typ C @ 0A000_0578.0p.(18.05.targ) 2016-05-10.2 % m. A/2 F @ 0A000_Type A12p 0271e 2016-05-10.2 % m. A/2 F @ 0A000_Type A12p 0271e 2016-05-10.2 % m. A/2 F @ 0A000_Type A12p 0271e 2016-05-10.2 % m. A/2 F @ 0A000_Type A12p 0271e 2016-05-10.2 % m. A/2 F @ 0A000_Type A12p 0271e 2016-05-10.2 % m. A/2 F @ 0A000_Type A12p 0271e 2016-05-10.2 % m. A/2	s Size p GZ File 18,509 KB p GZ File 34,703 KB
	Start Upload		■ De	<u>(8</u>)
			File game GM200_v0.0.7.0_to_v1.0.0.0.tar.gz	Custon es (*.gz;*.tgz) ~

FWファイルアップロード手順

- 5. "CONFIGURE"アイコンをクリックして 編集を有効に設定します。
- 6. Defer Updateを"Disable"に設定 します。
- 7. Choose Fileをクリックします。
- 8. ファイルを選択して"Open"をクリックします。

HARADA



Logout Disable auto-logout			Welcome <i>trimblesuper</i> . You have <i>super</i> access rights.
Trimble.	Thunderk	oolt PTI	P GM200
Image: Second	System Configurat	tion	
SYSTEM STATUS	System Configuration Syste	m Firmware	
INTERFACE MANAGEMENT	Current System Version 20210413-3.00.00, 7d2f7a7f10ab	Current GNSS Version 20180403-1.5.0	Current FPGA Version 18.3.15
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	Active Rootfs	Update Manager State	Last Update Date
SECURITY MANAGEMENT	Available Update Package	Activ	ate Package
SYSTEM MANAGEMENT	None Available Revert Package	Rever	rt Package
Alarm System	20210414-3.00.00, 7d2f7a7f10ab		
	Defer Update	Disable 🗸	
	Upload Update Package		
	Choose File GM200_FW_v	2.99.00.pkg 9	
	Start Upload		
	(10)		

FWファイルアップロード手順

- 9. 選択したファイル名が表示されます。
- 10. "Start Upload"をクリックします。



Logout Disable auto-logout Disable auto-logout Disable auto-logout	Thunde System Configu	192.168.2.250 says The system will automi the upload is complete Ensure system config Logoff other users/se Update to: GM200_F1	atically restart aff id, verified, and f uration is saved. issions. W_v2.99.00.pkg.	ter ile system updated.	
INTERFACE MANAGEMENT	Current System Version 20210413-3.00.00, 7d2f7a7f10ab	20180403-1.5.0	131011	18.3.15	
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	Active Rootfs rootfs1	<mark>Update Manager</mark> Idle	State	Last Update Date	
SECURITY MANAGEMENT SYSTEM	<u>Available Update Package</u> None		Activate Packag	ge	
Alarm System	Available Revert Package 20210414-3.00.00, 7d2f7a7f10ab		Revert Package		
	Update Configuration Parame	Disable	~		
	Upload Update Package Choose File GM200_FW	_v2.99.00.pkg			

FWファイルアップロード手順

11.ポップアップ画面が表示されま す。"OK"をクリックします。ファームウェ アのアップデートが開始されます。

- 注1:ファームウェアアップデートでシステムが再起動し、ログアウトします。
- 注2:ファームウェアアップデートでパスワードが初期値「Tbolt_<シリアル番号>」に戻ります。



Logout 📃 Disable auto-logout				Welcome <i>trimblesuper</i> . You have <i>super</i> access rights.
Cransforming the way the world works	Thunderb	olt P	TP (GM200
Image: second	System Configurati	ion		
SYSTEM STATUS	System Configuration System	n Firmware		× · · ·
INTERFACE MANAGEMENT	Current System Version 20210413-3.00.00, 7d2f7a7f10ab	Current GNSS Ve 20180403-1.5.0	<u>rsion</u>	Current FPGA Version 18.3.15
SYNCHRONIZATION MANAGEMENT	Active Rootfs	Update Manager	State	Last Update Date
SECURITY MANAGEMENT	rootfs1 Available Update Package	Idle	Activate Packa	-
SYSTEM MANAGEMENT	None			
Alarm System	20210414-3.00.00, 7d2f7a7f10ab		Revert Package	2
	<u>Update Configuration Parameter</u> Defer Update	Disable	~	
	Upload Update Package			
	Start Upload			

FWファイルアップロード手順

12. 処理中のメッセージが表示されます。

13. ファームウェアアップデート完了後は、再 起動します。 再ログインしてファームウェ アのバージョンを確認してください。

注1:メッセージは、以下の順番で表示されます。

$1\% \rightarrow 100\% \rightarrow Verifying \rightarrow Activating \rightarrow Rebooting$