


・ 光パワーメーター EPM-53X 取扱説明


1. 構成


EPM-53X 本体 (SC コネクタアダプタ、FC コネクタアダプタ、バンパー、ストラップ付) -1、
単三アルカリ電池 -3、ソフトケース、取扱説明書 -1、

2. 操作 (* 機器の仕様を超えたレベルの光信号を受光しないで下さい。)




電源ボタン

電源 ON/OFF を行ないます。オートオフ機能を解除したい場合は
電源 ON の状態で  ボタンを押して下さい。Auto-off の表示が消えます。



波長選択ボタン

適切な波長を選択して下さい。ボタンを押すと 850、1300、1310、1490、
1550nm の順に選択できます。



表示単位選択、リファレンスボタン

適切な表示単位を選択して下さい。ボタンを押すと nW、dBm、dB の順に
選択できます。またボタンを長押しするとリファレンス機能を使用できます。

3. メンテナンス

EPM-53X の本体上部にある光コネクタポート内部を定期的に清掃して下さい。

4. サービスと修理

製品に問題が生じた場合は、下記住所宛てお問い合わせ下さい。

修理を依頼される場合は、下記事項をお知らせ下さい。

- ① 社名、担当者名、住所、電話番号
- ② モデル名、シリアル番号、故障状況 (できるだけ詳細に)
- ③ 校正サービスを依頼される場合は校正内容について。

注意： 修理費用を事前にお見積りすることは可能ですが、修理を行わない場合でも
見積り費用が発生致します。

5. 保証

材料、製造上の欠陥、又は取扱説明書の記載どおりの使用にも拘わらず製品に不具合が発生
した場合は、無償にて修理、交換致します。

保証期間は出荷時から 12 ヶ月以内です。アクセサリは保証の対象に含まれません。

製造元： EXFO Inc.

販売元： 原田産業株式会社 INF チーム

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-2-1 東京海上日動ビル新館 5F

TEL. 03-3213-8391 FAX. 03-3213-8399 <http://www.haradacorp.co.jp/>