

RFビジョンの推奨事項 精密アンテナ調整ツール

RF Vision – 推奨事項

1 常にRFビジョンをアンテナの上部に取り付けるようにしてください




2 RFビジョン上面にあるGNSSアンテナの妨害を避けてください



3 調整中は、GNSSアンテナを体や手で塞がないでください。視線の高さで、RFビジョン画面の後ろに身を置きます。



4 測定値を保存する前に、方位角が安定した状態で5~10秒待ちます



お問い合わせ：

Viavi ソリューションズ株式会社
Tel: 03-5339-6886
Email: support.japan@viavisolutions.com
Web: www.viavisolutions.jp



VI.AVI

VI.AVI Solutions



a VI.AVI company

viavisolutions.com